

PHILIPS



Display Q-Line

Signage Solutions

86"

Retroilluminazione LED diretta

Ultra HD



86BDL3510Q

Distinguiti

Display 18/7 facile da configurare.

Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Ultra HD. Una soluzione affidabile e veloce da configurare.

Soluzione economica

- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico
- Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB
- FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti
- Controllo facile. Gestisci i display in rete da remoto

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi
- Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

Immagini superiori a elevatissima luminosità.

- Ultra HD. Immagini ricche. Contrasto incredibile

In evidenza

CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

Lettore multimediale integrato

Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.

FailOver



Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.


SmartPlayer



Trasforma la tua periferica USB in un dispositivo di digital signage economico. Archivia facilmente i tuoi contenuti (video, audio, immagini) sul tuo

dispositivo USB e collegalo al display. Crea la tua playlist e organizza i tuoi contenuti tramite il menu a video; potrai così avere a disposizione le tue playlist dove e quando vuoi.

Slot OPS



Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (metrico): 217.4 cm
 Dim. diagonale schermo (pollici): 85.6 pollici
 Formato: 16:9
 Risoluzione del display: 3840 x 2160
 Pixel Pitch: 0,4935 x 0,4935 mm
 Risoluzione ottimale: 3840 x 2160 a 60 Hz
 Luminosità: 400 cd/m²
 Colori display: 1,07 miliardi
 Fattore di contrasto (tipico): 1200:1
 Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1
 Tempo di risposta (tipico): 8 ms
 Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
 Angolo visuale (verticale): 178 gradi
 Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Miglioramento contrasto dinamico
 Tecnologia pannello: IPS
 Immagine medica: Preimpostazione D-Image (compatibile con dicom parte 14)

Connettività

Uscita audio: Jack da 3,5mm
 Ingresso video: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
 Ingresso audio: Jack da 3,5 mm
 Altri collegamenti: OPS
 Controllo esterno: Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C, Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR, RJ45

Funzioni utili

Posizionamento: Orizzontale (18/7), Verticale (18/7)
 Matrice affiancata: Fino a 15 x 15

Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
 Segnale telecomando: Bloccabile
 Loop through del segnale: RS232, Loop through IR
 Facilità di installazione: Smart Insert
 Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
 Controllabile via rete: RS232, RJ45
 Avvio: Ritardo di attivazione, Stato di attivazione, Avvio su sorgente
 Finestra di avvio: Abilita/disabilita logo Philips

Audio

Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W RMS

Assorbimento

Tensione di rete: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
 Consumo: 297 W
 Consumo (max): 520 W
 Consumo energetico in standby: <0,5 W
 Funzionalità di risparmio energetico: Smart Power
 Classe energetica: G

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
 Formati video: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensioni

Larghezza set: 1929,0 mm
 Peso del prodotto: 49,5 Kg
 Altezza set: 1100,0 mm
 Profondità set: 69,5 mm (montaggio a parete)/91,8 mm (impugnatura) mm
 Larghezza set (pollici): 75,94 pollici
 Altezza set (pollici): 43.31 pollici
 Supporto a parete: 600 x 400 mm, M8
 Profondità set (pollici): 2,74 (montaggio a parete), 3,61 (impugnatura) pollici
 Ampiezza della cornice: 15,5 mm (cornice in piano)
 Peso prodotto (lb): 109,13 lb

Condizioni atmosferiche

Altitudine: 0 ~ 3000 m
 Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50.000 ore
 Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C
 Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 ~ 80% UR (senza condensa)
 Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 ~ 95% UR (senza condensa)

Applicazioni multimediali

Riproduzione video USB: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
 Riproduzione immagine USB: BMP, JPEG, PNG
 Riproduzione audio USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Accessori

Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida
 Accessori inclusi: Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Cavo RS232 a margherita, Cavo HDMI (1,8 m) (x1), Vite M3 (X1), Logo Philips (x1), Copertura per uscita USB (x1)

Varie

Lingue OSD (On-Screen Display): Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Russo, Spagnolo, Turco, Giapponese, Arabo
 Garanzia: Garanzia di 3 anni
 Omologazioni: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Classe A, VCCI

Philips 86BDL3510Q
 Version: 1.0
 Release Date: 2020/03/18

