

Philips Signage Solutions
Lavagna interattiva

75"
con Android
Multi-touch

75BDL3151T



Coinvolgili

Display Multi-Touch a 10 punti.

Favorisci la collaborazione e comunica informazioni. Questo reattivo display professionale Philips Multi-Touch 4K UHD è ideale per applicazioni a più tocchi e più utenti, dalla segnaletica alle presentazioni. È possibile attivare fino a 10 punti alla volta.

Sistema versatile

- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico
- Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi
- Memoria interna. Carica contenuti per la riproduzione istantanea

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti
- CMND & Deploy. Installa e lancia le app da remoto

Immagini eccezionali. Touch screen reattivo.

- 4K UHD. Immagini ricche e dettagliate. Contrasto incredibile
- Display plug and play Multi-Touch a 10 punti
- Processore SoC Android. App native e Web
- App per lavagna interattiva

PHILIPS

In evidenza

con Android

Controlla il display tramite una connessione Internet. I display Android Philips Professional sono ottimizzati per app native Android, ma è anche possibile installare le app Web direttamente sul display. Il nuovo sistema operativo Android preserva la sicurezza del software e mantiene più a lungo le specifiche più recenti.

CMND & Deploy

Installa e lancia rapidamente qualsiasi app, anche quando non sei in sede e lavori da remoto. CMND & Deploy ti consente di aggiungere e aggiornare le tue applicazioni personali, nonché quelle presenti nell'App Store dei display Philips Professional. Esegui la scansione del codice QR, accedi allo store, e fai clic sull'app che desideri installare. L'app viene scaricata e lanciata in modo automatico.

CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di

eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

CMND & Create



Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

Slot OPS



Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i

collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

Memoria interna

Salva e riproduci i contenuti senza la necessità di un lettore esterno permanente. Il display Philips Professional dispone di una memoria interna che consente di caricare contenuti multimediali sul display per la riproduzione istantanea. La memoria interna funziona anche come cache per lo streaming online.

4K UHD. Immagini ricche e dettagliate

4K UHD. Immagini ricche e dettagliate. Contrasto incredibile

Risparmio energetico

Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

App per lavagna interattiva

App per lavagna interattiva

Plug-and-play

Display plug and play Multi-Touch a 10 punti

Specifiche

Connettività

- Uscita audio: SPDIF
- Ingresso video: Composite (RCA), HDMI, HDMI (x 4), VGA (Analog D-Sub) (x2)
- Ingresso audio: Audio L/R (RCA), Jack da 3,5 mm (x 2), Jack da 3,5 mm
- Altri collegamenti: OPS, Presa USB (5 V. 2 amp), USB (x4), USB (x2)
- Video output (Uscita video): HDMI, VGA (Analog D-Sub)

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (metrico): 189.3 cm
- Dim. diagonale schermo (pollici): 74.5 pollici
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Risoluzione del display: 3840 x 2160
- Pixel pitch: 0,429 x 0,429 mm
- Risoluzione ottimale: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Luminosità: 490 cd/m²
- Colori display: 1,07 miliardi
- Fattore di contrasto (tipico): 1200:1
- Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Miglioramento contrasto dinamico
- Trattamento di superficie: Rivestimento anti-riflesso
- Tecnologia pannello: IPS

Funzioni utili

- Posizionamento: Orizzontale (18/7)
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Loop through del segnale: Loop through IR
- Facilità di installazione: Smart Insert
- Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
- Altra convenienza: Impugnatura per il trasporto
- Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato
- Controllabile via rete: RS232, RJ45
- Memoria: EMMC da 8 GB

Audio

- Altoparlanti incorporati: 2 x 15 W RMS

Assorbimento

- Tensione di rete: 100~ 240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo: 350 W
- Consumo energetico in standby: $0,5\text{ W}$
- Funzionalità di risparmio energetico: Smart Power
- Classe energetica: G

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280

- x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Formati video: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz

Dimensioni (lxpxa)

- Montaggio con Smart Insert: 100 x 200 mm
- Larghezza set: 1739,7 mm
- Peso del prodotto: 64,7 Kg
- Altezza set: 1072,8 mm
- Profondità set: 99,0 mm
- Larghezza set (pollici): 68,49 pollici
- Altezza set (pollici): 42,24 pollici
- Supporto a parete: 400 (O) x 400 (V), M8
- Profondità set (pollici): 3,90 pollici
- Ampiezza della cornice: 21,7 mm
- Peso prodotto (lb): 142,64 lb

Condizioni operative

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umidità relativa: 20 ~ 80% (funzionamento), 10 - 90% (conservazione) %
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C

Applicazioni multimediali

- Riproduzione video USB: 3 GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV3
- Riproduzione immagine USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Riproduzione audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Cavo USB, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida, Cavo HDMI, Cavo VGA
- Accessori inclusi: Lettore OPS Android (CRD50)

Varie

- Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Spagnolo, Turco, Russo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Portoghese
- Garanzia: Garanzia di 3 anni
- Omologazioni: CE, BSMI, CB, EPA, FCC, Class B

Interattività

- Tecnologia Multi-touch: Tocco infrarosso
- Punti tattili: 10 punti tattili simultanei
- Plug and Play: Compatibilità HID
- Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato da 5 mm, Antiriflesso, Antiriverbero



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 7.0.1

EAN: 87 12581 74635 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com