



Philips
Szélesképernyős LCD-
monitor

22" széles
WSXGA

220SW8FS1



Váltson nagyobb széles képernyőre a nagyobb termelékenységért!

Végezzen el több munkát, takarékosan! A nagyobb nézési felületet, és így könnyen olvasható, nagy felbontású szöveget kínáló, Windows Vista-kész Philips 220SW8-PLUS a nagyobb nézési kényelem és számos intelligens funkció révén javítja az irodai termelékenységet.

Alacsony üzemeltetési költség

- A SmartManage kompatibilitás LAN-alapú eszközkézelést biztosít
- A PerfectTune technológia csúcsmínőségű LCD-kijelzőket biztosít
- Fel van készítve a Windows Vistára

A maximális hatékonyságra tervezve

- Nagy, széles képernyő ideális két A4-es oldal egymás melletti megtekintéséhez.
- Több kép és tartalom megjelenítése görgetés nélkül

Kiváló képminőség

- WSXGA+, széles formátum, 1680x1050 felbontás az élesebb képekért
- SmartImage: Az optimális megjelenítésért

Nagy megbízhatóság

- Kényelmes kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl II programmal
- A kettős bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadására képes
- A beépített áramellátás miatt nem szükséges külső adapter

PHILIPS

Fénypontok

SmartManage engedélyezve

A SmartManage a megjelenítő eszközök állapotának megfigyelését, kezelését és ellenőrzését végző rendszer, amely segítségével távoli támogatás is nyújtható a nehézségekbe ütköző felhasználók számára, mindez a helyi hálózaton (LAN) keresztül.

PerfectTune

A PerfectTune a Philips iparágvezető, szabadalmazott vizsgálati és algoritmus-technológiája monitorok beállításához és finomhangolásához. A mindenre kiterjedő folyamat a Microsoft Vista követelményeinél négyeszer szigorúbb szabványnak megfelelő, tökéletes kijelzőteljesítményt biztosít – nem csupán néhány mintapédányon, hanem minden egyes monitoron, amely elhagyja a gyárat. Csak a Philips teszi meg mindezt azért, hogy minden monitora a legpontosabb színhűséget és megjelenítési minőséget nyújtsa.

Windows Vistára kész

A Philips a Vistára felkészített monitorjainak hála, a Windows új, kifinomult képvilágú és igényes operációs rendszere élénk színű,

izgalmas képernyőkön jelenhet meg. A szórakozás élménye még átütőbb, az Ön termelékenysége pedig még nagyobb lesz. Hozzájárul számítógépes tevékenységének hatékonyabb vezérléséhez otthonában és az irodában, hiszen a munkához vagy a játékhoz szükséges adatokat gyorsan, hatékonyan és könnyedén megtekintheti, megtalálhatja és szervezheti.

Széles látóterület

A megtekintési terület a képernyő látható és adatok megjelenítésére szolgáló része.

WSXGA+, széles formátum, 1680x1050

A széles formátumú SXGA (Super Extended Graphics Array) a kijelzőre vonatkozó műszaki jellemző, amely mutatja, hogy a készülék 1680 x 1050-es felbontásra, vagyis körülbelül 1,7 millió képpont megjelenítésére alkalmas.

SmartImage

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott módszer alapján a SmartImage a tökéletes

megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek telítettségét és az élességet, mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.

SmartControl II

A SmartControl II monitoralapú szoftver könnyen használható képernyőn megjelenő grafikus felülettel rendelkezik, amely segít a következő műveletekben: felbontás finomhangolása, színbeállítás és más kijelzőbeállítások, pl. fényerő, kontraszt, óra és fázis, helyzet, RGB, fehérpont, valamint – a beépített hangszórókkal rendelkező típusokon – hangerő szabályozása.

Kettős bemenet

A kettős bemenetnél csatlakozók állnak rendelkezésre a VGA és DVI jelek fogadásához is.

Beépített áramellátás

A beépített áramellátás a kijelző házába épített adapter, amely kiküszöböli a nagyméretű külső adaptert.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- LCD-panel típusa: 1680 x 1050 képpont, Csillogásvédő polarizátor, RGB függőleges sáv
- Panel mérete: 22" / 55,9 cm
- Tényleges látóterület: 474 x 296 mm
- Képponttávolság: 0,282 x 0,282 mm
- Fényesség: 300 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- SmartContrast arány (dinamikus): 3400:1
- Kijelzőszínek: 16,7 M
- megtekintési szögtertartomány: 160° (H) / 160° (V), C/R > 10 mellett
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- fehér szintelítettség, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- fehér szintelítettség, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
- Maximális felbontás: 1680 x 1050, 60 Hz-en
- Optimális felbontás: 1680 x 1050, 60 Hz-en
- Képpont érték: 205 MHz
- Vízszintes letapogatási frekvencia: 30–83 kHz
- Függőleges letapogatási frekvencia: 56–75 Hz
- Képméretarány: 16:10
- sRGB

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg), DVI-D
- Képszinkron bemeneti jel: Kompozit szinkron, Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen
- Videobemeneti impedancia: 75 ohm
- Szinkronbemeneti impedancia: 2,2 k ohm
- Videobemeneti jelszintek: 0,7 Vpp

Kényelem

- Kényelmes használat: Képernyő kijelzés
- Monitorvezérlők: Automatikus, Fényerő (bal), Kontraszt (jobb), Menü, Tápfeszültség be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás
- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Előírt jóváhagyások: CE jel, Energy Star, FCC B

osztály, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL

- Billentés: -5°-tól 20°-ig
- VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, VGA kábel
- Felhasználói kézikönyv

Méreték

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 590 x 522 x 150 mm
- A doboz méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 23,2 x 20,6 x 5,9 hüvelyk
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 519 x 435 x 69 mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 20,4 x 17,1 x 2,7 hüvelyk
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 519 x 438 x 188 mm
- A készülék méretei állvánnyal, hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 20,4 x 17,2 x 7,4 hüvelyk
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20% - 80%
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C-tól 60 °C-ig
- Termék tömege (+állvány): 4,68 kg
- Termék tömege (+ állvány) (fontban): 10,3 lb
- Súly csomagolással együtt: 6,69 kg
- Tömeg a csomagolással együtt (fontban): 14,7

Feszültség

- Megfelel a következőknek: Energy Star
- Fogyasztás (bekapcsolva): < 45 W (tipikus)
- Fogyasztás (kikapcsolva): < 1 W
- LED állapot-kijelzője: Készenlét/alvás - borostyánsárga, Működés - zöld
- Áramellátás: Beépített, 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2019-05-08

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 39853
EAN: 87 12581 42416 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com