



Philips
LCD-monitor met LED-
achtergrondverlichting

S Line
54,6 cm (21,5")
USB-monitor

221S3UCB

Eenvoud met USB-monitor

Voeding en video via één USB-kabel

Geen onnodige kabels meer met de nieuwe Philips USB-monitor. De USB 2.0-poort op uw laptop levert digitale video en voeding aan uw monitor via een enkele kabelverbinding!

Simplicity makes sense

- Geen voedings- of videokabels nodig
- Enkele USB 2.0-laptopaansluiting voor voeding en video
- Echte Plug & Play
- Direct aan, dankzij LED-technologie

Duurzame, milieuvriendelijke oplossing

- Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm
- Extra laag energieverbruik
- Uitmodus: geen energieverbruik, 100% energiebesparing

Ergonomisch ontwerp

- Hoogte-instelling van 70 mm voor de ideale zitpositie
- Kantel- en zwenkfunctie voor de ideale kijkhoek

PHILIPS

Kenmerken

LED-technologie

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Voeding via USB, video

De Philips USB-monitor kan afbeeldingen weergeven en ontvangt voeding rechtstreeks via de USB-poorten van uw laptop met een USB-kabel. Extra voedings- of videokabels zijn niet nodig; de USB-kabel tussen uw laptop en de monitor volstaat.

Extra laag energieverbruik

De LED-achtergrondverlichting van de USB-monitor verbruikt weinig energie, waardoor het eenvoudig de benodigde stroom via de USB-poorten van uw laptop ontvangt. Hij verbruikt ongeveer 9 watt. Dit is ongeveer 50% minder dan het verbruik van een vergelijkbare standaardmonitor.

Hoogte-instelling van 70 mm

De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor een optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.

Kwikvrij

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik,

een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

Geen energieverbruik

Uitmodus: geen energieverbruik, 100% energiebesparing

Kantel- en zwenkfunctie

Door het kantel- en zwenkmechanisme beweegt de monitor onafhankelijk van de basis naar voor of achter.

Geen voedings- of videokabels

Geen voedings- of videokabels nodig

Echte Plug & Play

Echte Plug & Play



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 54,6 cm (21,5")
- Beeldformaat: 16:9
- Type LCD-scherm: TFT-LCD
- Type achtergrondverlichting: W-LED-systeem
- Pixelpitch: 0,248 x 0,248 mm
- Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Helderheid: 150 cd/m²
- Schermkleuren: 16,7 M
- Contrastverhouding (normaal): 1000:1
- Responstijd (normaal): 5 ms
- Kijkhoek: 160° (h)/150° (v), bij C/R > 10
- sRGB

Connectiviteit

- Invoer videosaal: USB 2.0

Comfort

- Plug & Play-compatibiliteit: Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Andere handige opties: Kensington-slot, VESA-standaard (100 x 100 mm)

Standaard

- In hoogte verstelbaar: tot 70 mm
- Draaihoek: -65/65 graad
- Kantelfunctie: -5/20 graad

Vermogen

- Uitmodus: 0 W
- Ingeschakeld: 9 W (normaal) (USB 2.0)
- Stand-by-modus: 0,3 W (normaal)
- LED-indicator voor voeding: In werking - wit
- Optionele voedingsadapter: Model-DSA-20PFE-05

- FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Specificatie - 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,7 A*
- Ingangsvermogen oplader voor in de auto: USB 2.0

Afmetingen

- Product met standaard (mm): 507 x 402 x 201 mm
- Verpakking in mm (b x h x d): 565 x 461 x 131 mm
- Product zonder standaard (mm): 507 x 323 x 59 mm

Gewicht

- Product met verpakking (kg): 5,13 kg
- Product met standaard (kg): 3,85 kg
- Product zonder standaard (kg): 3,44 kg

Voorwaarden voor een goede werking

- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C °C
- MTBF: 30.000 uur
- Relatieve vochtigheid: 20%-80 %
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C °C

Duurzaamheid

- Milieu en energie: RoHS
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Voldoet aan de normen

- Officiële goedkeuringen: CCC, CE-markering, FCC-klasse B, UL/cUL

Kast

- Kleur: Zwart
- Afwerking: Volume



Publicatiedatum
2024-03-31

Versie: 1.1.2

EAN: 87 12581 62942 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* In het zeldzame geval dat de 2 USB-poorten van uw laptop niet genoeg uitgangsvermogen hebben voor de monitor, moet u mogelijk een DC-adapter aanschaffen.