



Philips Brilliance
SmartImage özellikli LCD
monitör

Gioco

58,4 cm (23 inç)
3D, FPR gözlüğü

238G4DHSD

Şık, yüksek performanslı ekran

sürükleyici 3D oyun oynama için

Bu şık Philips 3D Gioco ekran ile oyun deneyiminizi zenginleştirin. Ultra dar çerçevesi, parlak renkleri ve üstün titreşimsiz 3D performansı ile efsanevi tasarıma sahip Philips Gioco siz oyun deneyimine hazırlar!

Mükemmel performans

- Full HD eğlence için HDMI-ready
- AH-IPS ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar
- SmartControl: Kolay ekran ayarı için

Simge niteliğindeki tasarım yaşam tarzınızı yansıtır

- Simgesel elmas kesme arka tasarım
- Ultra Dar Çerçeve ile minimalist görünüm
- Mükemmel vişne rengi parlak çerçeve

Sürükleyici 3D oyun oynama

- HDMI özellikli en yeni Blu-ray ve oyun konsollarıyla Otomatik 3D
- Doğrudan tuş erişimiyle 2D'yi 3D'ye dönüştürün
- Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage oyun modu
- Birlikte verilen yazılım sayesinde PC'nizde 3D oyun keyfi
- Titreşimsiz 3D performansı

PHILIPS

Özellikler

AH-IPS teknoloji



Bu en yeni Philips ekran, daha üstün renk çözünürlüğü, tepki süresi ve güç tüketimi sunan gelişmiş AH-IPS paneller kullanır. Standart TN panellerin aksine AH-IPS paneller, 178 derece genişliğindeki açılarda ve dönme modunda bile renk tutarlılığı sunar. Dikkat çekici performansı ile AH-IPS, fotoğraf rötuşu, grafik uygulamaları ve web'de gezinme gibi her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren uygulamalar için idealdir.

Ultra Dar Çerçeve

En son teknoloji ürünü panellerin kullanıldığı yeni Philips ekranlar, dış çerçeve kalınlığı 2,5 mm'ye düşürülerek minimalist bir yaklaşımla tasarlanmaktadır. Yaklaşık 9 mm'lik panel içi siyah matris şerit de hesaba katıldığında, genel çerçeve boyutları önemli ölçüde azaltılarak izleyicinin dikkatinin dağılması önlenir ve izleme boyutu en üst düzeye çıkarılır. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Titreşimsiz 3D

Titreşimsiz 3D sayesinde uzun saatler boyunca rahatça eğlenebilirsiniz. Uygun fiyatlı, hafif ve titreşimsiz gözlükler pil ya da kablo bağlantısı gerektirmez. Artık hiçbir zorluk yaşamadan 3D

performansının tadını ailenizle birlikte çıkarabilirsiniz!

HDMI ile Otomatik 3D

HDMI 1.4a uyumlu Blu-ray oyun ve film oynatıcılarında Philips 3D ekran 3D moduna otomatik olarak geçerek olağanüstü görüntüleri anında ekranınıza getirir. Böylece zahmetli ayarlama işlemleri yapmanız gerekmez.

3D oyunlar

Birlikte verilen yazılım sayesinde PC'nizde 3D oyun keyfi

2D'yi 3D'ye dönüştürün

Tek bir tuşa basarak 2D koleksiyonunuzu 3D'ye dönüştürün! Çerçevdeki bir kısayol tuşuyla erişilebilen bu özellik, en sevdiğiniz 2D oyun, film ve videolardan oluşan koleksiyonunuzu 3D biçiminde yeniden keşfetmenize olanak sağlar.

SmartImage Oyun modu



Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size farklı seçenekler sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesnelere görmenizi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renkler sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real

time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.

SmartControl

Ekran performansı ayarlarını yapmayı sağlayan PC yazılımı. Ekran ayarı yapmak için Philips kullanıcılara iki seçenek sunar. Ekranın üzerindeki düğmeleri kullanarak ekran menüsünde gezinebilir veya Philips SmartControl yazılımını kullanarak ayarları alışageldiğiniz şekilde kolayca değiştirebilirsiniz.

Elmas kesme arka tasarım

Simgesel elmas kesme arka tasarım

HDMI Ready



HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Mükemmel vişne rengi

Mükemmel vişne rengi parlak çerçeve



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), HDMI x 2
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): HDMI ses çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 58,4 cm / 23 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: IPS LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,265 x 0,265 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 14 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage game
- SmartResponse: 2D modunda 7 ms
- Etkin izleme alanı: 509,2 (Y) x 286,4 (D) mm
- Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (Y) / 50 - 75 Hz (D)
- sRGB
- 3D izleme açısı: 60°, 3D CT < 10

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kullanıcı rahatlığı: 3D/Yukarı, SmartImage oyun/ Geri, Giriş, Menü/Tamam, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Stand

- Eğim: -5/+20 derece

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dış
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 22,69 W (tipik) (EnergyStar 5.0 test yöntemi)

- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 533 x 414 x 197 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 591 x 460 x 134 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 533 x 324 x 44 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 5,92 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 3,80 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 3,35 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 5.0, RoHS, Civa İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, SEMKO, TCO Sertifikalı, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kasa

- Renk: Vişne Rengi
- Kaplama: Parlak

3D Gereksinimleri

- Otomatik 3D: HDMI 1.4a gerekir
- Bilgisayar donanımları: AMD/nVidia VGA kart* gerektirir, 2D'den 3D'ye: Tüm VGA kartlar desteklenir
- Yazılım: Ücretsiz Tridef 3D yazılım paketi



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.0.1

EAN: 87 12581 66093 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıkları önlemek için uzun süre 3D izlememenizi öneririz.
* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
* 3D ve sağlık konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.
* VGA kartları ve 3D çalışmaya ilişkin diğer gereksinimler hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.