



Philips Signage Solutions
Displej řady H

213 cm (75")
3 000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Jasná viditelnost za jakýchkoli světelných podmínek

Jasný displej pro nepřetržité použití

Buďte vidět dnem i nocí s jasnými displeji Philips H-Line. Úchvatná čistota obrazu a kontrast dělají z těchto displejů skvělé řešení pro zobrazování obsahu ve výlohách a na osvětlených lokacích. Od letišť po obchodní doby a na mnohých dalších místech.

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- CMND & Create. Vytvářejte a spouštějte vlastní obsah
- Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50

Prvotřídní obraz. Mimořádně vysoký jas.

- Panel IPS: bohatá konzistence barev z každého úhlu
- 4K HD. Bohatý obraz. Úžasný kontrast
- Pouliční značení s ultra vysokým jasnem
- Vestavěný snímač okolního světla – automatické ovládání jasu

Všestranné systémové řešení

- Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů
- Navrženo pro extrémní podmínky
- FailOver. Postarejte se, aby displej nebyl nikdy prázdný

PHILIPS

Specifikace

Možnosti připojení

- Výstup zvuku: 3,5 mm konektor
- Vstup videa: DisplayPort (1.), DVI-I (digitální + analogový) 1×, HDMI 2.0 (x 3)
- Vstup zvuku: 3,5 mm konektor
- Další připojení: OPS, USB 2.0 (x 2)
- Výstup videa: Display Port 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
- Externí ovládání: 3,5mm konektor IR (vstup/výstup), RJ45, 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 189,3 cm
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 74,5 palců
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160
- Rozteč obrazových bodů: 0,429 x 0,429 mm
- Optimální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz
- Jas: 3 000 cd/m²
- Barevnost displeje: 1,07 miliardy
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1
- Dynamický kontrastní poměr: 500 000:1
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupeň
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupeň
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Progressive scan, Zdokonalená funkce Dynamic contrast
- Technologie panelu: IPS

Pohodlí

- Umístění: Na šířku (24/7), Na výšku (24/7)
- Funkce spořiče obrazovky: Posun pixelů, nízký jas
- Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý, Uzamykatelný
- Signál dálkového ovladače: Uzamykatelný
- Smyčkové propojení signálu: DisplayPort, RS232, Rozhraní HDMI, Smyčkové propojení IR
- Snadná instalace: Rukojeti pro přenášení, Smart insert
- Funkce pro úsporu energie: Smart Power
- Síťové ovládání: RS232, LAN (RJ45)

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W RMS

Napájení

- Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Spotřeba (typická): 510 W
- Spotřeba (max.): 790
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

- 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Videoformáty: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Rozměry

- Šířka přístroje: 1 688,2 mm
- Hmotnost výrobku: 54,1 kg
- Výška přístroje: 966,6 mm
- Hloubka přístroje: 111,1 mm
- Šířka přístroje (palce): 66,46 palců
- Výška přístroje (palce): 38,06 palců
- Držák na zeď: 600 x 400 mm, M8
- Hloubka přístr. (palce): 4,37 palců
- Šířka rámečku: 18,8 (plochý rámeček)
- Hmotnost výrobku (lb): 119,27 lb
- Šířka prostoru Smart insert: 180 mm
- Výška prostoru Smart insert: 300 mm

Provozní podmínky

- Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m
- Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin
- Relativní vlhkost: 20 ~ 80 %
- Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C

Multimediální aplikace

- USB přehrávání videa: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- USB přehrávání obrazu: BMP, JPEG, PNG

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Sada pro vymezení krajů, Logo Philips (1x), Kabel pro uzavřený cyklus RS232, Svorka na kabely (x 3), Kryt spínače AC a šroubek x 1, USB kryt a šrouby, Napájecí kabel, Kabel HDMI, Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1), Sada pro otevřený rám, Stručný návod (1x), Dálkový ovladač a baterie AAA, Kabel RS232

Různé

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italtina, Japonská, Polština, Portugalská, Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradiční čínština
- Záruka: Třiletá záruka
- Regulační opatření: CE, CB, EAC, UL

Přednosti

CMND & Create




Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

FailOver

FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě přehrávače. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu a připojení FailOver a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.

Slot OPS



Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.

Volitelný modul CRD50

Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuňte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).

Extrémní podmínky

Vylepšené řízení tepla, panely s technologií High Tni Liquid Crystals a vestavnými tepelnými snímači, které si poradí s vysokými okolními teplotami (například kvůli přímému slunečnímu záření) až 3 000 cd/m². Polarizátor displeje je kompatibilní s polarizovaným sklem, které zajistí snadnou čtivost i na slunci.

Vysoký jas

Digitální displej s vysokým jasnem mířící do ulic přitahují pozornost za jakýchkoli světelných podmínek. Vylepšují viditelnost obchodů a lákají zákazníky. Úchvatný jas až 3 000 cd/m² zajistí skvělou viditelnost a čistou kvalitu obrazu, dokonce i za extrémních světelných podmínek okolí.



Datum vydání 2024-06-26

Verze: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com