

PHILIPS



S-line-scherm

Signage Solutions

37 inch

Resolutie van 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Ga voor breed

Extra breed digitaal signage-display

Verbreed het beeld en verbreed uw mogelijkheden met de Philips S-Line. Met zijn unieke 32:9-ontwerp en resolutie van 1920 x 540, hoge helderheid en veelzijdige aansluitmogelijkheden laat dit nieuwe, verbrede digitale signage-display meer zien in minder ruimte.

Slim en robuust

- Android: gebruik uw eigen app of kies uw favoriete app om te gebruiken
- Ontworpen voor continu gebruik met optimale nauwkeurigheid
- Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content

Veelzijdig en indrukwekkend

- Hoge helderheid voor scherpere beelden
- Eenvoudige en krachtige ringschakeling voor het instellen van meerdere schermen
- Tegelmodus. Maak een tegelopstelling naar keuze

Maak impact

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (inch): 37 inch

Beeldformaat: 32:9

Schermsresolutie: 1920 x 540

Pixelpitch: 0,47 x 0,47 mm

Optimale resolutie: 1920 x 540 bij 60 Hz

Helderheid: 700 cd/m²

Schermskleuren: Normaal zwart

Contrastverhouding (normaal): 4000:1

Responstijd (normaal): 8 ms

Kijkhoek (horizontaal): 178 graad

Kijkhoek (verticaal): 178 graad

Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-

combfilter, De-interlacer, Progressive Scan, 3D-

MA-deinterlacing, Smart Picture, Instelbare

kleurtemperatuur, Kleurverbetering,

Ruisonderdrukking

Panel-technologie: AG

Besturingssysteem: Android 8.0

Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)

Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting

Video-ingang: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (analoog D-Sub) (x1)

Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting

Video-uitgang: HDMI 2.0 (x1)

Externe bediening: IR (in/uit) 3,5 mm

aansluiting, RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

Comfort

Signaal is doorlusbaar: RS232, HDMI, IR-doorlus

Bestuurbaar vanaf het netwerk: LAN (RJ45)

Vermogen

Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Verbruik (normaal): 70 W

Verbruik (max.): 85 W

Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 928,5 mm

Gewicht van het product: 7,76 kg

Hoogte van het apparaat: 282,3 mm

Diepte van het apparaat: 48,7 mm

Geschikt voor wandmontage: 200 x 400 mm, M6

Randbreedte: 12,4 mm (Boven naar onderen); 10,5 mm (Rechts naar links)

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 uur

Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20–80% RV (zonder condensvorming)

Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5–95% RV (zonder condensvorming)

Interne speler

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Geheugen: 2 GB DDR3

Opbergen: 8 GB eMMC

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Klep van de netstroomschakelaar, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RS232-daisy-chain-kabel, AC-netsnoer, RS232-kabel, HDMI-kabel, Beugels voor wandmontage x2

Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Nederlands, Deens, Engels, Frans, Fins, Duits, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Traditioneel Chinees, Tsjechisch

Garantie: 3 jaar garantie

Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse A, CB

Kenmerken

Met Android 8

Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android 8-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

Ontworpen voor continu gebruik

Omdat de economie nooit stilstaat, zijn onze uiterst accurate signage-displays ontworpen voor continu gebruik in belangrijke omgevingen. Dankzij de superieure componenten, en de daaruit voortvloeiende hoge kwaliteit, bent u bij deze serie modellen verzekerd van volledige betrouwbaarheid, vierentwintig uur per dag.

Hoge helderheid (700 cd/m²)

Maak een geweldige indruk in lichte omgevingen of in een semi-buitenklimaat. De uiterst hoge helderheid van dit 700 cd/m²-display is ideaal om de aandacht te trekken in grote, drukke gebieden die onderhevig zijn aan veel omgevingslicht.

Geïntegreerde mediaspeler

Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

HDMI-ringnetwerk

Koppel meerdere schermen met een HDMI-ringnetwerk. Verbind eenvoudig de HDMI-uitgangspoort met de HDMI-ingangspoort van een ander display en met een verbluffende ervaring als resultaat.

Tegelmodus

Sluit twee of meer Philips Professional schermen aan om met slechts één extern apparaat een tegelopstelling te creëren. Eén speler zorgt voor uw aangepaste inhoud, ongeacht het aantal schermen.

