



Philips
Monitor LCD cu iluminare
de fundal cu LED-uri

V Line
20 (vizibil 19,5" / 49,5 cm)

200V4LAB2

Bucurați-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

cu difuzoare stereo

Bucură-te de imagini vii LED cu acest afișaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu boxe stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!

Imagini vii, de fiecare dată

- Afișaj 16:9 pentru o experiență de vizionare excelentă
- Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale
- SmartContrast pentru detalii negre, bogate

Design modern

- Design atractiv, lucios
- Amprenta mică economisește spațiu
- Suportul VESA asigură flexibilitate

Bucură-te de performanțele multimedia

- Sunet puternic cu difuzoarele 2x2 wați RMS

Mai ecologic în fiecare zi

- Afișaj ecologic fără mercur
- Consumul redus de energie micșorează facturile la electricitate
- Energy Star pentru eficiență energetică și consum redus

PHILIPS

Repere

Tehnologie cu LED-uri

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă și constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conțin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozității constante pe întregul ecran.

Difuzoare stereo încorporate

Acum vă puteți bucura de toate aplicațiile dvs. multimedia și sociale cu sunet stereo. Aceste difuzoare încorporate nu doar sună extraordinar, ci vă ajută să scăpați de aglomerarea externă de cabluri și să economisiți spațiu prețios pe birou.

SmartContrast



SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conținutul pe care îl afișați, reglând automat culorile și controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătățirea dinamică a contrastului, în vederea obținerii celor mai bune imagini digitale și clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afișate nuanțe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afișarea precisă a aplicațiilor zilnice de birou și pentru un consum redus de energie.

Fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conțin mercur, una dintre cele mai toxice substanțe naturale, care afectează

oamenii și animalele. Acest lucru reduce impactul afișajului asupra mediului pe întregul ciclu de viață, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Consum redus de energie

Consumul redus de energie micșorează facturile la electricitate

Design atractiv, lucios

Design atractiv, lucios

Amprenta mică economisește spațiu

Amprenta mică economisește spațiu

Suport VESA

Suportul VESA asigură flexibilitate

Afișaj 16:9

Afișaj 16:9 pentru o experiență de vizionare excelentă

Energy Star

Energy Star pentru eficiență energetică și consum redus



Hg Free



VESA Mount



ENERGY STAR



SmartContrast



Low Power



LED



5ms



Built-in Speaker

Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic), DVI-D (digital, HDCP)
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 19,5 inch / 49,5 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: TFT-LCD
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Distanță între pixeli: 0,32 x 0,31 mm
- Rezoluție optimă: 1600 x 900 @ 60 Hz
- Luminozitate (max.): 200 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 600:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 90° (O) / 65° (V), la C/R > 10
- Zonă vizualizare efectivă: 432,00 (l) x 239,76 (V)
- Frecvență de scanare: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
- Sistem audio încorporat: 2,0 W x 2
- Confort utilizator: Auto/Jos, Luminozitate/Înapoi, Meniu/OK, Activare/Dezactivare, Volum/Sus
- Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Chineză tradițională, Ucraineană
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm)

Support

- Înclinare: -5/20 grad

Alimentare

- Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Mod Oprit: 0,5 W

- Mod pornit: 16 W (nominal), 19 W (max.)
- Mod Standby: 0,5 W
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)
- Clasă de etichetare energetică: E

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 479 x 369 x 201 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 567 x 372 x 124 mm
- Produs fără suport (mm): 479 x 299 x 48 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 3,83 kg
- Produs cu suport (kg): 2,72 kg
- Produs fără suport (kg): 2,39 kg

Condiții de funcționare

- Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C
- MTBF: 30.000 ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C

Durabilitate

- Date ecologice și energetice: Energy Star, RoHS, Fără mercur
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC, clasa B, EAC, SEMKO, Certificat TCO, UL/cUL, TUV/ISO9241-307, BSMI, WEEE, CECP

Carcasă

- Culoare: Negru
- Finalizare: Lucios (ramă față) /Textură (capac spate)

Ce este în cutie?

- Cabluri: VGA, audio, alimentare
- Monitor cu suport
- Documentație utilizator



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 12581 73687 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com