



D-Line-scherm

Signage Solutions

86 inch

Met Android

500 cd/m<sup>2</sup>



86BDL4550D

## Op zoek naar innovatie met Android

Verbaas uw gasten met een slimmer, sneller signage-display. Met geïntegreerde Wi-Fi en compatibiliteit voor Android-apps, dat is de volgende stap in de evolutie van signage-oplossingen.

### Verruim uw kijkervaring

- ADS-breedbeeldmonitor

### Innovatieve oplossingen voor informatieverstrekking

- Inhoud opslaan en afspelen met intern geheugen
- Android SoC-processor. (Web)Apps
- Geïntegreerde dual-band Wi-Fi

### Oog voor u, uw bedrijf en uw publiek

- SmartPower voor energiebesparing
- Speel uw inhoud af met FailOver
- Zorg ervoor dat uw inhoud wordt uitgevoerd met automatische scherm afbeeldingen

### Maximale impact van uw boodschap

- CMND: volledige controle over uw displays
- Instellingen van meerdere schermen beheren met CMND & Control
- Content maken en bijwerken met CMND & Create
- Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud

# Kenmerken

## Met Android 8

Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android 8-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

## Intern geheugen



Sla inhoud op en speel deze af met intern geheugen. Upload uw media naar het scherm en speel inhoud direct af. In combinatie met de interne browser dient het ook als een geheugencache tijdens het streamen van online-inhoud. Als het netwerk ineens offline gaat, kan het interne geheugen inhoud blijven draaien door een cache-versie van de inhoud af te spelen. Zo kan u uw media blijven afspelen, zelfs wanneer er geen netwerkverbinding is.

## Bewijs van afspelen

Content is koning, en met de automatische schermafbeeldingsfunctie kunt u te allen tijde controleren of uw content wordt uitgevoerd. Schermafbeeldingen worden gedurende de dag gemaakt en vervolgens opgeslagen op de FTP-server. Vanaf daar kunnen de schermafbeeldingen worden bekeken, ongeacht wanneer of waar u ook bent.

## FailOver



Voor veeleisende commerciële toepassingen is het belangrijk dat uw inhoud altijd beschikbaar is voor weergave. Hoewel de kans klein is dat er


iets met uw inhoud gebeurt, biedt FailOver inhoudsbescherming dankzij de revolutionaire technologie die back-upinhoud op het scherm afspeelt als de mediaspeler problemen ondervindt. FailOver wordt automatisch gestart als de primaire invoer uitvalt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.

## SmartPower



De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

## CMND




Een robuust platform voor schermbeheer, CMND, geeft u de touwtjes weer in handen. Content bijwerken en beheren met CMND & Create of uw instellingen controleren en regelen met CMND & Control; het is allemaal mogelijk met CMND.

## CMND & Create



Ontwerp en maak aansprekende content met CMND & Create, een krachtig schrijfprogramma. Met een slepen-en-neerzetten-interface, vooraf geïnstalleerde sjablonen en geïntegreerde widgets kunt u uw klanten versteld doen staan met aansprekende content. Beschikbaar in staande en liggende modus.

## CMND & Control



Met CMND & Control kunt u eenvoudig meerdere schermen vanaf een centrale locatie beheren. Met realtime schermbewaking en -instelling en software-updates vanaf een externe locatie. Plus de mogelijkheid om meerdere schermen tegelijk aan te passen en te configureren, zoals schermen van videowanden of menuborden. Het controleren en regelen van uw verzameling schermen was nog nooit zo eenvoudig.

## ADS-breedbeeldmonitor

Goed zicht vanuit elke hoek met ADS-breedbeeldtechnologie. Advanced Super Dimension Switch biedt snellere beeldverwerking op het scherm voor vloeiendere contentovergangen, opmerkelijke beeldnauwkeurigheid en superieure kleurreproductie met een weergavehoek van 180 graden.

## SmartBrowser

Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Gebruik de op Chrome gebaseerde browser om uw signage-content online te ontwerpen en maak verbinding met één enkel scherm of met uw volledige netwerk. Toon inhoud in zowel liggende als staande modus, met Full HD-resolutie. Verbind het scherm eenvoudig met internet via Wi-Fi of met een RJ45-kabel, en geniet van uw zelfgemaakte afspeellijsten.

# Specificaties

## Beeld/scherm

**Schermdiagonaal (centimeters):** 217.4 cm  
**Schermdiagonaal (inch):** 85.6 inch  
**Beeldformaat:** 16:9  
**Schermresolutie:** 3840 x 2160  
**Pixelpitch:** 0,4935 x 0,4935 mm  
**Optimale resolutie:** 3840 x 2160 @ 120 Hz  
**Helderheid:** 500 cd/m<sup>2</sup>  
**Schermkleuren:** 1,07 miljard  
**Contrastverhouding (normaal):** 1200:1  
**Dynamische contrastverhouding:** 500.000:1  
**Responstijd (normaal):** 8,0 ms  
**Kijkhoek (horizontaal):** 178 graad  
**Kijkhoek (verticaal):** 178 graad  
**Beeldverbetering:** 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Deinterlacing van motion-compensatie, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering, Progressive Scan  
**Panel-technologie:** IPS  
**Besturingssysteem:** Android 8.0

## Connectiviteit

**Audio-uitgang:** 3,5 mm aansluiting  
**Video-ingang:** Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)  
**Audio-invoer:** 3,5 mm aansluiting  
**Andere aansluitingen:** OPS  
**Video-uitgang:** DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)  
**Externe bediening:** RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting  
**Wi-Fi:** Twee antennes, 2,4 GHz en 5 GHz  
**4G/LTE-antenneaansluitingen:** mPCIe

## Comfort

**Plaatsing:** Liggend (24/7), Staand (24/7)  
**Deelmatrix:** Maximaal 10 x 15  
**Schermbewiligingsfuncties:** Pixelverschuiving, lage helderheid  
**Bediening via toetsenbord:** Verborgen, Vergrendelbaar  
**Signaal is doorlusbaar:** IR-doorlus, DisplayPort, HDMI, RS232  
**Energiebesparingsfuncties:** Smart Power  
**Bestuurbaar vanaf het netwerk:** RS232  
**Wi-Fi-protocol:** a b g n, 802.1x

## Geluid

**Ingebouwde luidsprekers:** 2 x 10 W RMS

## Vermogen

**Netspanning:** 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz  
**Verbruik (normaal):** 410 W  
**Verbruik (max.):** 600 W  
**Stroomverbruik in stand-bystand:** < 0,5 W  
**Energieklasse:** G

## Ondersteunde beeldschermresolutie

**Computerformaten:** 1920 x 1080, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz  
**Videoformaten:** 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Afmetingen

**Breedte van het apparaat:** 1929,0 mm  
**Gewicht van het product:** 50,4 kg  
**Hoogte van het apparaat:** 1100 mm  
**Diepte van het apparaat:** 69,5 (diepte bij wandmontage) / 91,8 (diepte met standaard) mm  
**Breedte van het apparaat (inch):** 75,94 inch  
**Hoogte van het apparaat (inch):** 43.31 inch  
**Geschikt voor wandmontage:** 600 (h) x 400 (v) mm, M8  
**Diepte van het apparaat (inch):** 2,74 (diepte bij wandmontage) / 3,61 (diepte met standaard) inch  
**Randbreedte:** 15,5 mm (gelijkmatige rand)  
**Gewicht van het product (lb):** 111,11 lb

## Voorwaarden voor een goede werking

**Hoogte:** 0 ~ 3000 m  
**Temperatuurbereik (in bedrijf):** 0 ~ 40 °C  
**MTBF:** 50.000 uur  
**Temperatuurbereik (opslag):** -20 ~ 60 °C  
**Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]:** 20–80% RV (zonder condensvorming)  
**Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]:** 5–95% RV (zonder condensvorming)

## Multimediatoepassingen

**Video afspelen via USB:** MPEG, H.263, H.264, H.265  
**Foto's bekijken via USB:** BMP, JPEG, PNG  
**Audio afspelen via USB:** AAC, HEAAC, MPEG

## Interne speler

**CPU:** 2 x A53 + 2 x A73  
**GPU:** ARM Mali G51  
**Geheugen:** 3 GB DDR  
**Opbergen:** 32 GB eMMC

## Accessoires

**Meegeleverde accessoires:** Snelstartgids, RS232-kabel, AC-netsnoer, IR-sensorkabel (1,8 m), Afstandsbediening en AAA-batterijen  
**Meegeleverde accessoires:** RS232 daisy-chain-kabel, Philips-logo (x1), Klep van de netstroomschakelaar, USB-klepje (x1), Schroeven

## Diversen

**Taalversies in beeldschermmenu:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Turks, Russisch, Italiaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Arabisch, Japans, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds  
**Garantie:** 3 jaar garantie  
**Officiële goedkeuringen:** CE, RoHS, BSMI, CB, CCC, CU, EMV, ETL, FCC, klasse A, PSB, VCCI, J-Moss, PSE

