



Philips
LCD-skärm med HDMI,
ljud, SmartTouch

61 cm (24") w E-line
1920x1080 Full HD

244E1SB

Stor HDMI-skärm för Full HD-underhållning

Upplev underhållning i 16:9-format med Full HD 1080p-prestanda! 244E1 står redo att underhålla dig med HDMI- och DVI-ingångar, osynligt stereoljud och snygg, blank yta.

Fantastisk bildkvalitet

- LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p upplösning
- 16:9-visning för bäst widescreen-visning för spel och video
- 5 ms kort svarstid
- SmartContrast 25 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Anpassad design

- Blank yta som förstärker din inredning

Upplev äkta multimedia

- HDMI-klar för en multimediaupplevelse med toppkvalitet
- Inbyggt stereoljud för multimediaupplevelser

Fantastisk bekvämlighet

- Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler
- Snygga SmartTouch-kontroller
- Enkel kontroll av bildformat i breddbils- och 4:3-format

PHILIPS

Funktioner

LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p

Njut av en krispig och kristallklar bildkvalitet som ger publiken en verkligt minnesvärd bildupplevelse. Tittarna skäms bort med överträffad bild, häpnadsväckande färgskala och den skarpaste bilden som går att få.

16:9-widescreen-bildförhållande

Bildförhållandet är ett uttryck för en videobilds bredd jämfört med dess höjd. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV i Europa. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger suverän visning för spel och video utan fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

Inbyggt stereoljud

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

SmartContrast-förhållande 25 000:1



With SmartContrast



Without SmartContrast

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

HDMI-klar



HDMI-ready

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Dubbla ingångar



VGA connector



DVI connector

Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.

Enkel kontroll av bildformat



Widescreen format

4:3 format

Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.



Publiceringsdatum
2022-05-10

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 000 53764
EAN: 87 12581 48900 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Panelstorlek: 23,6 tum/59,95 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Bildpunktavstånd: 0,272 x 0,272 mm
- Synfältsvinkel: 176° (H)/170° (V), vid C/R > 5
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- SmartContrast: 25 000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Antal färger: 16,7 M
- Avsökningsfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D, HDMI
- Synkingsång: Separat synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet

- Inbyggt ljud: 2 W x 2
- Bekväm användning: Ingång, Volym, Meny, Auto, Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Ryska, kinesiska (förenklad), Portugisiska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: VESA-montering (100x100 mm), Kensington-lås
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB

Ställning

- Lutning: -5/20 grader

Effekt

- Power LED-indikator: Användning - vit, Standby/viloläge - vit (blinkande)
- Aktivt läge: <30,9 W (testmetoden EnergyStar 5.0)
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Av-läge: < 0,5 W

Mått

- Produkt med stativ (mm): 400 x 561 x 210 mm
- Produkt utan stativ (mm): 336 x 561 x 68 mm
- Förpackning i mm (B x H x D):
404 x 620 x 168 mm

Vikt

- Produkt med stativ (kg): 5,4 kg
- Produkt utan stativ (kg): 5,0 kg
- Produkt med förpackning (kg): 7,2 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20-80 %
- MTBF: 50 000 timmar

Hållbarhet

- Miljö och energi: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC, Klass B, Semko, UL/cUL

Hölje

- Färg: Svart
- Yta: Blank