



Controllo locale del contenuto dei singoli display

Il modulo opzionale del software Adtraxion Break consente di interrompere la programmazione locale. Il personale locale può comunicare le informazioni desiderate con la semplice pressione di un pulsante.

Flessibilità operativa

- Attivazione dei singoli lettori in una rete
- Interruzione della programmazione in corso per annunci in tempo reale
- Inserimento del testo sui singoli schermi
- Programmazione multi layer

Utilizzabile anche da principianti

- Operazione Click and Go
- Crea liberamente la tua interfaccia personale
- Semplice modifica e aggiornamento del layout
- Distinzione della modalità operativa e di modifica

Specifiche

• :

Caratteristiche principali del

Attivazione dei singoli lettori

Se si è collegati a una LAN che trasmette contenuti analoghi, è possibile attivare i singoli lettori locali in modo che riproducano contenuti diversi.

Interruzione programmazione in corso

È possibile interrompere la programmazione in corso per trasmettere annunci in tempo reale con la semplice pressione di un pulsante. Al termine dell'annuncio, il lettore ripristina la programmazione originale.

Inserimento del testo sullo schermo

A livello locale, è possibile inserire il testo, ad esempio su un nastro del ticker, senza intervenire sulla sequenza in esecuzione. È sufficiente inserire il testo su un PC con l'applicazione break o premere un pulsante definito in precedenza.

Programmazione multi layer

All'interno di un modulo Adtraxion Break è possibile programmare l'esecuzione di più eventi. L'utilità multi layer consente di eseguire le singole attività separatamente, garantendo una maggiore flessibilità.

Operazione Click and Go

Il modulo Adtraxion Break è facilmente installabile sul sistema Adtraxion. La creazione del lay-out è semplice e non necessita di esperienza nel campo della programmazione.

Creazione autonoma dell'interfaccia

È possibile creare interfacce grafiche personalizzate importando grafici e foto con estrema facilità. I pulsanti possono essere posizionati ovunque e i grafici possono essere assegnati a un pulsante, creando operazioni intuitive.

Semplice modifica del layout

Scegliendo la modalità di modifica, è possibile modificare il layout dell'interfaccia trascinando le singole voci in una diversa posizione o aggiungendole ed eliminandole.

Modalità operativa e di modifica

È possibile eseguire il software Adtraxion Break distinguendo la modalità operativa da quella di modifica per evitare di apportare modifiche indesiderate.



Data di pubblicazione
2007-02-23

Versione: 2.0

12 NC: 8639 000 16398
EAN: 87 10895 90942 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com