



Philips
LCD монитор с HDMI,
аудио

58 см (23") ширина E-line
1920x1080 Full HD

230E1HSB

HDMI дисплей за Full-HD забавление

Забавлявайте се, както никога досега с изпълнение от клас Full HD 1080p!
Всъчетание с HDMI и цифрови входове, стерео аудио с предни високоговорители
и елегантен гланцов дизайн, 230E1 е готов да разтърси вашия свят.

Чудесно качество на картината

- LCD дисплей Full HD с разделителна способност 1920x1080p
- Кратко време на отговор 5 мс
- SmartContrast 25000:1 за невероятно богата детайлност на черното
- Вход за DVI сигнал за истинско HD качество с HDCP

Дизайн, който допълва всеки интериор

- Гланцово покритие за подобряване на декора

Насладете се на истинска мултимедия

- Готов за HDMI за мултимедийно изживяване с най-добро качество
- Вграден стерео звук за работа с мултимедия

Изключително удобство

- Лесно управление на формата на картината, превключващо между широк формат и 4:3

PHILIPS

Акценти

LCD дисплей Full HD 1920x1080p

Наслаждавайте се на рязката и кристално чиста картина, която дава на вашата публика незабравимо зрително изживяване. Изненадайте зрителите си с видео с ненадминато качество, с изумителна цветова гама и най-ясните възможни изображения.

Време за реакция (вкл. – изкл.) 5 мс

Времето за реакция при превключване е интервалът от време, необходим на един течен кристал да премине от активно (черно) в неактивно (бяло) състояние и обратно до активно (черно). Измерва се в милисекунди. По-краткото е по-добро. По-краткото време за реакция означава по-бързи преходи и следователно – по-малко забележими артефакти в изображението при преходи между текст и графика. Времето за реакция при превключване е най-важната величина при изобразяване на съдържание при работа, например документи, графики и фотографии.

Съотношение SmartContrast 25000:1



With SmartContrast



Without SmartContrast

Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с

уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

DVI сигнал с HDCP

Ширококопиевата защита на цифрово съдържание (HDCP) е система за защита на авторските права, която е вградена в DVI съединителя. Тя подпомага предотвратяването на копиране на защитено с авторски права съдържание. HDCP ви позволява да възпроизвеждате носители на защитено съдържание, например филми и концерти. Тя проверява сигнала против пиратство, като позволява да бъдат показвани само законни копия на съдържанието.

Готов за HDMI



HDMI-ready

Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входящ сигнал по мултимедийен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-

видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).

Лесно управление на формата на картината



Widescreen format

4:3 format


Лесното управление на Philips за формата на картината от екранното меню служи за превключване от съотношение на размера 4:3 към режим на широк екран и обратно, за да се съгласува съотношението на размерите на картината с вашето съдържание с цел работа с широки документи без превъртане или за гледане на широкоекранна мултимедия на широк екран и на съдържание със съотношение 4:3 в оригиналния му режим без изкривяване.

Гланцово покритие

Атрактивно и елегантно изработено гланцово покритие, което ви подхожда и допълва вашия декор.

Вграден стерео звук

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.



Спецификации

Възможности за свързване

- Вход за сигнал: VGA (аналогов), DVI-D, HDMI
- Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото
- HDMI функции: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (поддържа HDCP)

Картина/дисплей

- Размер на панела: 23 инча / 58,42 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Тип на LCD панела: TFT-LCD
- Стъпка на пикселите: 0,265 x 0,265 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 300 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- SmartContrast: 25000:1
- Време на отговор (типично): 5 ms
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.)/170° (верт.), при C/R > 5
- Честота на сканиране: 30 – 83 kHz (хор.)/56 – 76 Hz (верт.)
- sRGB

Удобство

- Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Windows 7/ Vista/XP/2000/98, sRGB
- Вграден звук: 2 W x 2
- Удобство за потребителя: SmartImage, Сила на звука, Меню, Вход, Авто, Включване/ изключване на захранването, Екранно меню
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Руски, опростен китайски, Испански, Португалски, Турски
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"

Стойка

- Накланяне: -5/20 градуса

Захранване

- Електрозахранване: Вградено, 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Режим изключено: < 0,5 W
- Режим включено: < 29,8 W (метод на изпитване EnergyStar 5.0)
- LED индикатор на захранването: Включено – синьо, Готовност/спящ – синьо (мигащо)

Размери

- Изделие със стойка (мм): 547 x 433 x 201 мм
- Опаковка в мм (Ш x В x Д): 596 x 495 x 134 мм
- Изделие без стойка (мм): 351 x 547 x 68 мм

Тегло

- Изделие с опаковка (кг): 7,3 кг
- Изделие със стойка (кг): 5,6 кг
- Изделие без стойка (кг): 5,2 кг

Работни условия

- Температурен диапазон (работен): 0 – 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20 – 80 %
- Температурен диапазон (съхранение): -20 – 60 °C

Устойчивост

- Околна среда и енергия: EPEAT Silver, Директива RoHS, EnergyStar 5.0

Съответствие и стандарти

- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка, FCC, Клас B, UL/cUL

Корпус

- Цвят: Черно
- Покритие: Гланц



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 47638 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com