

Philips
液晶顯示器搭載
SmartControl Lite

V Line
27 吋 (68.6 公分)

273V5LHAB



色彩逼真的優質 LED 影像

配備立體聲喇叭

透過這款大型飛利浦顯示器享受生動的 LED 影像。配備 HDMI 與立體聲喇叭，絕對是您的最佳選擇！

每次都能呈現生動影像

- 配備 SmartControl Lite，輕鬆調整顯示器效能
- LED 技術帶來鮮豔色彩
- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- 16:9 Full HD 顯示器，提供絕佳的觀賞體驗

真實的多媒體體驗

- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受
- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗

最佳選擇

- 輕巧設計節省空間
- 不含汞的環保顯示器
- VESA 安裝提供更多彈性

PHILIPS

焦點

LED 技術

白色 LED 屬於固態裝置，能更快速提供完整、一致的亮度，進而節省啟動時間。LED 不含汞成份，不論是回收或廢置均符合環保。LED 可提供更好的 LCD 背光明暗控制，因此可呈現超高對比率。此外，由於整個螢幕畫面的亮度一致，色彩重現更加卓越。

內建立體聲喇叭



顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是次世代的 3D 圖示型 GUI 螢幕控制軟體，可供使用者以滑鼠微調螢幕的多種參數，如色彩、亮度、螢幕調校、多媒體、ID 管理等項目。

SmartContrast



SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

16:9 Full HD



Full HD 螢幕具備 1920 x 1080p 寬螢幕解析度，這是呈現最佳畫質的最高 HD 訊號來源解析度。Full HD 螢幕完全跟的上時代，不但支援所有訊號來源（包括最近的藍光和先進的 HD 遊戲機）的 1080p 訊號，其訊號處理技術也大幅升級，可支援最高的訊

號品質及解析度，呈現不閃爍、循序掃描畫面，以及絕佳的亮度與色彩。

支援 HDMI



HDMI-ready

HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源（機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等），並提供高品質數位視訊和音訊。

不含汞

具有 LED 背光的飛利浦顯示器不含汞；汞是一種毒性很強的自然物質，對人體和動物都會造成不良影響。這款顯示器從製造生產到棄置處理的整個生命週期中，都盡量減輕對環境的影響和衝擊。

輕巧設計節省空間

輕巧設計節省空間

VESA 安裝

VESA 安裝提供更多彈性



Built-in Speaker



SmartControl Lite



Hg Free



VESA Mount



Low Power



Built-in Speaker



SmartContrast

規格

連線

- 輸入訊號：VGA (類比), DVI-D (數位, HDCP), HDMI (數位 HDCP)
- 同步輸入：獨立同步, 同步訊號在綠訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出)：電腦音效輸入端子, 耳機輸出

畫面 / 顯示

- 面板尺寸：27 吋 / 68.6 公分
- 長寬比：16:9
- 液晶面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 點距：0.311x 0.311 公釐
- 最佳解析度：1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度：300 cd/m²
- 顯示器色彩：16.7 M
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast：10,000,000:1
- 反應時間 (一般)：5 ms
- 視角：170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 實際可視範圍：597.88 (水平) x 336.31 (垂直)
- 掃描頻率：30-83 kHz (水平) / 56-75 Hz (垂直)
- sRGB：是
- SmartResponse (一般)：1 ms (灰階至灰階)

便利

- 內建喇叭：2W x 2
- 隨插即用相容性：DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 人性化操作：Auto 自動 / Down 向下鍵, Brightness 亮度 / Back 返回鍵, 功能表 / 確定鍵, 電源開 / 關, 音量 / 向上鍵
- OSD 語言：巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能：Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

機座

- 前後傾斜：-5/20 度

功率

- 電源供應：內建, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式：0.3 W (一般)
- 開啟模式：19.65 W (EnergyStar 6.0 測試方法)
- 待機模式：0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐)：646 x 471 x 240 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深)：698 x 482 x 139 mm
- 產品不含底座 (公釐)：646 x 398 x 57 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤)：6.17 kg
- 產品含底座 (公斤)：4.53 kg
- 產品不含底座 (公斤)：4.00 kg

作業環境條件

- 海拔高度：運作：12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上；非運作：40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF：30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存)：-20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能：EnergyStar 6.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質：100 %

符合與標準

- 符合法規：BSMI, CE 標誌, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, 通過 TCO 認證, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

機櫃

- 色彩：黑色
- 表面處理：髮紋 (前側鑲邊) / 紋路 (背蓋)



發行日期 2024-03-28

版本：4.0.1

EAN: 87 12581 68998 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 智慧型反應時間是 GtG 或 GtG (BW) 測試所得的最佳時間值。