



Philips
LCD 顯示器

15 吋

XGA

I50S7FS



高效能及方便易用符合經濟效益

輕薄小巧的 I50S7 有絕佳效能又方便易用，可提高生產力，同時備有為企業而設功能如 SmartManage，以提供最佳整體成本效益。

價錢最超值

- 適用於 Windows Vista
- SmartManage 兼容度提供網絡進行管理
- 耗電量較同業平均低
- TCO'03 保證最高安全性和人體工學標準
- 肩負環保責任的 Energy Star 參與廠商

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- XGA 1024x768 解像度提供更銳利清晰的顯示
- 12 微秒開／關響應時間：優異的文字和影像顯示
- sRGB 確保顯示與打印結果的顏色一致

非常方便

- 內置電源供應器可取代外置電源供應器
- 使用飛利浦 SmartControl 輕鬆調整顯示屏設定
- 方便的內置固定器，適用於筆記、名片或相片

PHILIPS
sense and simplicity

LCD 顯示器

15 吋 XGA

規格

圖像 / 顯示

- **LCD 面板類型:** 1024 x 768 像素, 抗眩光偏光板, RGB 垂直條紋
- **面板尺寸:** 15 吋 / 38 厘米
- **有效可視範圍:** 304.1 x 228.1 毫米
- **像素點距:** 0.297 x 0.297 毫米
- **亮度:** 250 cd/m²
- **對比率 (一般):** 500:1
- **顯示色彩:** 1620 萬
- **可視角度:** @ C/R > 5
- **視角 (水平 / 垂直):** 150 / 125 度
- **反應時間 (一般):** 12 ms
- **白色度 (色溫), 6500K:** x = 0.313 / y = 0.329
- **白色度 (色溫), 9300K:** x = 0.283 / y = 0.297
- **最高解像度:** 1024 x 768 @ 75 Hz (類比輸入)
- **建議解像度:** 1024 x 768 @ 60 Hz (類比輸入)
- **像點顯示速率:** 80 MHz
- **水平掃描頻率:** 30 - 63 kHz
- **垂直掃描頻率:** 56 - 76 Hz
- **sRGB:** 是

連線

- **訊號輸入:** 類比 (VGA)
- **視訊同步輸入訊號:** Composite 同步, 分離同步, 綠色同步
- **視訊輸入阻抗:** 75 歐姆
- **同步輸入阻抗:** 2.2k 歐姆
- **視訊輸入訊號等級:** 0.7

便利

- **便捷強化功能:** 螢幕操作系統, SmartManage 功能
- **顯示器控制:** 自動, 亮度控制, 左/右, 功能表 (確定), 電源開啓 / 關閉, 上 / 下
- **OSD 語言:** 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄文, 西班牙文
- **其他便捷功能:** 兼容 Kensington 鎖, FlexiHolder
- **隨插即用兼容性:** DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- **法令認可:** CE 標記, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo, TCO '03
- **傾斜度:** -5° 至 25°
- **VESA 安裝:** 100 x 100 毫米

配件

- **附配件:** AC 電源線, VGA 線
- **用戶手冊:** 是

尺寸

- **包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深):** 403 x 159 x 430 毫米
- **包裝盒尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深):** 15.9 x 6.3 x 16.9 吋
- **機組尺寸 (闊 x 高 x 深):** 342 x 285 x 52.5 毫米
- **機器尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深):** 13.5 x 11.2 x 2.1 吋
- **機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深):** 342 x 349 x 180 毫米
- **機器尺寸含機座, 以吋計算 (闊 x 高 x 深):** 13.5 x 13.7 x 7.1 吋
- **MTBF:** 50,000 小時
- **相對濕度:** 20% - 80 %
- **溫度範圍 (操作):** 5°C 到 40°C
- **溫度範圍 (儲存):** 攝氏 -20 至 60 度
- **產品重量 (包括機座):** 2.8 千克
- **品重量 (+ 機座) (磅):** 6.2 lb
- **重量 (含包裝):** 3.8 千克
- **重量 (含包裝) (lb):** 8.4 磅

功率

- **符合:** Energy Star
- **耗電量:** 17 瓦 (一般)
- **關閉模式:** < 1 瓦
- **電源 LED 指示燈:** 操作, 綠色, 備用 / 休眠, 琥珀色
- **電源供應器:** 內置, 100-240VAC, 50/60Hz

I50S7FS/00

產品特點

Windows Vista-ready

飛利浦的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統, 提供逼真而震撼的顯示效果。無論在家中抑或辦公室, 這款顯示器的設計都可提升你的娛樂體驗, 讓你提高效率並完全掌控電腦操作, 令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料, 變得更快、有效而輕鬆。

SmartManage 功能

SmartManage 是建立在 LAN 上的系統, 可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態, 以及為遭遇困難的使用者提供遠距支援。

耗電量低

減少操作設備需要的電力。

符合 TCO '03 標準

這是一項 TCO (瑞典專業僱員聯盟) 標準, 在安全性和人體工學方面甚至比 MPR-II 更嚴格, 特別是有關交流電場 (AEF)。

12 微秒響應時間 (開 - 關)

開 - 關響應時間是指一個液晶單元從發光 (黑) 到不發光 (白) 再回到發光 (黑) 狀態所需的時間, 以微秒計算, 其速度越快越好。越短的反應時間代表狀態轉換越快, 因此文字和圖像轉換顯示的雜訊也就越少。開 - 關響應時間在顯示文件、圖形和相片等商務內容上, 是一個重要的顯示器衡量標準。

sRGB 功能

sRGB 是一項工業標準, 可確保顯示與打印結果的色能夠最佳地保持一致。

內置電源供應器

顯示設備內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源供應器。

SmartControl

進行顯示屏效能微調與設定的電腦軟件。飛利浦提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示屏上的按鈕經由螢幕操作系統 (OSD) 進行調整, 也可以使用飛利浦的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示屏設定。

FlexiHolder

FlexiHolder 是顯示器頂部一個纖細槽位, 可整潔而方便地將心愛的相片、提示、備忘便條或電話號碼收納於你的視線範圍之內。



出版日期 2007-10-08

版本: 4.0

12 NC: 8639 000 16872
EAN: 87 10895 95616 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com