

PHILIPS



„H-Line“ ekranas

Signage Solutions

55 col.

2500 cd/m²

„Full HD“



55BDL4002H

Ryškiai matomas esant bet kokiam apšvietimui

Labai ryškus ekranas visą parą

Būkite matomi dieną ir naktį su „Philips H-Line“ labai ryškiais ekranais. Puikus sprendimas, pasižymintis stulbinančiu aiškumu ir kontrastu bei skirtas įdomiam turiniui languose ir šviesesnėse vietose rodyti. Tinka naudoti tiek oro uostuose, tiek prekybos centruose ir kitose vietose.

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį
- Padidinkite „Android“ apdorojimo galią naudodami pasirenkamą CRD50 modulį

Nuostabus vaizdas. Labai didelis ryškumas.


- „Full HD“ skiriamosios gebos gatvių ekranų sistemos
- Integruotas aplinkos šviesos jutiklis – automatinis ryškumo valdymas

Universalios sistemos sprendimas

- Naudodami OPS lizdą, kompiuterį prijungsite be laido
- „FailOver“. Užtikrinkite, kad ekrane niekada nedingtų vaizdas
- Tinka ekstremalioms sąlygoms

Ypatybės

„CMND & Create“




Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuveikamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

„FailOver“

„FailOver“ – būtina funkcija reikioms komercinėms programoms. Tai yra revoliucinė technologija, kuri automatiškai atkuria atsarginę turinio kopiją ekrane nemalonių medijos grotuvo gedimo atveju. Tiesiog pasirinkite pirminės

įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį, ir būsite pasirengę naudoti akimirksniu suveikiančią turinio apsaugą.

OPS lizdas



Prijunkite viso galingumo kompiuterį arba su „Android“ veikiančią CRD50 modulį tiesiogiai profesionaliame „Philips“ ekrane. OPS lizde yra visos jungtys, reikalingos į lizdą jungiamiems sprendimams paleisti, įskaitant maitinimo šaltinį.

Pasirenkamas CRD50 modulis

Profesionaliame „Philips“ ekrane įdiegta sistema „Android System-on-Chip“ (SoC). Pasirenkamas CRD50 modulis yra OPS prietaisas, įjungiantis „Android“ apdorojimo galią be laidų. Tiesiog

prijunkite prie OPS lizdo, turinčio visas moduliui paleisti reikalingas jungtis (įskaitant maitinimo šaltinį).

Ekstremalios sąlygos

Patobulintas terminis valdymas, „High Tni“ skystųjų kristalų ekranai ir įmontuoti šiluminiai jutikliai skirti susidoroti su aukšta, iki 2500 cd/m² aplinkos temperatūra (saulės šviesa ar kt.). Ekranų poliarizatorius suderinamas su poliarizuotais saulės akiniais, kad būtų galima skaityti saulės šviesoje.

Didelis ryškumas

Į gatvę nukreipti didelio ryškumo skaitmeniniai ekranai pritraukia dėmesį esant bet kokiam apšvietimui, sustiprina parduotuvės ekspozicijos įspūdį ir pritraukia klientų. Įspūdingu iki 2500 cd/m² ryškumu užtikrinamas labai geras matomumas ir puiki vaizdo kokybė net ir ekstremaliomis aplinkos apšvietimo sąlygomis.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranų įstrižainė (centimetrais): 138.7 cm
Ekranų įstrižainė (coliais): 54.6 in
Kraštinių santykis: 16:9
Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
Pikselio dydis: 0,63 x 0,63 mm
Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
Ryškumas: 2500 cd/m²
Ekranų spalvos: 1,07 mlrd.
Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1
Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai

Prijungimo galimybės

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
Vaizdo įvestis: „Display Port“ 1.2 (x 1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2)
Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
Kitos jungtys: OPS, USB 2.0 (x 2)
Vaizdo išvestis: „DisplayPort“ 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
Išorinis valdymas: IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

Patogumas

Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
Ekranų užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, mažas ryškumas
Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
Signalų praleidimas: „DisplayPort“, RS232, HDMI, „IR Loophrough“
Lengvas įdiegimas: Priešimo rankenos, Sumanusis įdėklas
Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
Valdomas tinklu: RS232, RJ45

Garsas

Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
Suvartojimas (tipinis): 245 W
Suvartojimas (maks.): 430 W
Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Palaiikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Vaizdo įrašų formatai: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Matmenys

Išmaniojo įdėklo anga: 100 mm x 100 mm
Įgilinimas, 6 x M4L6
Įtaiso plotis: 1248,6 mm
Gaminio svoris: 30,37 kg
Įtaiso aukštis: 719,4 mm
Įtaiso gylis: 85 mm
Įtaiso plotis (coliais): 49,16 in
Įtaiso aukštis (coliais): 28,32 in
Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, M6
Įtaiso gylis (coliais): 3,35 in
Rėmo plotis: 17,5 mm (vienodas rėmas)
Gaminio svoris (svarais): 66,95 svarų
Išmaniojo įdėklo aukštis: 100 mm

Eksplotavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 m
Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
MTBF: 50 000 val.
Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C
Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 % SD (be kondensato)
Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 % SD (be kondensato)

Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MPEG4
USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, JPG, PNG

Priedai

Priedami priedai: KS jungiklio dangtelis, IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), „Philips“ logotipas (x 1), Trumpa instrukcija (x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos, USB dangtelis ir 1 varžtas, Laido spaustuvas (x 3), AC maitinimo laidas, Kraštų išlyginimo komplektas, Atviro rėmo komplektas

Kita

Ekranų meniu kalbos: arabų, olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų
Garantija: 3 metų garantija
Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, FCC, A klasė, UL/cUL, CB

