



Philips
LED-taustavalaistu LCD-
näyttö

V Line

20 (halkaisija 19,5 tuumaa / 49,5
cm)

200V4LAB2

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

stereokaiuttimilla

Katso eloisia LED-kuvia kiiltävästä, upeasti muotoillusta näytöstä, jossa on stereokaiuttimet. Loistava valinta!

Eloisia kuvia joka kerta

- 16:9-näyttö parhaaseen katseluun
- LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit
- SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

Moderni muotoilu

- Viehättävä kiiltävä muotoilu
- Tilaa säästävä
- VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

Koe multimedia

- Tehokas ääni 2 x 2 watin RMS-kaiuttimilla

Ympäristön hyväksi päivästä toiseen.

- Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa
- Alhainen virrankulutus säästää energiakuluissa
- Energy Star on merkinä energiansäästöstä ja alhaisesta virrankulutuksesta

PHILIPS

Kohokohdat

LED-tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Kiinteät stereokaiuttimet

Nyt voit nauttia multimedialta ja sosiaalisista sovelluksista stereoäänillä. Nämä kiinteät kaiuttimet kuulostavat hyviltä, auttavat sinua pääsemään eroon kaapelisotkusta ja säästävät tilaa työpöydällä.

SmartContrast



SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säättää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja

eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

Alhainen virrankulutus

Alhainen virrankulutus säästää energiakuluissa

Viehättävä kiiltävä muotoilu

Viehättävä kiiltävä muotoilu

Tilaa säästävä

Tilaa säästävä

VESA-kiinnitys

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

16:9-näyttö

16:9-näyttö parhaaseen katseluun

Energy Star

Energy Star on merkinä energiansäästöä ja alhaisesta virrankulutuksesta



Hg Free



VESA Mount



ENERGY STAR



5ms



LED



Built-in Speaker



Low Power



10,000,000:1

SmartContrast

Tekniset tiedot

Liitännät

- Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D (digitaalinen, HDCP)
- Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green
- Äänitulo ja -lähtö: PC-äänitulo

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 19,5 tuumaa / 49,5 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- LCD-paneeli: TFT-LCD
- Taustavalo: W-LED-järjestelmä
- Kuvapistetiheys: 0,32 x 0,31 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1600 x 900, 60 Hz
- Kirkkaus (enint.): 200 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 600:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 90° (vaaka) / 65° (pysty), C/R >10
- Katselualue: 432,00 (vaaka) x 239,76 (pysty)
- Pyyhkäisytaajuus: 30–83 kHz (vaaka) / 56-76 Hz (pysty)
- sRGB

Helppokäyttöisyys

- Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
- Kiinteä ääniratkaisu: 2,0 W x 2
- Kätevä käyttö: Autom./Alas, Kirkkaus/Takaisin, Valikko/OK, Virtakytkin, Äänenvoimakkuuden lisääminen
- Näyttökielekset: portugali (Brasilian), tšekki, hollanti, englantia, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, turkki, kiina (perint.), ukraina
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

Teline

- Kallistuma: –5/20 astetta

Virta

- Virtalähde: Kiinteä, 100–240 VAC, 50-60 Hz

- Sammutettuna: 0,5 W
- Käynnissä: 16 W (tav.) / 19 W (enint.)
- Valmiustilassa: 0,5 W
- Virran merkkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)
- Energiatohokkuusluokka: E

Mitat

- Tuote ja jalusta (mm): 479 x 369 x 201 mm
- Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 567 x 372 x 124 mm
- Tuote ilman jalustaa (mm): 479 x 299 x 48 mm

Paino

- Tuote ja pakkaus (kg): 3,83 kg
- Tuote ja jalusta (kg): 2,72 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 2,39 kg

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
- Käyttölämpötila: 0–40 °C °C
- MTBF: 30,000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % %
- Varastointilämpötila: –20 °C – 60 °C °C

Kestävä kehitys

- Ympäristö ja energia: Energy Star, RoHS, Ei sisällä elohopeaa
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

Standardit

- Sääntöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytyt, FCC-luokka B, EAC, SEMKO, TCO-sertifioitu, UL/cUL, BSMI, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECP

Kaappi

- Väri: Musta
- Viimeistely: Kiiltävä (etureuna) /karhea (takaosa)

Pakkauksen sisältö:

- Johdot: VGA, ääni, virta
- Näyttö ja teline
- Käyttöohjeet



Julkaisupäivä 2024-04-21

Versio: 4.0.1

EAN: 87 12581 73686 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com