



Οθόνη LED

Signage Solutions

41"

Direct View LED



41BDL7319L

Απελευθερώστε ακόμα περισσότερο τη φαντασία σας

Οθόνη LED για κάθε σχήμα και μορφή

Χωρίς όρια. Χωρίς εμπόδια. Η Philips L-Line 7000 series είναι μια LED λύση σήμανσης που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες σε μέγεθος και σχήμα. Η πανεύκολη σύνδεση και οι πολλές επιλογές μεγέθους σας βοηθούν να δημιουργήσετε πραγματικά μοναδικές οθόνες σε διάφορες διαστάσεις, για άψογα αποτελέσματα.

Απόδοση σε νέο επίπεδο

- Δυναμική σύνδεση οθονών
- Εργοστασιακά βαθμονομημένα
- Ενεργή παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας της Philips

Απεριόριστες δυνατότητες

- Διαθέσιμα σε 3 διαστάσεις
- Δυναμική εξοικονόμηση ενέργειας
- Απρόσκοπτη σύνδεση για τέλεια εικόνα
- Οι λοξές γωνίες επιτρέπουν τη δημιουργία μιας καμπυλωτής οθόνης

Έτοιμη για να εντυπωσιάσει

- Σύμμορφη επίστρωση και προστασία από εισροή υγρών
- Προσφέρει οποιοδήποτε σχήμα, γωνία σχήματος L ή καμπυλότητα
- Φλογεπιβραδυντική σχεδίαση

Χαρακτηριστικά

Προαιρετικά στηρίγματα εύκολης τοποθέτησης

Τα κατοχυρωμένα στηρίγματα εύκολης τοποθέτησης κάνουν την εγκατάσταση ακόμα γρηγορότερη. Αυτά τα προαιρετικά εξαρτήματα διατίθενται για επίπεδη τοποθέτηση LED, κυρτή καμπυλωμένη τοποθέτηση (177,5/175/172,5 μοίρες) και τοποθέτηση σε γωνιές σχήματος L 90 μοιρών.

Προστασία Ingress

Η ανθεκτική σε σκόνη, βρομιά, μύκητες και υγρασία σύμμορφη επίστρωση προστατεύει αυτό το προϊόν και διευκολύνει τη συντήρηση. Έχει διαβάθμιση IP30 και πιστοποίηση κατά της διείσδυσης για μειωμένο κίνδυνο βραχυκυκλώματος από τη σκόνη και τη διάβρωση.

Δυναμική σύνδεση οθονών

Συνδυάστε καθένα από τα μεγέθη των οθονών LED Philips L-Line 7000 για να δημιουργήσετε μία ενιαία οθόνη με οποιοδήποτε σχήμα και διάσταση. Οι δυναμικές, εύκαμπτες ακίδες ευθυγράμμισης εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή σε κάθε περίπτωση, με αποτέλεσμα μια ομαλή και απρόσκοπτη επιφάνεια προβολής. Για μεγαλύτερη άνεση και αποδοτικότητα, κάθε οθόνη LED διαθέτει ανοίγματα σε κάθε πλευρά για ευέλικτη ενσύρματη σύνδεση μεταξύ των οθονών LED και οποιασδήποτε εξωτερικής σύνδεσης εισόδου. Τα ανοίγματα στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης LED μπορούν να βγουν έξω, σε περίπτωση που η πρόσβαση είναι διαθέσιμη μόνο από το επάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.

Δυναμική εξοικονόμηση ενέργειας

Οι επαγγελματικές οθόνες LED της Philips χρησιμοποιούν LED υψηλής απόδοσης, τα οποία έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά, είναι ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά. Επιπλέον, η βελτιωμένη τεχνολογία επιτρέπει στην οθόνη να εξοικονομεί ενέργεια με δυναμικό τρόπο.

Εργοστασιακά βαθμονομημένη

Κάθε οθόνη LED L-Line της Philips βαθμονομείται στο εργοστάσιο μας υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω επιτόπου βαθμονόμηση, κάτι που οδηγεί σε γρηγορότερες εγκαταστάσεις. Διατίθενται αρχεία βαθμονόμησης και διαμόρφωσης για τη διασφάλιση της γρήγορης συντήρησης.

Γωνία σχήματος L ή καμπυλότητα

Οι οθόνες LED της Philips L-Line 7000 series έχουν ύψος 25 εκ. και διατίθενται σε πλάτος 50 εκ., 75 εκ. και 100 εκ. Αυτές οι οθόνες είναι έτοιμες για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε μορφή οριζόντιου προσανατολισμού χωρίς περιορισμούς ως προς το μέγεθος. Διατίθενται επίσης με λοξές γωνίες για το σχηματισμό καμπυλωτών σχεδίων σε κυρτές και κοίλες μορφές.

Ενεργή παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας

Πετύχετε τελειότητα με ακρίβεια. Η Ενεργή παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας καθιστά τη συντήρηση γρήγορη, απλή και προβλέψιμη, εμφανίζοντας το ακριβές στοιχείο και την τοποθεσία της αστοχίας. Με τη χρήση αυτού του λογισμικού που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο,

τόσο σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, η αντικατάσταση του σχετικού εξαρτήματος είναι αποτελεσματική. Είναι πραγματικά απαραίτητο για τους κατόχους οθονών με πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες.

Οι λοξές γωνίες επιτρέπουν τη δημιουργία μιας καμπυλωτής

Δημιουργήστε οθόνες χωρίς πλαίσιο οποιουδήποτε σχήματος, μεγέθους ή ανάλυσης. Χάρη στην αρθρωτή σχεδίαση των επαγγελματικών οθονών LED της Philips, μπορείτε να προσαρμόζετε το φωτισμό σας σε οποιονδήποτε χώρο. Δημιουργήστε τεράστιες, καθηλωτικές εγκαταστάσεις ή συναρμολογήστε ενδιαφέροντα μοτίβα. Δημιουργήστε εύκολα οθόνες γύρω από πόρτες και άλλα ανοίγματα. Ακόμα και η δημιουργία γωνιών και κυρτών οθονών γίνεται εύκολη με τη νέα Philips 7000 series.

Φλογοεπιβραδυντική σχεδίαση

Ο φλογοεπιβραδυντικός σχεδιασμός επιβραδύνει την εξάπλωση των φλογών σε περίπτωση πυρκαγιάς και συμβάλλει στην προστασία της δομικής ακεραιότητας της οθόνης LED. Έχει ελεγχθεί και διαθέτει πιστοποιήσεις πυρασφάλειας.

Τέλειες εικόνες

Η επαγγελματική οθόνη LED της Philips διαθέτει ενσωματωμένη καλωδίωση για να διατηρείτε τα καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων τακτοποιημένα. Οι οθόνες συνδέονται αλυσιδωτά για τροφοδοσία και δεδομένα, ώστε να ελαχιστοποιείτε την ακαταστασία και να επιταχύνετε την εγκατάσταση.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Aspect ratio: 4:1
Brightness uniformity: $\geq 97\%$
Brightness after calibration: 900 nit
Brightness before calibration: 1200 nit
Calibration(brightness/color): Υποστηρίζεται
Color temperature adjust range: 4000~9500 K (μέσω λογισμικού)
Color temperature default: 6500±500 K
Contrast ratio (typical): 3500:1
Viewing angle (horizontal): 160 μοίρες
Viewing angle (vertical): 160 μοίρες
Picture enhancement: Οθόνη Wide color gamut
Placement: Οριζόντια
Frame frequency (Hz): 50 & 60
Refresh rate(Hz): 2100~3900 (14 bit: 3900Hz)
Χρήση: Για εσωτερικούς χώρους

Ανυση

Ευκολία εγκατάστασης: Ακίδες οδήγησης, Ελαφρύ
Κυκλική σύνδεση τροφοδοσίας: Για περιβάλλοντα 230V: 8 προθήκες ή λιγότερες, για περιβάλλοντα 110V: 4 προθήκες ή λιγότερες
Loop through ελέγχου σήματος: RJ45

Ρεύμα

Input voltage: AC100~240V (50 & 60Hz)
Κατανάλωση ρεύματος μαύρης οθόνης (W): ≤ 11

Μέγιστη κατανάλωση εναλλασσόμενου ρεύματος (W): ≤ 125
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος BC (W): ≤ 150
Typical power cons. (W): $\leq 41,67$

Συνθήκες λειτουργίας

Temperature range (operation): -20~45 °C
Temperature range (storage): -20~50 °C
Humidity range (operation)[RH]: 10~80%
Humidity range (storage) [RH]: 10~85%

Περιβάλλον

Cabinet area (m²): 0,25
Cabinet pixels (Dot): 65336
Cabinet resolution (W x H): 512 x 128
Cabinet size (mm): 1000x250x40
Data connector: RJ45
Power connector: Υποδοχή 3 πυρήνων (είσοδος C14, έξοδος C13)
Receiving card quantity: 1 τμχ.
Receiving card spec.: A5S Plus
Receiving card brand: Novastar
Weight (KG): 5,97 kg (±299 g)
Διαγώνιος προθήκης (ίντσες): 40,6"
Cabinet construction: Χυτό αλουμίνιο
Επίπεδο IP: IP30
Πλευρική γωνία (μοίρες): 45

Μονάδα

LED type: Χάλκινο σύρμα SMD 1515
Pixel constitution: 1R1G1B
LED lifetime(Hrs): 100.000 στη μισή φωτεινότητα
Module resolution (WxH pixels): 128x128
Pixel pitch (mm): 1,9
Module size (WxH in mm): 249,9x249,9 (ανοχή: +0,05 / -0.1)

Αξεσουάρ

Καλώδιο LAN (RJ45, CAT-5): 2 τμχ.
Καλώδιο τροφοδοσίας: 2 τμχ.
QSG: 1 τμχ.

Διάφορα

Warranty: 2 έτη
Regulatory approvals: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS, FCC SDOC, Μέρος 15, Κλάση A, EAC
Πιστοποίηση επιβράδυνσης πυρός: BS 476 Part7:1997, DIN4102-1, UL94
Σύμμορφη επικάλυψη: Ναι (μονάδα LED στην κάτω πλευρά και πλακέτα HUB)

Δεδομένα συσκευασίας

Dimension of packaging (mm): 1270x421x224

