



Philips
LCD geniş ekran monitör

49 cm (19,1") genişlik
WXGA+

190CW7CS

Paranıza en yüksek değeri sağlayan geniş ekran LCD monitör

Büyük geniş ekranla daha fazla keyif alın! Hızlı tepki süresine ve kolaylık sağlayan çift DVI ve VGA konnektörlere sahip Philips 190CW7 ile görüntüleme işlemlerini tek bir ekranda gerçekleştirin; hepsi tek bir kolay kullanımlı ve uygun maliyetli paket içinde.

Olğanüstü ekran performansı

- Windows Vista kullanımına hazır
- Büyük, geniş ekran: Tek bir ekranla mesajlaşın, e-posta yazın ve video izleyin
- 5 ms hızlı tepki süresi
- WXGA+, daha net bir görüntü için geniş formatta 1440x900 çözünürlük.
- sRGB, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar

Çevre dostu tasarım

- Güvenliğiniz için: Uzun mekiklerinde kullanılan kompozit ateşe dayanıklı kasa
- Kurşunsuz tasarımı çevreye zarar vermez
- Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

Büyük kullanım kolaylığı

- Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır
- Tek dokunuşla parlaklık ve kontrast düğmeleri
- Dahili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır
- Tek dokunuşla, mükemmel görüntü için otomatik ayar

PHILIPS

Özellikler

Windows Vista kullanımına hazır

Vista kullanımına hazır Philips monitörler, eğlence deneyiminizi, verimliliğinizi artırmak ve evinizdeki, ofisinizdeki bilgisayar deneyiminizi kontrol etmenize yardımcı olmak, iş veya oyun için bilgi görüntüleme, bulma ve düzenleme işlemlerini hızla, verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış, görsel olarak gelişmiş ve yüksek sistem gereksinimleri olan bu yeni Windows işletim sistemini canlı ve heyecan verici bir şekilde görüntülemeye hazırdır.

Geniş ekran tasarımı

Daha yüksek en-boy oranına sahip geniş ekranla daha fazla şey görüntüleyin ve daha fazla eğlenin, daha fazla işinizi halledin.

5 ms açma/kapama tepki süresi

Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir: Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

WXGA+ 1440 x 900 çözünürlük

WXGA+ ya da Genişletilmiş Grafik Düzeni plus, bir grafik ekranın 1440 - 900 çözünürlüğe kadar görüntüleme yapabildiğini ve bir milyondan fazla rengin eşzamanlı görüntülenmesini desteklediğini belirten bir standarttır. WXGA, ekranların titreşimsiz kullanılabilmesini sağlayarak daha yüksek görüntüleme performansı ve renk hassaslığı sağlar.

sRGB hazır

sRGB, ekranınızda gösterilen ve çıktılarınızda bulunan renklerin en iyi şekilde eşleşmesini sağlayan bir endüstri standardıdır.

Ateşe dayanıklı kabin

PC/ABS plastik kompozit, uzay teknolojisinde, otomotiv sektöründe ve üst düzey yangın güvenliği standartlarına uygun yangın söndürücülerde kullanılan endüstrinin en sağlam, ateşe dayanıklı kasa malzemesidir.

Kurşunsuz

Kurşunsuz ekran ürünleri, çevreye zararlı olan kurşunu ve diğer toksik maddelerin kullanımını kısıtlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlandırılması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartları hakkındaki

katı Avrupa Topluluğu yönergelerine uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Daha az güç tüketimi

Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

Çift giriş

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

Parlaklık ve kontrast düğmesi

Ön kaplamada rahatça kullanılabilecek biçimde konumlandırılmış, parlaklık ve kontrast ayarını tek dokunuşla yapabilmenizi sağlayan düğmeler.

Dahili güç kaynağı

Dahili güç kaynağı, ekran gövdesinin içine yerleştirilmiş ve hantal harici güç adaptörlerinin yerini alan bir güç adaptörüdür.

Tek dokunuşla otomatik ayar

Otomatik ayar tuşu, optimum ekran konumu, fazı ve saat ayarlarını tek tuşla geri getirir. OSD menüleri ve kontrol tuşlarıyla uğraşmanıza gerek kalmaz.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- LCD panel tipi: 1440 x 900 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Panel Boyutu: 48,1 cm
- Etkin izleme alanı: 410,4 x 256,5 mm
- Piksel aralığı: 0,285 x 0,285 mm
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 850:1
- Ekran renkleri: 16,7 M
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D), C/R > 10 ise
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Maksimum Çözünürlük: 75 Hz'de 1440 x 900
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1440 x 900
- Video Nokta Hızı: 140 MHz
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz
- Dikey Tarama Frekansı: 55 - 75 Hz
- sRGB

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayrı Sync, Sync Yeşil

Kullanılabilirlik

- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display)
- Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık (Sol), Kontrast (Sağ), Menü (OK), Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC 2B, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Yasal onaylar: CE İşareti, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, MPRII, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Eğilme: -5° - 20°

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, VGA kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 520 x 392 x 190 mm
- İç olarak kutu boyutları (G x Y x D): 20,5 x 15,4 x 7,5 inç
- Set boyutları (G x Y x D): 438,5 x 310,4 x 60,5 mm
- Boyutları iç olarak ayarla (G x Y x D): 17,3 x 12,2 x 2,4 inç
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 438,5 x 358 x 211 mm
- Stand dahil boyutları iç olarak ayarla (G x Y x D): 17,3 x 14,1 x 8,3 inç
- MTBF: 50.000 (CCFL 40.000 hariç) saat
- Bağlı nem: %20 - %80
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Ürün ağırlığı (+stand): 5 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 11 lb
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,7 kg
- Paket dahil ağırlık (lb): 14,8 lb

Güç

- ile uyumludur: E2000, Energy Star
- Tüketim (Açık modu): 36W (Tipik)
- Tüketim (Kapalı Modu): < 1 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı
- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2022-04-21

Sürüm: 4.0.15

12 NC: 8639 000 17256
EAN: 87 10895 98978 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com