

Philips
Afișaj cu LED-uri

117 cm (46")

LED edge
Full HD

BDL4610Q



Bucurați-vă de performanță înaltă

cu acest afișaj de semnalizare de valoare înaltă de 46"

Transmiteți imagini de o claritate uimitoare într-un mod mai prietenos cu mediul, folosind afișajul de vârf de gamă LED. Cu o performanță și o fiabilitate ridicate și cu un consum redus de energie, acesta este ideal pentru proiectele în care nu există loc pentru niciun compromis.

Cost total de proprietate mai mic

- Consum de curent mai mic decât media produselor similare

Optimizat pentru vizualizare publică

- Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

Flexibilitate operațională

- Iluminare de fundal edge LED
- Suită software Smart Control
- Redare media prin USB

Viabil și sigur

- Respectă standardele RoHS pentru protecția mediului
- 3 ani garanție

PHILIPS

Repere

Illuminare de fundal edge LED

Experimentați o dispersie uniformă a luminii cu tehnologia LED de ultimă oră. LED-urile (diode emițătoare de lumină) albe sunt poziționate în jurul ramei panoului, pentru a oferi o dispersie egală a luminii. Acest fapt are drept rezultat un consum mai mic de energie, mai puțină căldură emisă și o gamă de culori uniform distribuită, corespunzătoare realității.

Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

Acest ecran are o rezoluție denumită Full HD. Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD oferă o rezoluție panoramică de 1080 de linii cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de pixeli. Astfel se pot obține imagini de înaltă calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. Culorile intense, imaginea fără scintilații, luminozitatea optimă și contrastul ridicat vă vor oferi o experiență de vizionare de neuitat.

Conform cu standardele RoHS

Produsele de afișare Philips sunt concepute și fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanțele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului și a altor

substanțe toxice care pot afecta sănătatea și mediul înconjurător.

Redare USB

Bucurați-vă de propria redare media prin portul USB. Conectați o unitate USB și creați propriul conținut de semnalizare pentru a transmite mesajele de marketing pe care le doriți când le doriți. Cu o gamă variată de formate media acceptate, acest player media puternic oferă o imagine excelentă și flexibilitate reală.

Smart Control

Controlați și gestionați toate afișajele de semnalizare ale rețelei dvs. cu ajutorul acestui instrument software puternic, care vă permite modificarea centralizată a setărilor afișajului dvs., prin intermediul unei conexiuni RJ45 sau RS232. Smart Control vă permite setarea intrărilor video, modificarea setărilor de culoare, setarea ID-ului afișajului atunci când creați pereți de monitoare și chiar diagnosticarea stării fiecărui afișaj, oferindu-vă tot controlul de care aveți nevoie pentru a gestiona afișajele dvs. dintr-o locație centrală.

3 ani garanție



Bucurați-vă de liniște sufletească absolută grație garanției noastre de 3 ani. Beneficiind de centre de service în întreaga lume și de reacția noastră rapidă, puteți fi siguri că, în cazul cel mai improbabil al unei defecțiuni a afișajului, vom identifica și vom rezolva problema, spre satisfacția dvs. completă, în cel mai scurt timp.

Consum de curent mai mic

Reducere a cantității de curent electric necesar pentru funcționarea unui dispozitiv.



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 116.8 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 46 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Distanță între pixeli: 0,18 x 0,53 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 milioane
- Raport de contrast (nominal): 3000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8,5 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului

Conectivitate

- PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
- USB: USB 2.0 x 2
- Intrare AV: HDMI x2, Audio (S/D) x2, Compozit RCA x2
- Leșire AV: Leșire SPDIF, Compozit (RCA) x1
- Alte conexiuni: Component RCA x1

Confort

- Poziționare: Peisaj
- Funcții screensaver: Pixel Shift, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns
- Controlare în rețea: RS232
- Ambalaj: Cutie reutilizabilă

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

- Consum (modul pornit): 160 W
- Consum în standby: $0,5\text{ W}$

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72,

- 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

- Grosime ramă: 22 mm (45 mm în partea de jos)
- Lățime aparat: 1065,9 mm
- Înălțime aparat: 643 mm
- Adâncime aparat: 56,6 mm
- Suport de perete: 400 x 400 mm
- Greutate aparat: 15,49 kg
- Greutate set (lb): 34.15 lb

Specificații tehnice

- Iluminare din spate: LED edge

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20-80 %

Aplicații multimedia

- Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, Imagini statice BMP, Imagini statice GIF, M4A, MOV, Imagini statice PNG, RMVB (RealMedia var. bitrat), WMA

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare c.a., Cablu VGA, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de inițiere rapidă
- Suport: BM04246 (opțional)

Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Turcă
- Garanție: Integrală: 3 ani
- Reglementări și standarde: CE, FCC, clasa B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick

