



Philips
LCD monitör, LED arka
aydınlatma

S Line
21,5" (54,6 cm)
USB monitör

221S3UCB

USB monitörün kolaylığı

Güç ve görüntü için tek bir USB kablosu

Yeni Philips USB monitörle sadeliğin dünyasına adım atın. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB 2.0 bağlantı noktaları, tek bir kablo bağlantısıyla monitörünüze dijital görüntü ve güç iletir.

Akılcı sadelik

- Güç veya video kablosu gerekmez
- Güç ve görüntü iletimi için tek bir USB 2.0 dizüstü bilgisayar bağlantısı
- Gerçek tak ve çalıştır özelliği
- LED teknolojisi sayesinde anında açılır

Sürdürülebilir çevre dostu çözüm

- Cıva içermez çevre dostu ekran
- Son derece düşük enerji tüketimi
- %100 güç tasarrufu modunda sıfır enerji tüketimi

Ergonomik tasarım

- 70mm yükseklik ayarı ile ideal oturma konumu
- İdeal izleme açısı için eğilme ve dönme ayarı

PHILIPS

Özellikler

LED teknoloji

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

USB ile Güç ve Görüntü

Philips USB monitör, tek bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan dizüstü bilgisayarınızın USB portlarından görüntü ve güç alabilir. Ekstra güç veya video kablosu gerekmediği için, dizüstü bilgisayarınızla monitör arasında son derece az enerji kullanan, tek kablolu, basit bir bağlantı kurabilirsiniz.

Son derece düşük enerji tüketimi

USB monitör, düşük güç tüketen özel bir LED arka aydınlatma kullanır ve bu sayede gerekli gücü doğrudan dizüstü bilgisayarınızın USB portlarından alabilir. Yaklaşık 9 Watt güç tüketimiyle, eşdeğer bir standart monitöre kıyasla yaklaşık %50 daha az enerji tüketir.

70mm yükseklik ayarı

Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği şekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, 'kullanıcı dostu' bir Philips monitör kasesidir.

Cıva İçermez

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu

sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Sıfır güç tüketimi

%100 güç tasarrufu modunda sıfır enerji tüketimi

Ekranın eğilme ve yana yatma özelliği

Tabanlıkta bulunan ekran eğilme ve yana yatma mekanizması monitörün yana eğilmesini ve ileri veya geri yatmasını sağlar.

Güç veya video kablosu yok

Güç veya video kablosu gerekmez

Gerçek tak ve çalıştır özelliği

Gerçek tak ve çalıştır özelliği



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 54,6 cm / 21,5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,248 x 0,248 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 150 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 160° (Y) / 150° (D), C/R > 10 ise sRGB

Bağlantı

- Video Giriş Sinyali: USB 2.0

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)

Stand

- Yükseklik ayarı: 70'e kadar mm
- Yana yatma: -65/65 derece
- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Kapalı modu: 0W
- Açık modu: 9W (tipik) (USB 2.0)
- Bekleme modu: 0,3 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz

- Opsiyonel Güç Adaptörü: Model-DSA-20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Spesifikasyon -100-240VAC, 50/60Hz, 0,7A*
- Araç şarj cihazı güç girişi: USB 2.0

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 507 x 402 x 201 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 565 x 461 x 131 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 507 x 323 x 59 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 5,13 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 3,85 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 3,44 kg

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CCC, CE İşareti, FCC Sınıf B, UL/cUL

Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Doku



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.1.1

EAN: 87 12581 62941 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Nadir durumlarda, dizüstü bilgisayarınızın 2 USB portu monitör için yeterli güç çıkışına sahip olmayabilir; bu durumda opsiyonel bir DC adaptörü almanız gerekebilir.