



Philips
LCD 顯示器

48 厘米 (19 吋)
SXGA

190S7FB

符合預算的大屏幕效能

功能齊備的 190S7 為你提供大屏幕效能、VGA 或 DVI 訊號輸入選項以及方便功能，從而提高生產力；而特別為企業而設的功能（如 SmartManage）則可提供最佳整體成本效益。

價錢最超值

- 適用於 Windows Vista
- SmartManage 兼容性提供網絡進行管理
- 耗電量較同業平均低
- TCO'03 保證最高安全性和人體工學標準
- 肩負環保責任的 Energy Star 參與廠商

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- 快速 8 毫秒開 / 關響應時間：優異的文字和影像顯示
- SXGA 1280 x 1024 解像度提供更銳利清晰的顯示
- 雙輸入可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號
- sRGB 確保顯示與打印結果的顏色一致

非常方便

- 使用 Philips SmartControl 輕鬆調整顯示屏設定
- 只要按單一按鍵即可進行自動調整，取得最佳影像顯示

PHILIPS

產品特點

Windows Vista-ready

Philips 的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統，提供逼真而震撼的顯示效果。無論在家中抑或辦公室，這款顯示器的設計都可提昇您的娛樂體驗，讓您提高效率並完全掌控電腦操作，令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料，變得更快捷、有效而輕鬆。

SmartManage 功能

SmartManage 是建立在 LAN 上的系統，可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態，以及為遭遇困難的使用者提供遠距支援。

耗電量低

減少操作設備需要的電力。

符合 TCO '03 標準

這是一項 TCO (瑞典專業僱員聯盟) 標準，在安全性和人體工學方面甚至比 MPR-II 更嚴格，特別是有關交流電場 (AEF)。

8 毫秒響應時間 (開/關)

開 - 關響應時間是指一個液晶單元從發光 (黑) 到不發光 (白) 再回到發光 (黑) 狀態所需的時間，以毫秒計算，其速度越快越好。響應時間越短表示狀態轉換越快，因此文字和影像轉換顯示的雜訊也就越少。開 - 關響應時間在顯示文件、圖形和相片等商務內容上，是一個重要的顯示器衡量標準。

雙輸入

雙輸入提供可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號的連接器。

sRGB 功能

sRGB 是一項工業標準，可確保顯示與打印結果的顏色能夠最佳地保持一致。

SmartControl

進行顯示屏效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示屏上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示屏設定。

單鍵自動調整

按一下自動調整鍵，即可恢復最佳屏幕位置、相位及時鐘設定，必透過 OSD 選單和控制鍵進行。



規格

影像 / 顯示

- LCD 面板類型：1280 x 1024 像素，兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)，RGB 垂直條紋
- 面板尺寸：19 吋 / 48 厘米
- 有效可視範圍：376.3 x 301.1 毫米
- 像素點距：0.294 x 0.294 毫米
- 亮度：300 cd/m²
- 對比率 (一般)：700:1
- 顯示色彩：1620 萬
- 可視角度：176° (H) / 170° (V)，@ C/R > 5
- 反應時間 (常規)：8 毫秒
- 白色度 (色溫)，6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色度 (色溫)，9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解像度：1280 x 1024 (75Hz) (數碼輸入)
- 最佳解像度：1280 x 1024 (60Hz) (數碼輸入)
- 像點顯示速率：140 MHz
- 水平掃描頻率：30 - 83 kHz
- 垂直掃描頻率：56 - 76 Hz
- sRGB: 是

連接

- 訊號輸入：VGA (類比)，DVI-D
- 同步輸入：Composite 同步，分離同步，綠色同步
- 視訊輸入阻抗：75 歐姆
- 同步輸入阻抗：2.2k 歐姆
- 視訊輸入訊號等級：0.7

舒適

- 方便使用者：螢幕操作系統，SmartManage 功能
- 顯示器控制：自動，亮度控制，左 / 右，功能表 (確定)，電源開啟 / 關閉，上 / 下
- OSD 語言：繁體中文，法文，德文，意大利文，西班牙文，俄語
- 其他便捷功能：兼容 Kensington 鎖
- 隨插即用兼容性：DDC/CI，sRGB，Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- 法令認可：CE 標記，EMC，FCC-B、UL、CSA，

Energy Star, SEMKO, TÜV/GS、TÜV Ergo, TCO

- 傾斜度：-5° 至 20°
- VESA 支架：100 x 100 毫米

配件

- 附配件：AC 電源線，VGA 線
- 選購配件：Super Ergo 底座
- 用戶手冊：是

尺寸

- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深)：490 x 451 x 159 毫米
- 包裝盒尺寸，以吋計算 (闊 x 高 x 深)：19.3 x 17.8 x 6.3 吋
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：424 x 361 x 65.1 毫米
- 機器尺寸，以吋計算 (闊 x 高 x 深)：16.7 x 14.2 x 2.6 吋
- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深)：424 x 418 x 211 毫米
- 機器尺寸含機座，以吋計算 (闊 x 高 x 深)：16.7 x 16.5 x 8.3 吋
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度：20% - 80%
- 溫度範圍 (操作)：5° C 到 40° C
- 溫度範圍 (儲藏)：-20° C 至 60° C
- 產品重量 (包括機座)：4.3 千克
- 淨重量 (+ 機座) (磅)：9.5 磅
- 重量 (含包裝)：6.1 千克
- 重量 (含包裝) (lb)：13.4

電源

- 符合：Energy Star
- 耗電量 (開啟模式)：34 瓦 (一般)
- 耗電量 (關閉模式)：< 1 W
- 電源 LED 指示燈：操作，綠色，備用 / 休眠，琥珀色
- 電源：內置，100-240VAC，50/60Hz



出版日期 2022-04-21

版本：7.0.11

12 NC: 8639 000 16885
EAN: 87 10895 95624 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com