



Philips
LCD monitor

56cm (22") širokoúhlý řada E
1920 x 1080 Full HD

220E1SB

Displej s formátem 16:9 Full HD a lesklým designem

Vychutnejte si více díky tomuto kvalitnímu displeji s rozlišením Full HD 1080p, který je připravený pro systém Vista. Model 220E1 je dodáván v atraktivním lesklém provedení a se snadno použitelnými funkcemi - to vše za příznivou cenu.

Skvělá kvalita obrazu

- Displej LCD Full HD, rozlišení 1920 x 1080p
- Krátká doba odezvy - 5 ms
- SmartContrast 25 000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Design, který se hodí do každého interiéru

- Lesklá povrchová úprava dotváří vzhled

Báječná výhoda

- Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3

PHILIPS

Specifikace

Obraz/displej

- typ LCD panelu: TFT-LCD
- Velikost panelu: 54,61 cm / 21,5"
- Poměr stran: 16:9
- Rozteč obrazových bodů: 0,248 x 0,248 mm
- Úhel sledování: 170° (H) / 160° (V), - C/R > 10
- Jas: 250 cd/m²
- SmartContrast: 25 000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Optimální rozlišení: 1920 x 1080 při 60 Hz
- Barevnost displeje: 16,7 milionu
- Snímková frekvence: 30–83 kHz (H) / 56–76 Hz (V)
- Technologie sRGB

Možnosti připojení

- Vstup signálu: VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP)
- Vstup synchronizace: Kompozitní synchronizace, Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green

Pohodlí

- Pohodlí uživatele: Jas, Nabídka, Auto, Zapnuto/ Vypnuto
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Francouzština, Němčina, Italská, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Portugalská, Turečtina
- Další výhody: Držák standardu VESA (100 x 100 mm), Zámek Kensington
- Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Windows 7/Vista/XP/2000/98, Technologie sRGB

Podstavec

- Sklopné provedení: -5/20 stupěň

Spotřeba

- Indikátor napájení LED: Provoz - zelená, Pohotovostní/úsporný režim - žlutá
- Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Zapnuto: <20,5 W (metoda testování EnergyStar 5.0)
- Režim vypnuto: <0,5 W

Rozměry

- Výrobek se stojanem (mm): 512 x 374 x 205 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 453 x 570 x 140 mm
- Balení v mm (Š x V x H): 570 x 453 x 140 mm

Hmotnost

- Výrobek se stojanem (kg): 4,4 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 4,04 kg
- Výrobek s obalem (kg): 6,28 kg

Provozní podmínky

- Rozsah teplot (provozní): 0–40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 - 60 °C
- Relativní vlhkost: 20 - 80 %
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin

Podpora udržitelného rozvoje

- Životní prostředí a energie: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0

Shoda a standardy

- Regulační opatření: Značka CE, FCC, Třída B, UL/cUL

Skříňka

- Barva: Černá
- Dokončení: Lesklý



Přednosti

Displej LCD 1920 x 1080p Full HD

Vychutnejte si ostrý obraz a křišťálově čistou kvalitu, které divákům přinesou opravdu nezapomenutelný vizuální zážitek. Diváci si budou moci dopřát nepřekonatelné video s úžasným barevným spektrem a široko daleko neostřejším obrazem.

Doba odezvy zapnuto/vypnuto 5 ms

Doba odezvy zapnuto-vypnuto je čas, který buňka tekutých krystalů potřebuje pro přechod z aktivního (černého) stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší je lepší: kratší doba odezvy znamená rychlejší přechody a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazování měnících se textů a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je důležitějším parametrem při zobrazování obchodního obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotografie.

Poměr SmartContrast 25 000:1



With SmartContrast



Without SmartContrast

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

Snadné řízení formátu obrazu

Snadné řízení formátu obrazu společnosti Philips přepíná z poměru stran 4:3 do širokoúhlého režimu a zpět tak, aby sladil poměr stran displeje s obsahem při práci s širokými dokumenty bez rolování nebo při prohlížení širokoúhlých médií v širokoúhlém režimu a nezkráceném, přirozeném režimu zobrazení v poměru obsahu 4:3.



Datum vydání 2022-05-10

Verze: 6.1.10

12 NC: 8670 000 51432
EAN: 87 12581 47642 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com