

PHILIPS



Pantalla S-Line

Signage Solutions

37"

resolución de 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Ve más allá

Pantalla de señalización digital ampliada

Amplía tu visión. Expande tus oportunidades con la gama S-Line de Philips. Con su exclusivo diseño 32:9 y resolución 1920 x 540, salida de alto brillo y conexión versátil, la nueva pantalla de señalización digital ampliada muestra más en menos espacio.

Inteligente y sólida

- Android: ejecuta tu propia aplicación y elige tu favorita
- Diseño para un funcionamiento 24/7 para la máxima precisión
- Reproductor multimedia integrado. Programa contenidos de USB fácilmente

Versátil e impresionante

- Más brillo, imágenes más claras
- Conexión en cadena sencilla y potente para la configuración de varias pantallas
- Modo de mosaico. Crea la configuración en mosaico que desees

Panorama para impactar

- Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):

37 pulgadas

Relación de aspecto: 32:9

Resolución de pantalla: 1920 x 540

Punto de píxel: 0,47 x 0,47 mm

Resolución óptima: 1920 x 540, a 60 Hz

Brillo: 700 cd/m²

Colores de pantalla: Normalmente negro

Relación de contraste (típica): 4000:1

Tiempo de respuesta (típico): 8 ms

Ángulo de visión (horizontal): 178 grado

Ángulo de visión (vertical): 178 grado

Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2,

Filtro de peine 3D, Desentrelazador, Escaneado

progresivo, Desentrelazado 3D MA, Smart

Picture, Ajuste de temperatura de color, Mejora

del color, Reducción de ruido

Tecnología del panel: AG

Sistema operativo: Android 8.0

Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)

Conectividad

Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Entrada de vídeo: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1),

VGA (D-Sub analógica) (x1)

Entrada de audio: Toma de 3,5 mm

Salida de vídeo: HDMI 2.0 (x1)

Control externo: Toma de infrarrojos

(entrada/salida) de 3,5 mm, RJ45, Toma RS232C

(entrada/salida) de 2,5 mm

Comodidad

Señal de bucle intermedio: RS232, HDMI, Bucle

intermedio IR

Con control de red: LAN (RJ45)

Potencia

Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz

Consumo (típico): 70 W

Consumo (máx.): 85 W

Consumo en modo de espera: <0,5 W

Clase de etiqueta energética: G

Resolución de pantalla compatible

Formatos informáticos: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz,

720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624,

75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz,

1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,

1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz,

1920 x 1080, 60 Hz

Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

Anchura del dispositivo: 928,5 mm

Peso del producto: 7,76 kg

Altura del dispositivo: 282,3 mm

Profundidad del dispositivo: 48,7 mm

Sistema de montaje en pared: 400 mm x

200 mm, M6

Anchura del bisel: 12,4 mm (T/B); 10,5 mm (R/L)

Condiciones de funcionamiento

Altitud: 0 ~ 3000 m

Rango de temperatura (funcionamiento): 0~

40 °C

MTBF: 50 000 hora(s)

Rango de temperaturas (almacenamiento): -20

~ 60 °C

Intervalo de humedad (en funcionamiento)

[HR]: 20 - 80 % de humedad relativa (sin

condensación)

Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]: 5

- 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Reproductor interno

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memoria: DDR3 de 2 GB

Almacenamiento: EMMC de 8 GB

Accesorios

Accesorios incluidos: Cubierta del interruptor de

CA, Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1), Logotipo

de Philips (x1), Guía de inicio rápido (x1), Mando

a distancia y pilas AAA, Cable de sistema en

cadena RS232, cable de alimentación de CA,

Cable RS232, Cable HDMI, Perno de montaje en

pared x2

Varios

Idiomas de visualización en pantalla: Árabe,

Holandés, Danés, Inglés, Francés, Finlandés,

Alemán, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco,

Portugués, Ruso, Español, Sueco, Chino

simplificado, Turco, Chino tradicional, Checo

Garantía: 3 años de garantía

Aprobación de regulaciones: CE, FCC, Clase A, CB

Destacados

Con tecnología Android 8

Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android 8 garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

Diseño para un funcionamiento 24/7

Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se han diseñado para un funcionamiento 24/7 para la máxima precisión y el uso en entornos críticos. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una fiabilidad total.

Alto grado de brillo (700 cd/m²)

Causa un gran impacto en lugares luminosos o semioexteriores. Esta pantalla de brillo ultraalto de 700 cd/m² es perfecta para atraer la atención en zonas grandes y abarrotadas con fuerte iluminación ambiental.

Reproductor multimedia integrado

Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

Sistema en cadena HDMI

Conecta varias pantallas con sistema en cadena HDMI. Solo tienes que conectar el puerto de salida HDMI a una entrada HDMI de otra pantalla para crear la experiencia más asombrosa.

Modo mosaico

Conecta dos o más pantallas profesionales de Philips para crear una configuración en mosaico con un solo dispositivo externo. Un solo reproductor se encarga de tu contenido personalizado, independientemente del número de pantallas.

