



Philips
LCD monitor
s podsvícením LED

Řada S
21,5" (54,6 cm)
USB monitor

221S3UCS

Jednoduchost s USB monitorem

Napájení a přenos videa přes jediný kabel USB

S novým USB monitorem od společnosti Philips získáte nevídanou svobodu. Přes porty USB 2.0 na notebooku získáte přenos digitálního videa i napájení monitoru jediným kabelem!

Jednoduchost má smysl

- Nejsou potřeba žádné napájecí a video kabely
- Napájení a video přes jediné připojení USB 2.0 z notebooku
- Skutečně snadno instalovatelné
- Okamžité zapnutí díky technologii LED

Udržitelné řešení přátelské k životnímu prostředí

- Ekologicky šetrný displej bez rtuti
- Mimořádně nízká spotřeba energie
- Nulová spotřeba energie ve vypnutém režimu, 100% úspora energie

Ergonomický design

- Nastavení výšky o 70 mm pro ideální polohu při sezení
- Možnost otočného a sklopného nastavení pro ideální úhel sledování

PHILIPS

Přednosti

Technologie LED

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stále úrovni jasů na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

USB napájení, video

USB monitor Philips dokáže zobrazovat obraz a napájet se přímo z USB portů notebooku pomocí jediného USB kabelu. Nepotřebujete žádné další napájecí ani video kabely, takže mezi notebookem a monitorem získáte jednoduché připojení jediným kabelem s mimořádně nízkou spotřebou energie.

Mimořádně nízká spotřeba energie

USB monitor využívá speciální podsvícení LED s nízkou spotřebou, takže může být napájen z USB portů notebooku. Spotřeba energie je přibližně 9 W, což je přibližně o 50 % méně než u běžného ekvivalentního monitoru.

Nastavení výšky o 70 mm

Compact Ergo Base je uživatelsky přívětivá základna monitoru Philips, umožňující měnit náklon, natočení a výšku, aby si každý uživatel mohl nastavit pozici monitoru, zaručující maximální pohodlí při prohlížení a efektivitu práce.

Bez rtuti

Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům.

Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.

Nulová spotřeba energie

Nulová spotřeba energie ve vypnutém režimu, 100% úspora energie

Otočná a sklopná obrazovka

Díky mechanismu pro otáčení a sklápění obrazovky, který je vestavěný do podstavce, se monitor otáčí a sklápí dozadu nebo dopředu.

Žádné napájecí ani video kabely

Nejsou potřeba žádné napájecí a video kabely

Skutečně snadno instalovatelné

Skutečně snadno instalovatelné



Specifikace

Obraz/displej

- Velikost panelu: 21,5" / 54,6 cm
- Poměr stran: 16:9
- typ LCD panelu: TFT-LCD
- Typ podsvícení: Systém W-LED
- Rozteč obrazových bodů: 0,248 × 0,248 mm
- Optimální rozlišení: 1920 × 1080 při 60 Hz
- Jas: 150 cd/m²
- Barevnost displeje: 16,7 milionu
- Kontrastní poměr (typický): 1 000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Úhel sledování: 160° (H) / 150° (V), - C/R > 10
- Technologie sRGB

Možnosti připojení

- Vstup videosignálu: USB 2.0

Pohodlí

- Kompatibilita se stand. Plug & Play: Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 7/ Vista/XP
- Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 × 100 mm)

Podstavec

- Nastavení výšky: až 70 mm
- Otočný: -65/65 stupeň
- Sklopné provedení: -5/20 stupeň

Spotřeba

- Režim vypnuto: 0 W
- Zapnuto: 9 W (typ.) (USB 2.0)
- Pohotovostní režim: 0,3 W (typ.)
- Indikátor napájení LED: Provoz – bílá

- Volitelný napájecí adaptér: Model-DSA-20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Specifikace –100–240 V stříd., 50/60 Hz, 0,7 A*
- Vstup pro nabíječku do auta: USB 2.0

Rozměry

- Výrobek se stojanem (mm): 507 × 402 × 201 mm
- Balení v mm (Š × V × H): 565 × 461 × 131 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 507 × 323 × 59 mm

Hmotnost

- Výrobek s obalem (kg): 5,13 kg
- Výrobek se stojanem (kg): 3,85 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 3,44 kg

Provozní podmínky

- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 30,000 hodin
- Relativní vlhkost: 20% až 80 %
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C °C

Udržitelnost

- Životní prostředí a energie: RoHS
- Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %

Shoda a standardy

- Regulační opatření: CCC, Značka CE, FCC Třída B, UL/cUL

Skříňka

- Barva: Stříbrná
- Dokončit: Textura



Datum vydání 2024-03-21

Verze: 1.1.2

EAN: 87 12581 62940 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Ve vzácných případech, pokud 2 x USB notebooku nemají pro monitor dostatečný napájecí výkon, si můžete dokoupit volitelný síťový adaptér.