

Philips
Kártyák nyilvános Signage-
hez

Easy Advertiser

CRD01



Easy Advertiser

A tökéletes és egyszerű signage-megoldás

Ez az egyszerűen használható önálló médiahirdető kártya együttműködik professzionális Signage-monitorainkkal, és lehetővé teszi a megjelenített tartalom ütemezését. Az EA Publisher eszközzel együttesen használva saját maga hozhatja létre a megjeleníteni kívánt tartalmat; a létrehozott diavetítéseket és filmeket pedig a nap 24 órájában bármikor bemutathatja

Signage könnyen, gyorsan, mindenkinek

- Teljes körű, gyorsan üzembe helyezhető megoldás
- Könnyen használható számítógépes tartalomkezelő alkalmazás
- Nincs szükség Internet-kapcsolatra
- Mindent egy távvezérlővel kezelhet

Nyilvános üzenetközvetítésre optimalizálva

- Microsoft PowerPoint diák, képek és videók együttes használata
- Játssza le, amit szeretne, és amikor szeretné
- Hozza ki a legtöbbet a kijelzőből: játsszon le 720p HD videókat

Fenntartható és biztonságos

- Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak
- Automatikus készenléti mód, ha nincs aktív ütemezés

PHILIPS

Fénypontok

Gyorsan üzembe helyezhető megoldás

Egy PowerPoint programmal ellátott irodai számítógép, egy digitális fényképezőgép, egy hozzá tartozó, kép- és videokezelésre alkalmas számítógépes alkalmazás, és a Philips BDLx231Cx/00 signage-kijelző után már csak egy dologra van szüksége, hogy megkezdhesse a digitális signage-bemutatót az üzletben vagy a részlegen. Az Easy Advertiser egy teljes körű csomag, amely az Easy Advertiser Publisher számítógépes program mellett egy 1 GB méretű USB tárolóeszközt, az összes szükséges kábelt, egy rögzítőelemet, valamint egy fejlett elektronikával ellátott Smartcard kártyát tartalmaz, amelynek segítségével a programmal létrehozott tartalmak egyszerűen lejátszhatók a csatlakoztatott USB tárolóeszköztől. Telepítse a kártyát a felhasználói kézikönyvben szereplő utasítások alapján

Könnyen használható számítógépes alkalmazás

A vállalati kommunikációs vagy reklámanyagok készítésekor az az ideális, ha a már korábban is használt standard eszközöket egy könnyen használható publikáló alkalmazással együtt használhatja. Az Easy Advertiser Publisher egy olyan Windows alatt futó alkalmazás, amely Microsoft PowerPoint diákat, JPEG formátumú fényképeket és MPEG formátumú filmeket is képes importálni. A programmal beállíthatja, hogy a megfelelő tartalom a megfelelő időben

jeljen meg a kijelzőn. A ciklus egyszerű: hozza létre a tartalmat, importálja, ütemezze a megjelenítését, majd mentse egy USB-háttereszköze a megjelenítéshez

Internet nélkül -- különálló

Különálló, könnyen üzembe helyezhető signage-bemutató termék, amelynél nincs szükség előfizetésre, és más hosszadalmas üzembe helyezési procedúrákra. A termék a tartalmat egy USB tárolóeszköztől játssza le, így nincs szükség Internet-kapcsolatra. Csak annyit kell tennie, hogy a mellékelt számítógépes alkalmazással az otthoni vagy az irodai gépéről átmásolja a tartalmat az USB tárolóeszköze, az eszközt csatlakoztatja a kijelző kártyáján található porthoz, és megkezdji a lejátszást

Többféle tartalmat kombinálhat

Az Easy Advertiser alkalmazással teljes alkotói szabadságot kap: tetszőlegesen kombinálhatja a digitális fényképezőgépről származó képeket, a Microsoft PowerPoint alkalmazással készített diákat és a különféle filmeket (akár 720p HD felbontásig), és tetszés szerinti sorrendben és időben lejátszhatja őket, így mindig a leghatékonyabb módon szólíthatja meg közönségét.

24 órás ütemezési funkció

Az eszköz lehetővé teszi, hogy a kívánt tartalmat a kívánt időben, a nap 24 órájának

valamelyikére ütemezve játssza le, és így maximálisan kielégítse ügyfelei információigényét. Készítsen egy vagy több diát az Easy Advertiser Publisher alkalmazással. Fogja meg a diát, és húzza be a megfelelő időintervallumba. Exportálja a diát az alkalmazással az USB tárolóeszköze, csatlakoztassa az eszközt a kártyához, és máris elindíthatja a bemutatót

Automatikus készenléti mód

Ha az adott időpontra épp nincs semmilyen tartalom ütemezve, a nyilvános signage kijelző készenléti módra kapcsol, így energiát takaríthat meg, és a villanyszámlát is csökkentheti. A távvezérlővel felülbíráhatja ezt az állapotot, és a kijelzőt más célokra, például DVD-lejátszásra használhatja.

720p HD videó lejátszása

Az ügyfelekre a kiváló minőségű és túléles videók teszik a legjobb benyomást. A készülék az USB-háttereszköze exportált, kiváló minőségű MPEG2 HD 720p videókat kristálytisztán, ugrálás és megakadások nélkül fogja lejátszani.

Csak egyetlen távvezérlő

A kijelzőhöz mellékelt távvezérlő zökkenőmentesen együttműködik az alkalmazással, és valamennyi szolgáltatás és funkció irányítására alkalmas.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 x 1
- Egyéb csatlakozások: HDMI

Kényelem

- Előírt jóváhagyások: CE jel, RoHS, C-Tick
- Rendelkezésre álló nyelv: Ul: magyar, francia, német, spanyol, olasz
- Óra: 24/12 órás kijelző

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszás javítása: Képek diavetítése, Képek és mozgóképek diavetítése, Választható megjelenítési időköz
- Lejátszási formátumok: JPEG (24 bites, színes, nem prog.), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Lejátszási mód: 24 órás tartalomütemezés, Automatikus készenléti mód, Kézi visszajátszás, Az összes tartalom folyamatos lejátszása

PC szoftveralkalmazás

- Tartalomkezelés: 24 órás tartalomütemezés létrehozásának lehetősége, Több diavetítés

létrehozásának lehetősége, Képforgatás, Vázlat nézet, Filmszalag nézet, Az ütemezési fájlok közzététele USB-háttéreszközön

- Támogatott fájlformátumok: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), Microsoft PowerPoint 2003
- Támogatott operációs rendszerek: Windows XP

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv, Garancialevél, 1 GB USB-háttéreszköz, Műanyagvégű fedél, HDMI-kábel, Külső hálózati adapter, Rögzítőelem a tápellátáshoz
- Opcionális tartozékok: VESA adapterlap: BM04211, Állítható fali tartó: BM02212, Mennyezeti tartó: BM01311, Mennyezeti lemez: BM1321, Hosszabbítócső (150 cm): BM01711, Hosszabbítócső (150 cm): BM01811, Hosszabbítócső (80 cm): BM01611

Kapcsolódó termékek

- Kompatibilis: BDL3231C, BDL4231C



Kiadás dátuma
2018-09-28

Verzió: 3.2.9

12 NC: 8670 000 33172
UPC: 6 09585 14143 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com