



Philips  
LED-kijelző

107 cm-es (42"-es)

edge-LED  
Full HD

BDL4210Q

## Élvezze a nagy teljesítményt

ezzel a remek 42"-es signage kijelzővel

Az edge-LED kijelzőn környezetbarát módon jeleníthet meg megdöbbentően tiszta képeket. A nagy teljesítményű és megbízható, ám energiatakarékos készülék az olyan projektekhez ideális, ahol nem köthető kompromisszum.

### Alacsony beszerzési és működtetési összköltség

- Energiafogyasztás az ipari átlag alatt

### Nyilvános megtekintéshez optimalizált

- Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p

### Rugalmas működés

- Edge LED háttérvilágítás
- Smart Control szoftvercsomag
- USB médialejátszás

### Fenntartható és biztonságos

- Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak
- 3 év garancia

# PHILIPS

# Fénypontok

## Edge LED háttérvilágítás

Tapasztalja meg az élvonalbeli LED-technológia nyújtotta egyenletes fényeloszlást. A panel pereménél fehér színű LED-ek (fénykibocsátó diódák) sorakoznak, amelyek még kiegyensúlyozottabb fényeloszlást tesznek lehetővé. Így a készülék energiafelvétele és hőkibocsátása még alacsonyabb, és valóságos, egyenletes színtartományt nyújt.

## Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p

A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 1920 képpontos nagy felbontású, széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 1080 soros HD felbontással elérhető legjobb képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális élményt nyújt.

## Megfelel az RoHS szabványoknak

A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti

és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

## USB lejátszás

Élvezze a médialejátszás lehetőségét az USB porton keresztül. Csak csatlakoztasson egy USB meghajtót, és hozza létre saját signage tartalmát, hogy közreadhassa a kívánt marketingüzeneteket - akkor, amikor szeretné. A támogatott médiaformátumok széles köre révén ez a nagy teljesítményű médialejátszó kiváló képminőséget és valódi rugalmasságot biztosít.

## Smart Control

A hálózata összes signage kijelzőjét vezérelheti és menedzselheti ezzel a nagy teljesítményű szoftverrel, amely lehetővé teszi a kijelző-beállítások központi módosítását RJ45 vagy RS232 kapcsolaton keresztül. A Smart Control lehetővé teszi a videobemenet beállítását, a színbeállítások módosítását, a kijelző azonosítójának beállítását videofalak létrehozásakor, valamint az egyes kijelzők állapotának diagnosztizálását is, minden eszközt az Ön kezébe adva, ami a kijelzők központi menedzseléséhez szükséges.

## 3 év garancia



Élvezze a nyugalmat az átfogó, 3 éves garanciánk révén. A világ minden részén megtalálható szervizközpontjaink, valamint a gyors átfutási idő révén Ön biztos lehet benne, hogy a kijelző meghibásodásának nem túl valószínű esetében a lehető legrövidebb időn belül megtaláljuk és elhárítjuk a problémát az Ön teljes megalégedésére.

## Kevesebb áramfogyasztás

Kevesebb áramfelvétel szükséges az eszköz működéséhez.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 106,7 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 42 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képpont-osztásköz: 0,16 x 0,48 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080 - 60 Hz
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Kontrasztarány (tipikus): 3000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögterület (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögterület (függőleges): 178 fok
- Képváltás: 3/2 - 2/2 mozgáslebegés, 3D fésűszűrő, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás

## Csatlakoztathatóság

- PC: VGA be, D-Sub 15HD, RS232, D-Sub9, 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
- USB: 2 x USB 2.0
- AV bemenet: 2 db HDMI, 2 db kompozit RCA, 2 db audió (B/J)
- AV kimenet: SPDIF kimenet, 1 db kompozit RCA
- Egyéb csatlakozások: 1 db komponens (RCA)

## Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő
- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás, alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232
- Csomagolás: Újrahasznosítható doboz

## Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

## Tápellátás

- Fogyasztás (bekapcsolva): 140 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,5</math> W

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60

- Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Méreték

- Keret vastagsága: 22 mm (45 mm alsó rész)
- Készülék szélessége: 978,2 mm
- Készülék magassága: 594,1 mm
- Készülék mélysége: 56,9 mm
- Fali tartó: 400 x 400 mm
- Készülék tömege: 13,65 kg
- Készülék tömege (font): 30.1 lb

## Műszaki adatok

- Háttérvilágítás: Edge-LED

## Üzemeltetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20-80 %

## Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, BMP állóképek, GIF állóképek, M4A, MOV, PNG állóképek, RMVB (RealMedia var. bitrat), WMA

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, VGA kábel, Használati útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Állvány: BM04246 (opcionális)

## Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, török
- Jótállás: Globális: 3 év
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, B osztály, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 16.4.1

EAN: 87 12581 65771 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)