



Philips
LCD-skärm

19 tum

SXGA

190B6CS



stor skärm för användare med höga krav

190B6 är en skärm med enastående prestanda för användare med höga krav. Den omfattas även av en exklusiv Philips Perfect Panel-garanti och har produktivitetshöjande funktioner för nätverksbaserad fjärrhantering av tillbehör. Produkten är blyfri.

Bästa bildupplevelse

- Snabb på/av-svarstid på 8 ms: Fantastisk visning av text och bilder
- Visning som är kompatibel med ISO 13406-2 klass I och fri från punktdefekter
- Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler
- SXGA med upplösning på 1 280 x 1 024 för klarare bild

Maximal komfort för maximal produktivitet

- Med inbyggda högtalare får du ljud utan externa högtalare på skrivbordet
- Fristående ljud gör nätkonferenser effektiva
- Utformad för justering till rätt höjd och vinkel

Kostar mindre att äga

- En blyfri skärm som skyddar miljön
- SmartManage-kompabilitet ger dig LAN-baserad tillbehörshantering

Fantastisk bekvämlighet

- USB-port för bekväm anslutning av kringutrustning
- Inbyggd strömtillförsel

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- **LCD-paneltyp:** 1 280 x 1 024 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- **Panelstorlek:** 19"/48 cm
- **Effektiv visningsyta:** 376,3 x 301,1 mm
- **Bildpunktavstånd:** 0,294 x 0,294 mm
- **Ljusstyrka (nits):** 250 nit
- **Kontrastförhållande (medel):** 600:1
- **Antal färger:** 16,2 M
- **Synfältsvinkel:** vid C/R > 5
- **Betraktningvinkel (h / v):** 160 / 160 grader
- **Svarstid (medel):** 8 ms
- **Vitkromaticitet, 6500 K:** x = 0,313/y = 0,329
- **Vitkromaticitet, 9300 K:** x = 0,283/y = 0,297
- **Maximal upplösning:** 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
- **Rekommenderad upplösning:** 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
- **Fabriksinställningslägen:** 15 lägen
- **Användardefinierade lägen:** 50 lägen
- **VDR (Video Dot Rate):** 140 MHz
- **Horisontell avsökningsfrekvens:** 30–83 kHz
- **Vertikal avsökningsfrekvens:** 56–76 Hz
- sRGB

Anslutningar

- **Signalingång:** Analog (VGA), DVI-D, Ingång för PC-ljud
- **Ljudutgång:** Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
- **USB:** USB 2.0
- **Insignal för videosynkronisering:** Composite Sync, Separat synkronisering, Synk på grönt

Praktiskt

- **Inbyggt ljud:** 2W RMS x 2 stereohögtalare
- **Bättre bekvämlighet:** OSD (On-screen Display), SmartManage aktiverat
- **Bildskärmskontroller:** Auto, Ljusstyrkeinställning, Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/av, Upp/

- Ned, Volymkontroll
- **OSD-språk:** Engelska, Franska, Tyska, Italienska, kinesiska (förenklad), Spanska
- **Annan bekvämlighet:** Fungerar med Kensington-lås
- **Plug & Play-kompatibel:** DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- **Myndighetsgodkännande:** CE-märke, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, Energy Star, Semko, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- **Hållare:** +/- 175°
- **Lutning:** -5° till +30°
- **VESA-montering:** 100 x 100 mm

Tillbehör

- **Tillbehör:** Nätkabel, Ljudkabel, USB-kabel, VGA-kabel
- **Extra tillbehör:** ergonomisk basplatta
- Bruksanvisning

Storlek

- **Mått (med bas) (B x H x D):** 425 x 419 x 255 mm
- **Höjjusteringsintervall:** 70 mm
- **MTBF:** 50 000 timmar
- **Relativ fuktighet:** 20-80 %
- **Temperaturintervall (drift):** 5 °C till 40 °C
- **Temperaturintervall (förvaring):** -20 °C till +60 °C
- **Vikt:** 6,4 kg

Ström

- **Kompatibelt med:** E2000, Energy Star, Nutek
- **Förbrukning:** 40 W (medel)
- **Av-läge:** < 1 W
- **Lysdiodsvisning för ström:** Påslagen – grön, Vänteläge – gul
- **Strömtillförsel:** Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Produktfördelar

PerfectPanel™

Ljusa och mörka punkter är defekter på en LCD-panel. Vissa tillverkare betraktar fortfarande ljusa och mörka defekter på en LCD-panel som en oundviklig del av tillverkningsprocessen, men det gör inte Philips. Philips skärmar, som är av ISO 13406-2 klass I-standard, tillverkas med nolltolerans för LCD-panelsdefekter och understöds av Philips Perfect Panel™-garanti som gäller i hela världen för reparation eller utbyte av varje LCD-skärm som uppvisar så mycket som en enda ljus eller mörk bildpunkt.

8 ms svarstid (på/av)

På/av-svarstid är den tid som krävs för ett bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare överföringar och resultatet blir färre synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

Dubbla ingångar

Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.

Ergonomisk design

Philips bildskärmar har en ergonomisk design och är användarvänliga tack vare justerbar lutning, vridning och höjd. Varje användare kan placera bildskärmen för maximal komfort och effektivitet.

SmartManage aktiverat

Med SmartManage kan du övervaka, hantera och kontrollera status för skärmenheter med tillbehör samt erbjuda fjärrsupport till användare som har problem - allt över ett lokalt nätverk.

Blyfri

Blyfria skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med EU-direktivet om begränsningar av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

USB 2.0-port

USB är ett standardprotokoll för att ansluta datorer och kringutrustning. Eftersom det ger hög hastighet till låg kostnad har USB blivit den populäraste metoden för att ansluta kringutrustning till en dator. En port som är placerad på en bildskärm, mitt i blickfånget, ger enkel och bekväm åtkomst till höghastighetsanslutning för USB-enheter. (Stöd för USB 2.0 beror på datorns USB-konfiguration. När bildskärmen är ansluten till en dator som stöder USB 2.0 är den kompatibel med USB 2.0)

Inbyggt strömtillförsel

Med inbyggt strömförsörjning behöver du inte längre någon extern nätdapter.

