

螢幕大小是關鍵

螢幕大、性能佳：飛利浦 I90S5 具備大螢幕及絕佳的效能，加上 SmartManage 遠端 LAN 監控管理與低耗電量特性，為您帶來便利，以及出色的投資效益。



降低總成本

- SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能
- 耗電量低於工業平均值
- Kensington 防盜鎖，可防止顯示器遭竊。

出色的幕前表現

- 顯示絕佳移動影像的快速反應時間
- SXGA 1280 x 1024 解析度，提供更鮮明的顯示畫面
- sRGB 確保顯示與列印成品間的色彩相符

絕佳的便利性

- 有了內建式電源供應器，不需要外接電源轉接器
- VESA 壁掛孔，顯示器可簡單掛在牆上



PHILIPS

技術規格

畫面 / 顯示

- **LCD 面板類型:** 1280 x 1024 像素, 抗眩光偏光板, RGB 垂直排列
- **面板尺寸:** 19 吋 / 48 公分
- **實際可視範圍:** 376.3 x 301.1 公釐
- **點距:** 0.294 x 0.294 公釐
- **亮度:** 250 cd/m²
- **對比值 (一般):** 500:1
- **顯示器色彩:** 16 M
- **視角:** - C/R > 5
- **視角 (水平 / 垂直):** 160 / 160 度
- **反應時間 (一般):** 12 ms
- **白色色度, 6500K:** x = 0.313 / y = 0.329
- **白色色度, 9300K:** x = 0.283 / y = 0.297
- **最高解析度:** 1280 x 1024 (75Hz)
- **建議解析度:** 1280 x 1024 (60Hz)
- **出廠預設模式:** 15 種模式
- **使用者可指定模式:** 14 種模式
- **水平掃瞄頻率:** 30 - 82 KHz
- **更新頻率 (V):** 56 - 76 Hz
- **sRGB:** 是

連線

- **訊號輸入:** 類比 (VGA)

方便

- **增加便利性:** 螢幕顯示, SmartManage
- **螢幕控制:** 自動, 亮度控制, 左 / 右, 功能表 (確定), 電源開 / 關, 上 / 下
- **OSD 語言選擇:** 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文, 西班牙文

- **其他便利性:** Kensington lock 防盜鎖
- **隨插即用:** DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- **法規認證:** CE 標誌, E2000, EMC, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TCO '99, TÜV/ GS, TÜV Ergo, FCC-B, UL, CSA
- **傾斜:** 5° 至 25°
- **VESA Mount:** 100 x 100 公釐

配件

- **使用者手冊:** 是
- **內含配件:** AC 電源線, VGA 纜線
- **選購配件:** Super Ergo 底座

尺寸

- **尺寸 (包含底座) (寬 x 高 x 深):** 425 x 419 x 235 mm
- **MTBF:** 50,000 小時
- **相對濕度:** 20% - 80%
- **溫度範圍 (操作):** 5° C 至 35° C
- **溫度範圍 (儲存):** -20° C 至 60° C
- **重量:** 5.8 kg

電源

- **符合:** E2000, Energy Star, NUTEK
- **耗電量:** 34 瓦 (一般狀態)
- **關閉模式:** 1 瓦
- **電源 LED 指示燈:** 操作, 綠色, 待機 / 睡眠模式, 琥珀色
- **電源:** 內建

產品特點

SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能

一套用來監視、管理與檢查顯示裝置狀態的系統, 同時能從遠端透過 LAN 提供使用者所需的支援, 以解決使用者遭遇的困境。

低耗電量

降低操作裝置所需的電量。

與 Kensington 防盜鎖相容

一種將顯示器固定位, 防止遭竊的安全裝置。

快速反應時間

反應時間是指一個液晶單元從發光到不發光, 再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒計算。越快越好: 較低的反應時間意指較快轉變, 才不會在顯示快速移動影像時有殘存的假象。

SXGA, 1280 x 1024 解析度

對圖片顯示螢幕而言, 畫面解析度代表整個畫面上點 (像素) 的數量。例如, 一個解析度 1280x1024 的螢幕, 能夠在 1024 行的每一行顯示 1280 個清楚的點, 或大約等於 130 萬像素。

預設 sRGB

校正的 RGB 適用於絕大多數的電腦周邊設備、顯示器、操作系統與瀏覽器, 即使資料不多, 也能呈現精確的色彩映像。

內建式電源供應器

內建式電源供應器是一種內建於顯示裝置機身內的電源轉換器, 取代傳統的笨重型外接電源轉換器。

VESA 壁掛孔

由 VESA 制訂的壁掛式 IT 設備的全球統一工業規格



發行日期 2005-10-21

版本: 4.0

12 NC: 8639 000 15579
EAN: 87 10895 85251 7

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

所有權利均予保留。

www.philips.com