

Philips
Moniteur LCD avec
SmartControl Lite

V-line 23,6" / 59,9 cm

243V5OHABA

## Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

### avec haut-parleurs stéréo

Cet écran Philips affiche des images saisissantes. Il est équipé d'une connexion HDMI et de haut-parleurs stéréo. Un excellent choix !

### Des images toujours éclatantes

- Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite
- SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
- Écran MVA pour un grand angle de vue et des niveaux de contraste élevés
- Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

### Multimédia

- Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD
- Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

### Un excellent choix

- Un design compact pour gagner de la place
- Écran sans mercure respectueux de l'environnement
- La fixation VESA apporte de la souplesse



### Points forts

### Technologie d'affichage MVA



Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED MVA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

### Enceintes stéréo intégrées



Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

### SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur

graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

### **SmartContrast**



SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

### Écran Full HD 16/9



La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de  $1\,920\times1\,080$ . Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

### **HDMI**



Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/ vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

### Sans mercure

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

## Un design compact pour gagner de la place

Un design compact pour gagner de la place

### **Fixation VESA**

La fixation VESA apporte de la souplesse





















# Caractéristiques

#### Connectivité

- Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D (HDCP numérique), HDMI (numérique, HDCP)
- Entrée de sync.: Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)
- · Audio (entrée/sortie): Entrée audio PC, Sortie casque

### Image/affichage

- Taille de la dalle: 59,9 cm (23,6 po)
- Format d'image: 16/9
- Type d'écran LCD: MVA
- Type de rétroéclairage: Système W-LED
- Taille des pixels: 0,272 x 0,272 mm
- Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
- Luminosité: 250 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 16,7 M
- Niveau de contraste (standard): 3 000:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms (gris à gris)\*
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), C/R > 20
- Zone de visualisation efficace: 521,28  $(H) \times 293,22 (V)$
- Fréquence de balayage: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V) • sRGB

### **Praticité**

- · Compatibilité Plug & Play: DDC/Cl, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Système audio intégré: 2,0 W x 2
- · Confort d'utilisation: Auto/bas, Luminosité/retour, Menu/OK, Marche/arrêt, Volume/haut
- · Langues OSD: Portugais brésilien, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Suédois, Turc, Chinois traditionnel, Ukrainien
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Fixation VESA (100 x 100 mm)

### Statif

• Inclinaison: -5/20 degrés

### **Alimentation**

- Alimentation électrique: intégrée, 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Mode d'arrêt: 0,3 W (typ.)

- En mode de fonctionnement: 21,51 W (typ.) (méthode de test EnergyStar)
- Mode veille: 0,5 W (typ.)
- · Voyant d'alimentation: Fonctionnement blanc, Mode veille - blanc (clignotant)
- Classe énergétique: E

### **Dimensions**

- Produit avec support (mm): 551 x 420 x 220 millimètre
- Emballage en mm (I x H x P):  $600 \times 415 \times 118$  millimètre
- Produit sans support (mm): 551 x 344 x 52 millimètre

- Produit avec emballage (kg): 4,76 kg
- Produit avec support (kg): 3,66 kg
- Produit sans support (kg): 3,22 kg

#### Conditions de fonctionnement

- Altitude: Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt: +12 192 m (40 000 pieds)
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- MTBF: 30 000 heure(s)
- Humidité relative: 20 % 80 %
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C

### Développement durable

- Environnement et énergie: EnergyStar 6.0, LUSD, Sans mercure
- Emballage recyclable: 100 %

### Conformité et normes

• Approbations de conformité: Marquage « CE », FCC Classe B, Certifié TCO, cETLus, TUV/ ISO9241-307, BSMI, PSB, C-Tick, Ukrainien, WEEE

### **B**oîtier

- Couleur: Noir
- Terminer: Ultrafine (cadre avant) / Texture (capot

### Contenu de l'emballage

- Câbles: VGA, audio, alimentation
- Moniteur avec pied
- · Manuel d'utilisation



Date de publication 2024-05-01

EAN: 87 12581 73155 7

Version: 9.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

www.philips.com

Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.

\* Temps de réponse égal à SmartResponse