



Philips
LCD geniş ekran monitör

49 cm (19,1") genişlik
WXGA+

190WV7CS

Paranıza en yüksek değeri sağlayan geniş ekran monitör

Ekonomik bir şekilde daha fazlasını yapın, daha fazlasını görün! Philips 190WV7 büyük ekran performansı, hızlı tepki süresi ve büyük rahatlık özellikleriyle verimliliği artırır ve hemen ya da ilerideki Windows Vista yükseltmeleri için hazırdır.

Maksimum verim için tasarlanmış

- İki A4 sayfa yan yana görüntüleyebilmek için ideal, büyük ve geniş ekran
- Ekranı kaydırmaksızın daha fazla görüntü gösterir

En iyi toplam sahip olma maliyeti çözümü

- Windows Vista kullanımına hazır
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
- Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

Olağanüstü ekran performansı

- 5 ms hızlı tepki süresi
- WXGA+, daha net bir görüntü için geniş formatta 1440x900 çözünürlük.
- sRGB, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar

Büyük kullanım kolaylığı

- Tek dokunuşlu parlaklık ve kontrast düğmeleri
- Dahili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır
- Tek dokunuşla, mükemmel görüntü için otomatik ayar

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- LCD panel tipi: 1440 x 900 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Panel Boyutu: 48,1 cm
- Etkin izleme alanı: 410,4 x 256,5 mm
- Piksel aralığı: 0,285 x 0,285 mm
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 850:1
- Ekran renkleri: 16,2 M
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D), C/R > 10 ise
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
- Maksimum Çözünürlük: 75 Hz'de 1440 x 900
- Optimum Çözünürlük: 60 Hz'de 1440 x 900
- Video Nokta Hızı: 140 MHz
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz
- Dikey Tarama Frekansı: 55 - 75 Hz
- En-boy oranı: 16:10
- sRGB

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog)
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Video giriş empedansı: 75 ohm
- Sync giriş empedansı: 2,2k ohm
- Video giriş sinyal seviyeleri: 0,7 Vpp

Kullanılabilirlik

- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display)
- Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık (Sol), Kontrast (Sağ), Menü (OK), Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC 2B, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- Yasal onaylar: CE İşareti, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, MPRII, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Eğilme: -5° - 20°

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, VGA kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 520 x 392 x 190 mm
- İnç olarak kutu boyutları (G x Y x D): 20,5 x 15,4 x 7,5 inç
- Set boyutları (G x Y x D): 438,5 x 310,4 x 60,5 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 17,3 x 12,2 x 2,4 inç
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 438,5 x 358 x 211 mm
- Stand dahil boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 17,3 x 14,1 x 8,3 inç
- MTBF: 50.000 (CCFL 40.000 hariç) saat
- Bağlı nem: %20 - %80
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Ürün ağırlığı (+stand): 5 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 11 lb
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,7 kg
- Paket dahil ağırlık (lb): 14,8 lb

Güç

- ile uyumludur: E2000, Energy Star
- Tüketim (Açık modu): 36W (Tipik)
- Tüketim (Kapalı Modu): < 1 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı
- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Özellikler

Geniş Ekran

İki A4 sayfa yan yana görüntüleyerek verimliliği artıran büyük, geniş ekran.

Geniş görüntü alanı

Görüntüleme alanı, monitör ekranının veri görüntülemek için kullandığı görülebilir alandır.

Windows Vista kullanımına hazır

Vista kullanımına hazır Philips monitörler, eğlence deneyiminizi, verimliliğinizi artırmak ve evinizdeki ofisinizdeki bilgisayar deneyiminizi kontrol etmenize yardımcı olmak, iş veya oyun için bilgi görüntüleme, bulma ve düzenleme işlemlerini hızla, verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış, görsel olarak gelişmiş ve yüksek sistem gereksinimleri olan bu yeni Windows işletim sistemini canlı ve heyecan verici bir şekilde görüntülemeye hazırdır.

RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlayan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

Daha az güç tüketimi

Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

5 ms açma/kapama tepki süresi

Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir. Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

WXGA+ 1440 x 900 çözünürlük

WXGA+ ya da Genişletilmiş Grafik Düzeni plus, bir grafik ekranın 1440 - 900 çözünürlüğe kadar görüntüleme yapabildiğini ve bir milyondan fazla rengin eşzamanlı görüntülenmesini desteklediğini belirten bir standarttır. WXGA, ekranların titreşimsiz kullanılabilmesini sağlayarak daha yüksek görüntüleme performansı ve renk hassaslığı sağlar.

sRGB hazır

sRGB, ekranınızda gösterilen ve çıktılarınızda bulunan renklerin en iyi şekilde eşleşmesini sağlayan bir endüstri standardıdır.

Parlaklık ve kontrast düğmesi

Ön kaplamada rahatça kullanılabilecek biçimde konumlandırılmış, parlaklık ve kontrast ayarını tek dokunuşla yapabileceğiniz sağlayan düğmeler.

Dahili güç kaynağı

Dahili güç kaynağı, ekran gövdesinin içine yerleştirilmiş ve hantal harici güç adaptörlerinin yerini alan bir güç adaptörüdür.

Tek dokunuşla otomatik ayar

Otomatik ayar tuşu, optimum ekran konumu, fazı ve saat ayarlarını tek tuşla geri getirir. OSD menüleri ve kontrol tuşlarıyla uğraşmanıza gerek kalmaz.



Yayın tarihi 2022-05-10

Sürüm: 2.0.3

12 NC: 8670 000 30337
EAN: 87 12581 33771 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com