

Philips Gioco  
Monitor Game LCD

### G Line

22 (21,5" / 54,6 cm diag.)  
Full HD (1920 x 1080)

**223G5LHSB**



## Tingkatkan pengalaman game Anda

dengan respons ultra-cepat

Tingkatkan pengalaman game Anda dengan monitor game Philips Gioco ini. Waktu respons 1 ms memberikan keunggulan dibandingkan kompetitor lain. Teknologi bebas-kedip mengurangi kelelahan mata akibat bermain game dalam waktu lama. Kalahkan kompetisi Anda dengan Gioco.

#### Performa Game Luar Biasa

- SmartResponse: respons 1ms untuk game cepat
- Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam
- HDMI-ready untuk hiburan Full HD

#### Fitur dirancang sesuai kebutuhan para gamer

- Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan
- Mode game SmartImage dioptimalkan bagi para pemain game
- SmartSize memungkinkan Anda untuk bermain dengan berbagai ukuran layar
- Dudukan VESA untuk kenyamanan

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## SmartResponse 1ms



SmartResponse adalah teknologi pemakaian eksklusif Philips yang ketika diaktifkan, secara otomatis menyesuaikan waktu respons untuk persyaratan aplikasi spesifik seperti permainan dan film yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat untuk menghasilkan gambar bebas getaran, kelambatan waktu, dan bayangan gambar

## Layar Full HD 16:9



Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

## HDMI Ready



Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

## Mode Game SmartImage



Layar game baru Philips memiliki OSD akses cepat yang disempurnakan untuk pemain game, dengan beberapa opsi. Mode "FPS" (First person shooting) meningkatkan tema gelap pada game, sehingga Anda dapat melihat objek tersembunyi di area gelap. Mode "Racing" menyesuaikan layar dengan waktu respons tercepat, warna tinggi, beserta penyesuaian gambar. Mode "RTS" (Real time strategy) memiliki mode SmartFrame khusus yang memungkinkan penyorotan area tertentu dan memungkinkan penyesuaian ukuran dan gambar. Gamer 1 dan Gamer 2 memungkinkan Anda untuk menyimpan pengaturan pribadi

yang disesuaikan berdasarkan game yang berbeda, menjamin performa terbaik.

## SmartSize



SmartSize memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan layar game Philips ini dengan preferensi Anda. Dengan fungsi SmartSize, Anda dapat dengan mudah beralih ke berbagai ukuran layar. Kini Anda memiliki fleksibilitas untuk menyimulasikan dan memainkan game dalam berbagai ukuran, hanya menggunakan satu layar.

## Teknologi bebas kedipan



Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.

## Dudukan VESA untuk kenyamanan

Dudukan VESA untuk kenyamanan



# Spesifikasi

## Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog ), HDMI (digital, HDCP)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau
- Audio (In/Out): HDMI audio out

## Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 21,5 inci / 54,6 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: TFT-LCD (TN)
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,248 x 0,248 mm
- Keceharaan: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Waktu respons (tipikal): 5 md
- Sudut pandang: 170° (H) / 160° (V), @ C/R &gt; 10
- Penyempurnaan gambar: Game SmartImage
- Area tampilan yang efektif: 476,64 (H) x 268,11 (V) mm
- Frekuensi Pemindaian: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (tipikal): 1 md
- Resolusi standar: 1920x1080 @ 60Hz

## Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1
- Kenyamanan pengguna: Game SmartImage/ Kembali, Input/Bawah, SmartSize/Atas, Menu/OK, Tombol Daya
- Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, Turki, Ukraina
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)

## Dudukan

- Kemiringan: -5/+20 derajat

## Daya

- Catu daya: 100-240VAC, 50-60Hz, Bawaan
- Mode mati: 0,5 W (khas)
- Mode menyala: 20,42 W (tip.), 23,76 W (maks.)
- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

## Dimensi

- Kemasan dalam mm (LxTxD): 555 x 414 x 107 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 503 x 316 x 50 milimeter
- Produk dengan dudukan (tinggi maks): 503 x 376 x 213 milimeter

## Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 3,87 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 2,61 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 2,35 kg

## Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 50.000 (Tidak termasuk lampu latar) jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

## Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

## Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: Tanda CE, FCC Kelas B, TUV/ISO9241-307, cETLus, INMETRO, EPA

## Kabinet

- Warna: Hitam
- Selesai: Bertekstur



Tanggal dikeluarkan  
2024-03-27

Versi: 1.0.1

EAN: 87 12581 74390 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Waktu respons pintar adalah nilai optimal dari pengujian GtG atau GtG (BW).