



Philips
LCD-skärm med
pekkontroll

18,5 tum (47 cm) E-line
HD

192E2SB

Elegant HD-skärm ger valuta för pengarna

Med elegant design, SmartContrast och SmartImage lite är 192E2 HD-skärmen ett perfekt val för alla dina behov

Fantastisk bildkvalitet

- Klar för visning av HD-innehåll
- 16:9-visning för bäst widescreen-visning för spel och video
- SmartContrast 500 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- SmartImage Lite för en förbättrad LCD-tittarupplevelse

Anpassad design

- Tunn, elegant design som passar in i ditt hem
- Blank yta som förstärker din inredning
- Moderna pekkontroller

Miljövänlig design

- Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning
- Miljövänliga material som uppfyller internationella standarder

Fantastisk bekvämlighet

- Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite
- Enkel kontroll av bildformat i bredbilda- och 4:3-format

PHILIPS

LCD-skärm med pekkontroll
18,5 tum (47 cm) E-line HD

192E2SB/00

Funktioner

Tunn, elegant design

En tunn, elegant design som passar inredningen i alla rum.

16:9-widescreen-bildförhållande

Bildförhållandet är ett uttryck för en videobilds bredd jämfört med dess höjd. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV i Europa. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger suverän visning för spel och video utan fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

SmartImage Lite

SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamisk kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.

SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmmalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

SmartContrast-förhållande 500 000:1



Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

Pekkontroller



Pekkontroller är intelligenta, beröringskänsliga symboler som ersätter utstående knappar. Användaren kan ställa in skärmen enligt önskemål. Pekkontrollerna reagerar på minsta beröring och gör att skärmen känns modern.

Energy Star 5.0

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal

strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov

Enkel kontroll av bildformat



Widescreen format

4:3 format

Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.

Miljövänliga material

"Philips är fast beslutna att använda miljövänliga material i hela sitt skärmsortiment. Produkternas samtliga plast-, metall- och emballagedelar består till 100 % av återvinningsbart material. Vissa modeller består av upp till 65 % återvunnen plast. Vi följer noga RoHS-standarderna, vilket säkerställer en betydlig minskning eller frånvaro av giftiga ämnen, till exempel bly. Kvicksilver i skärmar med CCFL-bakgrundsbelysning har minskats avsevärt och eliminerats helt i skärmar med LED-bakgrundsbelysning. Mer information finns på <http://www.asimpleswitch.com/global/>.



Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Panelstorlek: 18,5 tum/47 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Optimal upplösning: 1 366 x 768 vid 60 Hz
- Svarstid (medel): 5 ms
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- SmartContrast: 500 000:1
- Bildpunktavstånd: 0,30 x 0,30 mm
- Synfältsvinkel: 176° (H)/170° (V), vid C/R > 5
- Bildförbättring: SmartImage Lite
- Antal färger: 16,7 M
- Avsökningfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet

- Bekväm användning: SmartImage Lite, SmartControl Lite, Meny, Ingång, Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Ryska, kinesiska (förenklad), Portugisiska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: VESA-montering (100x100 mm), Kensington-lås
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Windows 7/ Vista/XP, Mac OS X

Ställning

- Lutning: -5/+20 grader grader

Effekt

- Aktivt läge: 14,3 W (testmetoden EnergyStar 5.0)

- Standbyläge: 0,5 W
- Av-läge: 0,5 W
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mått

- Produkt med stativ (mm): 457 x 363 x 180 mm
- Produkt utan stativ (mm): 457 x 293 x 49 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 503 x 416 x 141 mm

Vikt

- Produkt med stativ (kg): 3,41 kg
- Produkt utan stativ (kg): 3,17 kg
- Produkt med förpackning (kg): 5,00 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C °C
- Relativ luftfuktighet: 20-80 % %
- MTBF: 50 000 timmar

Hållbarhet

- Miljö och energi: RoHS, EPEAT Silver, EnergyStar 5.0
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC, Klass B, BSMI, UL/cUL, TCO 5.0

Hölje

- Färg: Svart/svart
- Yta: Blank



Publiceringsdatum
2022-05-11

Version: 7.0.4

12 NC: 8670 000 61715
EAN: 87 12581 53556 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com