



Philips
Monitor LCD dengan
lampu latar LED

V Line
20 (19,53" / 49,6 cm diag.)

200V4QSBR

Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar MVA LED tajam dengan layar berdesain menarik dan mengkilap ini. Dilengkapi SmartControl lite, inilah pilihan yang tepat!

Gambar tajam setiap saat

- Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite
- SmartContrast untuk detail hitam yang kaya
- Layar MVA untuk sudut pandang lebar dan tingkat kontras dalam
- Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

Desain modern

- Desain mengkilap yang menarik
- Jejak kecil yang menghemat ruang
- Dudukan VESA untuk fleksibilitas

Lebih ramah lingkungan setiap harinya

- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
- Konsumsi daya rendah untuk menghemat tagihan listrik
- Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

PHILIPS

Monitor LCD dengan lampu latar LED
V Line 20 (19,53" / 49,6 cm diag.)

200V4QSBR/00

Kelebihan Utama

Teknologi Layar MVA



Layar LED MVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kantor standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih.

Layar Full HD 16:9



Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda

mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

SmartControl Lite

SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

SmartContrast



SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang

pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Penggunaan daya rendah

Konsumsi daya rendah untuk menghemat tagihan listrik

Desain mengilap yang menarik

Desain mengilap yang menarik

Jejak kecil yang menghemat ruang

Jejak kecil yang menghemat ruang

Dudukan VESA

Dudukan VESA untuk fleksibilitas

Energy Star

Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 19,53 inci, 49,6cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: MVA
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,23 x 0,22 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Keceharaan (maks.): 250 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 3000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Waktu respons (tipikal): 20 md
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Area tampilan yang efektif: 434,88 (H) x 238,68 (V)
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (tipikal): 8 md (Abu-abu hingga Abu-abu)*

Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1
- Kenyamanan pengguna: Otomatis/Bawah, 4:3 Lebar/Atas, Keceharaan/Kembali, Menu/OK, Tombol Daya
- Bahasa Tampilan Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Turki, Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Finlandia, Yunani, Hongaria, Jepang, Korea, Polandia, Swedia, Cina Tradisional, Ukraina
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)

Dudukan

- Kemiringan: -5/20 derajat

Daya

- Catu daya: Bawaan, 100-240VAC, 50-60Hz
- Mode mati: 0,5 W (khas)
- Mode menyala: 13,97 W (metode pengujian EnergyStar 7.0)

- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)
- Kelas Label Energi: F

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 479 x 369 x 213 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 535 x 389 x 131 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 479 x 299 x 50 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 3,79 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 2,72 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 2,39 kg

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: EnergyStar 7.0, RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: WEEE, CCC, Tanda CE, CECP, CEL, China RoHS, CU, EPA, ETL, FCC Kelas B, PSB, Bersertifikat TCO, TUV/ISO9241-307, UKRAINA

Kabinet

- Warna: Hitam
- Finish (Selesai): Mengkilap (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)

Apa saja yang terdapat di kotak?

- Kabel: VGA, Daya
- Monitor dengan dudukan
- Dokumentasi Pengguna



Tanggal dikeluarkan
2024-04-22

Versi: 8.0.2

EAN: 87 12581 73126 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Waktu respons pintar adalah nilai optimal dari pengujian GtG atau GtG (BW).