



Philips Signage Solutions
Video Duvarı Ekranı

65 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Ultra HD
500 cd/m²

Büyük resmi görün

İzleme, yönetme ve kontrol

Her ayrıntı kontrol altında. Philips X-Line Video Duvarı ekran, 7/24 kullanım için tasarlanmıştır ve tüm içerik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. İçeriği; birden fazla kaynaktan, gerçek zamanlı olarak ve gelişmiş görüntü kalitesiyle deneyimleyin.



65BDL6005X

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Güçlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

Mükemmel görüntüler. Sonsuz olasılık.

- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ultra HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast
- Ultra dar çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

Ekonomik sistem çözümü

- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

PHILIPS

Video Duvarı Ekranı

65 inç Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma, Ultra HD, 500 cd/m²

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 164 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 64.5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,372 x 0,372 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 B
- Kontrast oranı (tipik): 1300:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Sis: %25

Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5 mm Mini Jak (x1)
- Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1)
- Ses girişi: 3,5 mm mini jak (x1)
- Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x1)
- Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1)
- Harici kontrol: IR (giriş) 3,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (giriş/çıkış) RJ45

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
- Döşeme Matrisi: 10 x 10'a kadar
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Sinyal loop through: DisplayPort, RJ45 üzerinden IR ve RS232, LAN
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

Güç

- Tüketim (Açık modu): 150 W
- Tüketim (Tipik): 210 W
- Tüketim (Maks.): 400 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
- Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600,

- 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Video formatları: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Boyutlar

- Set Genişliği: 1432,6 mm
- Ürün ağırlığı: 29,2 kg
- Set Yüksekliği: 807,6 mm
- Set Derinliği: 88,8 mm (Duvara monte D)/91,7 mm (Kol ile D) mm
- Set Genişliği (inç): 56,40 inç
- Set Yüksekliği (inç): 31,80 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm , M6
- Set Derinliği (inç): 3,50 (Duvara monte D)/3,61 (Kol ile D) inç
- Çerçeve genişliği: 2,3 mm + 1,2 mm

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 (yoğunlaşmaz)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 95 (yoğunlaşmaz)

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapağı, Kenar Hizalama Seti, Açıklık pedi x3, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RJ45/RS232 dönüştürücü, Kablo Kenetleyici (x3), Güç kablosu, DP kablosu (x1), RJ45 kablosu (x1)


Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, RoHS, CB, ETL

65BDL6005X/00

Özellikler

CMND ve Kontrol




Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlarınız yeterli.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

Döşeme modu

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

Pure Colour Pro

Pure Colour Pro ile görüntü kalitesini artırın. Özel renk sıcaklığı ayarları ve gelişmiş gama kalibrasyonu ile daha fazla aydınlatma sağlarken içerikler, dikkat çekici bir görsellik sunmak için daha canlı ve parlak görünür.



Yayın tarihi 2024-10-28

Sürüm: 3.1.1

EAN: 87 12581 78577 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com