

PHILIPS

Lampadina di segnalazione per camion

Ultinon Pro6000 SI

LED-WHITE [~R5/R10]

Numero di lampadine: 2

12 + 24 V, 6000 K luce bianca fredda

Sistema innovativo per l'automotive

24805CU60X2



Una luminosità che dura nel tempo

Indicatori più eleganti e luminosi

Per guidare con stile, passa alle luci LED di posizione Philips Ultinon Pro6000 [~R5W/R10W] da 12/24 V. Sono luminose ed eleganti in modo che tu possa indicare agli altri la tua posizione in tutta sicurezza e con stile.

Prestazioni durature

- HeatShield garantisce prestazioni durature
- Durata prolungata fino a 5.000 ore

Visibilità superiore

- Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa
- Design ergonomico con gamma a tre LED

Semplice sostituzione plug-and-play

- Compatibilità elettrica con la maggior parte dei camion
- Installazione semplice e compatibilità con la maggior parte dei modelli di camion

Luci di segnalazione eleganti dallo stile inconfondibile

- Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

In evidenza

Potente luminosità

Segnalare i movimenti che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare possibili incidenti, gli altri conducenti devono capire quali sono le tue intenzioni sulla strada. E quando la visibilità si riduce per via delle condizioni meteorologiche, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro6000 forniscono un effetto luce diurna brillante garantendo, per le luci di posizione e per l'abitacolo, una temperatura di colore fino a 6000 K. Il tuo camion esprime la tua personalità e le luci LED di segnalazione Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Distribuzione uniforme della luce

Sia che si tratti di luci di parcheggio, della targa o dell'abitacolo, le lampadine LED Philips Ultinon Pro6000 offrono una distribuzione uniforme della luce. L'ampio angolo di illuminazione assicura la proiezione della luce dove serve.

Luce LED elegante

Anche se l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna è quello di consentire la visibilità per te e per gli altri, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiornare il tuo camion, sostituire l'illuminazione esterna con le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro6000 è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi.

Durata fino a 5.000 ore

Desideri luci brillanti ed eleganti per il camion ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il

problema principale delle lampadine tradizionali: maggiore è la potenza, minore sarà la durata. Perfino con un livello di intensità luminosa ancora più elevato, i LED durano molto più a lungo. Le luci LED Philips Ultinon Pro6000 hanno una durata imbattibile. Grazie a caratteristiche quali la tecnologia LED innovativa e i sistemi di gestione del calore, offrono una durata operativa fino a 5.000 ore.

Ottima gestione del calore

Grazie alla tecnologia HeatShield, le lampadine Philips Ultinon Pro6000 T10 sono resistenti alle alte temperature anche se installate accanto alle lampadine per fari anteriori. Realizzate con uno speciale materiale composito, possono resistere a qualsiasi sfida termica e offrire comunque prestazioni elevate.

Pronti, partenza, installati!

Goditi l'esperienza plug-and-play: le lampadine Philips Ultinon Pro6000 sono dotate di attacchi standard e non hanno polarità per una sostituzione facile e veloce.

Compatibilità elettrica

Le lampade LED retrofit e le lampadine tradizionali si differenziano in termini di potenza effettiva, composizione e consumo energetico. La sostituzione delle lampadine tradizionali con altre lampadine LED può rivelarsi problematica. Le lampadine Philips Ultinon Pro6000 sono compatibili in termini di elettricità con la maggior parte dei camion. Se necessario, sono disponibili adattatori aggiuntivi come accessori per la risoluzione dei problemi. Vendiamo una soluzione completa.

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: LED con qualità di primo impianto, Potente luminosità, Distribuzione uniforme della luce

Benefici attesi: Indicatori più eleganti e luminosi

Descrizione del prodotto

Applicazione: Posizione anteriore, Posizione posteriore, Ripetitore laterale, Luci di posizione, Interni, Targa

Base: BA15s

Nome: R5W/R10W LED bianco 24805 CU60 24 V X2

Omologazione ECE: NO

Gamma: SI Ultinon Pro6000

Tecnologia: LED

Tipo: LED-WHITE [-R5/R10]

Voltaggio: 24 V

Durata

Durata: 5000 ore

Caratteristiche luce

Lumen: 125

Temperatura di colore: 6000 K

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 24805CU60X2

Codice per l'ordine: 1562430

Dati confezione

EAN1: 8719018015624

EAN3: 8719018015631

Tipo di confezione: x2

Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 24 g

Lunghezza: 14.2 cm

Larghezza: 12.1 cm

Altezza: 10.3 cm

Peso netto al pezzo: 3 g

Quantità confezione: 2 pz.

Ordine minimo (per i professionisti): 10 confezioni

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 9.5 cm

Larghezza: 1.5 cm

Altezza: 13.5 cm

Peso netto al pezzo: 240 g

Peso lordo per pezzo: 0.37 Kg

