

Philips Signage Solutions
Multipekskärm

65-tums

Drivs av Android
Multipekning

65BDL3052T



Engagera dem

20 punkters multipekskärm.

Inspirera samarbete. Leverera information. Denna responsiva Philips Multi-Touch Professional 4K UHD-skärm är perfekt för flera olika sorters användningsområden – från skyltning till presentationer. Upp till 20 pekpunkter kan vara aktiva samtidigt.

Mångsidig systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
- Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning

Suverän bild. Responsiv pekskärm.

- 4K UHD. Fylliga, djupa bilder. Enastående kontrast
- Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar
- Plug-and-play 20-punkters multipekskärm

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar

PHILIPS

Funktioner


Drivs av Android

Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

CMND & Deploy

Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra


viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

OPS-plats



Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller

alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Internminne

Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

Energibesparing

Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning

4K UHD. Fylliga, djupa bilder

4K UHD. Fylliga, djupa bilder. Enastående kontrast

Plug-and-play 20

Plug-and-play 20-punkters multipeksskärm

Specifikationer

Anslutningar

- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA)
- Videoingång: HDMI (x4), VGA (analog D-Sub), DisplayPort
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: USB, Micro-SD, mikro-USB, OPS, USB-uttag (5 V, 2 A), mPCIe
- Extern kontroll: RJ45, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 163.9 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 64.5 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 3 840 x 2 160
- Bildpunktavstånd: 0,372 x 0,372 mm
- Optimal upplösning: 3 840 x 2 160 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Antal färger: 1,07 miljarder
- Kontrastförhållande (medel): 4000:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
- Ytbehandling: Antireflekterande ytskikt
- Panelteknik: VA
- Operativsystem: Android 5.0.1

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (18/7)
- Bild-i-bild: PIP
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
- Fjärrkontrollsignal: Låsbar
- Signalgenomkoppling: IR Loophthrough
- Enkel installation: Smart-insats
- Energisparfunktioner: Smart Power

- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Nätverksstörd: RS232, RJ45, En tråd (HDMI-CEC), HDMI (en kabel)
- Minne: 2 GB DDR3/8 GB eMMC

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

- Nätsström: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Förbrukning (aktivt läge): 186 W
- Förbrukning (medel): 165 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Strömsparfunktioner: Smart Power
- Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 1920 x 1080, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Videoformat: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60Hz, 576i, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 2 160p, 30, 50, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz

Mått

- Fäste för Smart-insats: 100 x 200 mm
- Bredd: 1475,4 mm
- Produktvikt: 40,58 kg
- Höjd: 850,4 mm
- Djup: 101,0 mm
- Bredd (tum): 58,09 tum
- Höjd (tum): 33,48 tum
- Väggfäste: 400 (H) x 400 (V), M6
- Djup (tum): 3,98 tum
- Rambredd: 21,0 mm
- Produktvikt (i lbs): 89,46 lb

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 % (drift), 10–90 % (förvaring) %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, video: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-uppspelning, ljud: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern spelare

- CPU: Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
- Processor: ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
- Minne: 2 GB DDR3
- Förvaring: 8 GB EMMC

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8 m)
- Tillbehör som medföljer: Seriekopplad RS232-kabel, USB-hölje och skruv x 1
- Ställning: BM05922 (tillval)

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polska, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Danska, Nederländska, Finnish, Norska, Portugisiska, Svenska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP

Specifikationer

Interaktivitet

- Multipekteknik: Infraröd pekskärm
- Tryckpunkter: 20 samtidiga tryckpunkter
- Plug-and-play: HID-kompatibel
- Skyddsglas: 5 mm härdat säkerhetsglas, Icke-bländande, Inga reflektioner



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 5.0.1

EAN: 87 12581 74761 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com