



Philips
Monitor panorâmico LCD

51 cm (20,1") panorâmico
WSXGA

200XW7EB

Diversão em ecrã panorâmico além de enorme conveniência

Veja todo o seu entretenimento preferido num único ecrã panorâmico com o Philips 200XW7 que possui um maior ecrã de alta resolução, rápido tempo de resposta, duas opções de entrada e excelente conforto de visualização num pacote fácil de utilizar.

Espantoso desempenho na frente do ecrã

- Aperfeiçoado para o Windows Vista
- Ecrã grande e panorâmico: MI, escrever correio, ver vídeos num só ecrã
- Rápido tempo resposta Ligar/Desligar 8ms: óptima qualidade de texto e gráficos

Design ergonómico

- Rotação de 90 graus do ecrã e gestão inteligente dos cabos
- Regulação da inclinação/orientação para um ângulo de visão ideal

Design verde

- Para sua segurança: monitor com retardador de componentes aeroespaciais
- Os modelos isentos de chumbo protegem o ambiente

Grande comodidade

- A entrada dupla aceita sinais analógicos VGA e sinais digitais DVI
- Porta USB para ligações convenientes de periféricos
- Definições de visualização fáceis de ajustar com o SmartControl da Philips
- Suporte conveniente incorporado para notas, cartões ou fotografias

PHILIPS

Destaques

Preparado para o Windows Vista

Os monitores Philips preparados para o Windows Vista foram aperfeiçoados para proporcionar uma apresentação vibrante e emocionante deste novo, exigente e visualmente sofisticado sistema operativo Windows. Um sistema concebido para melhorar a sua experiência de entretenimento, torná-lo mais produtivo e ajudá-lo a controlar a sua experiência de computação em casa e no escritório, tornando fácil, eficiente e rápida a visualização, a descoberta e a organização da informação de trabalho ou lazer.

Design de ecrã panorâmico

Um ecrã panorâmico possui um rácio de aspecto maior para apresentar mais entretenimento ou informações, para se divertir ainda mais ou fazer ainda mais.

Tempo resposta 8 ms (Ligar/Desligar)

O tempo de resposta Ligar-Desligar é o período necessário para que uma célula de cristal líquido passe de activa (preta) a inactiva (branca) e novamente a activa (preta). É avaliado em milissegundos. Quanto mais rápido for, melhor: um tempo de resposta mais baixo representa transições mais rápidas e, portanto, resulta em menos artefactos visíveis na apresentação da transição de texto e gráficos. O tempo de resposta Ligar-Desligar tem maior relevância na apresentação de conteúdo profissional como documentos, gráficos e fotografias.

Base Super Ergonómica

A Base Super Ergo é uma base para monitor que garante um grande conforto ergonómico de visualização e proporciona uma gestão inteligente dos cabos. A fácil regulação da

altura, orientação, inclinação e ângulo de rotação da base posicionam o monitor para o máximo de conforto, aliviando as fadigas físicas de um longo dia de trabalho; a gestão inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos, e mantém a zona de trabalho arrumada e profissional.

Inclinação e orientação do ecrã

A regulação da inclinação/orientação é um mecanismo incorporado na base que permite ao monitor rodar ou inclinar-se para a frente ou para trás.

Compartimento com retardor de chamas

O composto de plástico PC/ABS é o material retardador de chamas mais resistente e de maior qualidade da indústria, um composto da era espacial, implementado na indústria aeroespacial e automóvel, além de em detectores de incêndios, compatível com as mais exigentes normas de segurança relativas a incêndios.

Sem chumbo

Os produtos isentos de chumbo foram concebidos e produzidos em conformidade com as rígidas directivas da Comunidade Europeia para a Restrição de substâncias perigosas que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas nocivas para o ambiente.

Entrada dupla

A entrada dupla disponibiliza conectores para a entrada de sinais analógicos VGA e sinais digitais DVI.

Porta USB 2.0

A porta USB permite ao utilizador ligar comodamente os seus dispositivos multimédia plug and play, tais como dispositivos de memória USB, câmaras, HDD portátil, câmara web, PDA, impressora e muitos outros dispositivos com ligação USB disponível. A porta USB 2.0 convenientemente localizada no monitor permite que os sinais USB 2.0 passem pelo computador. Repare que muitos dispositivos como câmaras e HDD podem precisar de ser ligados independentemente, pois podem necessitar de mais energia do que a que a porta USB do monitor pode providenciar.

SmartControl

Software PC para uma afinação fina das definições e desempenho de visualização. A Philips oferece duas opções de visualização aos utilizadores para o ajuste da visualização. Navegue no menu apresentado no ecrã, de vários níveis, através dos botões apresentados no próprio ecrã ou utilize o software SmartControl Philips para ajustar facilmente as várias definições de visualização de uma forma familiar.

FlexiHolder

O FlexiHolder é uma ranhura esguia na parte superior do monitor que guarda cuidadosa e convenientemente as suas fotografias favoritas, lembretes, listas de afazeres ou números de telefone à altura dos seus olhos.



Especificações

Imagem/visualização

- Tipo de painel LCD: 1680 x 1050 pixels, Polarizador anti-encandeamento, Barra vertical RGB
- Tamanho do painel: 51 cm
- Área de visualização efectiva: 433,4 x 270,9 mm
- Densidades de pixels: 0,258 x 0,258 mm
- Brilho: 300 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 600:1
- Cores do ecrã: 16,2 M
- Ângulo de visualização: 160° (H) / 145° (V), @ C/R > 5
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Resolução Máxima: 1680 x 1050 a 60 Hz (entrada digital)
- Óptima resolução: 1680 x 1050 a 60 Hz (entrada digital)
- Taxa de densidade de vídeo: 205 MHz
- Frequência de Varrimento Horizontal: 30 - 98 KHz
- Frequência de Varrimento Vertical: 56 - 76 Hz
- Rácio de visualização: 16:10
- sRGB

Conectividade

- Entrada de sinal: VGA (análogo), DVI-D
- USB: 1 USB 2.0
- Entrada de sincronização: Composto Sincronizado, Sincronização separada, Sincronização no verde
- Impedância de entrada de vídeo: 75 ohms
- Impedância de entrada sincronizada: 2200 ohms
- Níveis do sinal de entrada de vídeo: 0,7 Vpp

Funcionalidades

- Funcionalidades para o utilizador: Visor, Compatível com SmartManage
- Controlos do Monitor: Automática, Controlo da Luminosidade (Para Cima/Baixo), Esquerda/Direita, Menu (OK), Ligar/desligar
- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Espanhol
- Outras funcionalidades: Compatível com o Bloqueio Kensington
- Compatibilidade Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Aprovações regulamentares: Marca CE, Energy

Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

- Rotativo: +/- 45°
- Inclinação: -5° até 25°
- Ajuste de altura: 130 mm
- Pivot: 90° (para a direita)
- Montagem VESA: 100 x 100 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo DVI-D, Cabo USB, Cabo VGA
- Manual do utilizador

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 579 x 513 x 267 mm
- Dimensões da caixa em polegadas (L x A x P): 22,8 x 20,2 x 10,5 polegada
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 483 x 338,5 x 68,7 mm
- Dimensões da unidade em polegadas (L x A x P): 19 x 13,3 x 2,7 polegada
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 483 x 402 x 215,3 mm
- Dimensões da unidade, com suporte, em polegadas (L x A x P): 19 x 15,8 x 8,5 polegada
- MTBF: 50 000 horas
- Humidade relativa: 20% - 80%
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 35 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C a 60 °C
- Peso do produto (+suporte): 8,6 kg
- Peso do produto (+ suporte) (lb/g): 18,9 lb
- Peso incl. embalagem: 10,7 kg
- Peso incl. Embalagem (lb): 23,6 lb

Potência

- Conformidade com: Energy Star
- Consumo (Modo ligado): 48 W (típico)
- Consumo (Modo desligado): < 1 W
- Indicador LED de energia: Funcionamento - Verde, Standby/sleep - Âmbar
- Fonte de alimentação: Incorporado, 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2022-04-21

Versão: 3.0.11

12 NC: 8670 000 24587
EAN: 87 10895 99641 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com