



Philips Brilliance  
Moniteur LCD écran large

Écran large 61 cm (24")  
WUXGA

**Brilliance**

240SW9FS

## Grand écran pour une productivité accrue

Un plus grand moniteur pour une performance accrue : avec SmartImage, SmartContrast et SmartControl pour une efficacité optimale, plus TrueVision pour un affichage LCD inégalable, le Philips 240SW9, conforme à la norme TCO 03 et compatible Vista donne un coup de fouet à votre productivité.

### Performances incroyables

- SmartImage : affichage optimal et convivial
- SmartContrast : pour des détails de noir incroyablement profonds
- Résolution de 1920 x 1200 : idéale pour visualiser deux pages A4 côte-à-côte

### Design respectueux de l'environnement

- Une conception écologique qui préserve les ressources tout en réduisant les coûts d'exploitation

### Meilleur coût total d'utilisation

- TrueVision : performances d'affichage de très haute qualité
- Entrée DVI-D et prise en charge HDCP
- Compatible avec Windows Vista

### Pour un confort maximal

- La double entrée prend en charge les signaux analogiques VGA et numériques DVI
- Contrôle facile du format d'image pour basculer entre formats 4/3/écran large

# PHILIPS

## Points forts

### SmartImage

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

### TrueVision

TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive Philips. Elle permet de parvenir à un réglage fin d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales. Et ceci dans le respect d'une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et destinés à Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.

### SmartContrast

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

### Résolution WUXGA de 1920 x 1200

WUXGA (Wide format of Ultra Extended Graphics Array) est une spécification d'affichage d'une résolution de 1920 x 1200, à savoir environ 2,3 millions de pixels.

### Contrôle facile du format d'image

Le contrôle facile du format d'image Philips permet de basculer du format 4/3 au format écran large, et inversement, pour adapter le format d'affichage au contenu. Vous pouvez ainsi travailler sur des

documents larges sans faire défiler les pages ou afficher du contenu multimédia en mode écran large au format natif 4/3 sans déformation de l'image.

### Design respectueux de l'environnement

Le design respectueux de l'environnement repose sur le développement d'un moniteur écologique, qui diminue la consommation d'énergie, réduit les matériaux d'emballage et élimine les substances dangereuses pour l'environnement. Faisant du développement durable notre principale préoccupation et étant engagés depuis longtemps à réduire l'impact environnemental de nos produits, nous permettons à nos clients de choisir les produits de manière responsable, en toute simplicité et en connaissance de cause concernant leur impact environnemental avant, pendant et à la fin de leur cycle de vie.

### Compatible HDCP

La protection des contenus numériques (HDCP) est un système de protection des droits d'auteur intégré au connecteur DVI. Il permet d'arrêter toute copie non autorisée d'un contenu soumis à des droits d'auteur, tout en vous permettant de lire des contenus tels que des concerts et des films. Il contrôle le signal pour empêcher tout piratage et autorise uniquement l'affichage de copies légales.

### SmartControl II

SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler finement la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant d'enceintes intégrées, le volume.

### Compatible avec Windows Vista

Les moniteurs Philips compatibles Vista prennent en charge le nouveau système d'exploitation de Windows, certes exigeant et sophistiqué mais offrant une qualité d'affichage dynamique et exaltante. Ce système d'exploitation améliore votre expérience du divertissement ainsi que votre productivité et vous assiste dans toutes vos tâches informatiques chez vous ou au bureau ; il vous permet d'afficher, de trouver et d'organiser les informations nécessaires pour que vous puissiez jouer ou travailler rapidement, efficacement et facilement.

## Caractéristiques

### Image/affichage

- Type d'écran LCD: TFT-LCD
- Taille de l'écran: 24" / 61,1 cm
- Format d'image: 16/10
- Pas de masque: 0,270 x 0,270 mm
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Format SmartContrast (dynamique): 10000:1
- Niveau de contraste (standard): 1 000:1
- Angle de visualisation: 160° (H)/160° (V), - C / R > 10
- Amélioration de l'image: SmartImage
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Résolution optimale: 1920 x 1200 à 60 Hz
- Couleurs d'affichage: 16,7 M
- Fréquence de balayage horizontal: 24 - 94 kHz
- Fréquence de balayage vertical: 48 - 85 Hz
- sRGB

### Connectivité

- Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D
- Entrée de sync.: Synchronisation composite, Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)

### Pratique

- Confort d'utilisation: SmartControl II, Compatible SmartManage, Sélection du format de l'image, Affichage à l'écran
- Commandes du moniteur: Auto (arrière), Luminosité (haut), Entrée (bas), Menu (OK), Marche/arrêt, SmartImage
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Portugais
- Approbations de conformité: Marquage « CE », Energy Star, FCC Classe B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Compatible plug-and-play: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington
- Inclinaison: -5 °C à 20 °C
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

### Alimentation

- Consommation (en fonctionnement): < 65 W (consommation type)
- Consommation (mode économique): 37 W
- Consommation (hors fonctionnement): < 0,8 W
- Voyant d'alimentation: Fonctionnement - bleu, Veille/arrêt - bleu (clignotant)
- Alimentation électrique: Intégré, 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Conformité: Energy Star

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 559 x 494 x 220 millimètre
- Dimensions de l'appareil en pouces (support inclus) (l x H x P): 22 x 19,45 x 86,6 pouces
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 559 x 381 x 75 millimètre
- Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 22 x 15,0 x 2,95 pouces
- Taux d'humidité relative: 20 - 80 %
- MTBF: 50 000 h
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 638 x 546 x 188 millimètre
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 25,11 x 21,5 x 7,4 pouces
- Poids du produit (support compris): 5,7 kg
- Poids du produit (support inclus) (lb): 12,57 lb
- Poids (emballage compris): 7,7 kg
- Poids (emballage compris) (lb): 16,96
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C



Date de publication  
2022-05-10

Version: 5.4.6

12 NC: 8670 000 38766  
EAN: 87 12581 41060 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)