



Philips
LCD monitor sa LED
pozadinskim osvetljenjem

V Line
21,5" (54,6 cm)

226V4LAB

Uživajte u odličnoj LED slici sa živopisnim bojama

uz stereo zvučnike

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom primamljivom monitoru sjajnog dizajna.
Predstavlja odličan izbor uz stereo zvučnike i SmartControl Lite.

Živopisna slika svaki put

- Lako doterivanje performansi monitora uz SmartControl Lite
- LED tehnologija za živopisne boje
- SmartContrast za bogate crne detalje
- 16:9 Full HD za najbolji doživljaj gledanja

Moderan dizajn

- Primamljivi sjajni dizajn
- Male dimenzije štede prostor
- VESA stalak pruža fleksibilnost

Iskusite multimediju

- Snažan zvuk uz zvučnike od 2 x 2 W RMS

Svakim danom sve zeleniji

- Ekološki prihvatljivi monitor bez žive
- Mala potrošnja energije smanjuje račune za struju
- Energy Star za energetske efikasnost i malu potrošnju energije

PHILIPS

Važne karakt.

LED tehnologija

Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjenja pozadinskog osvetljenja LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.

Ugrađeni stereo zvučnici

Sada možete da uživate u svim multimedijalnim i društvenim aplikacijama sa stereo zvukom. Ovi ugrađeni zvučnici ne samo da zvuče dobro, već vam i pomažu da se oslobodite gomilanja kablova i da uštedite dragoceni prostor na stolu.

SmartControl Lite

SmartControl Lite je softver za upravljanje monitorom nove generacije sa grafičkim korisničkim interfejsom i 3D ikonama. To korisniku omogućava da pomoću miša dotera većinu parametara monitora, kao što su boje, osvetljenje, kalibracija ekrana, multimedija, upravljanje ID-om itd.

SmartContrast



SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

16:9 Full HD



Full HD ekran poseduje rezoluciju od 1920 x 1080p širokog ekrana. Ovo je najviša rezolucija

HD izvora za najbolji mogući kvalitet slike. Potpuno je spremna za budućnost jer podržava 1080p signale sa svih izvora, uključujući najnovije, kao što su Blu-ray plejeri i napredne HD konzole za igre. Obrada signala je detaljno nadograđena tako da podržava ove signale i rezoluciju mnogo višeg kvaliteta. Proizvodi sjajnu, progresivno skeniranu sliku bez treperenja, uz vrhunske osvetljenosti i boje.

Bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Mala potrošnja energije

Mala potrošnja energije smanjuje račune za struju

Primamljivi sjajni dizajn

Primamljivi sjajni dizajn

Male dimenzije štede prostor

Male dimenzije štede prostor

VESA stalak

VESA stalak pruža fleksibilnost

Energy Star

Energy Star za energetske efikasnosti i malu potrošnju energije



Specifikacije

Povezivanje

- Ulaz za signalni kabl: VGA (analogni), DVI-D (digitalni, HDCP)
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija, Video sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): PC audio ulaz

Slika/Prikaz

- Veličina panela: 21,5 inča / 54,6 cm
- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- LCD panel: TFT-LCD
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Razmak piksela: 0,248 x 0,248 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Osvetljenje: 250 cd/m²
- Boje displeja: 16,7 M
- Odnos kontrasta (tipični): 1000 : 1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms
- Ugao gledanja: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Efekt.područje gledanja: 476,64 (H) x 268,11 (V)
- Učestanost skeniranja: 30–83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB

Praktične osobine

- Plug and Play (priključi i pusti da radi) kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- Ugrađeni audio: 2,0W x 2
- Pogodnosti za korisnika: Automatski / dole, Osvetljenje / Nazad, Meni / OK, Napajanje uključeno/isključeno, Jačina zvuka / gore
- Jezici menija na ekranu: Engleski, Francuski, Nemački, Italijanski, Portugalski, Ruski, Španski, pojednostavljeni kineski, Turski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)

Postolje

- Nagib: -5/20 stepen

Napajanje

- Izvor napajanja: Ugrađeno, 100–240 V naizmjenične struje, 50–60 Hz

- Isključeno napajanje: 0,5 W (tip.)
- Uključeno napajanje: 21,05 W (EnergyStar 6.0 metod testiranja)
- Režim pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (mm): 514 x 388 x 213 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 567 x 396 x 124 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 514 x 320 x 48 mm

Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg): 4,55 kg
- Proizvod sa postoljem (kg): 3,34 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 3,00 kg

Uslovi rada

- Temperaturni raspon (radne): 0 °C do 40 °C
- Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20°C do 60°C °C

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: EnergyStar 6.0, RoHS, Bez žive
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: BSMI, CE Mark, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO sertifikat, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kutija

- Boja: Crna
- Završi: Sjajno (prednja maska) / tekstura (zadnji poklopac)

Šta je u kutiji?

- Kablovi: VGA, napajanje
- Monitor sa postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2024-05-06

Verzija: 6.0.1

EAN: 87 12581 65361 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com