



Philips
LED-näyttö

117 cm (46")

edge LED
Full HD

BDL4610Q

Huima suorituskyky

ja vastinetta rahoille 46 tuuman informaatiotaululla

LED-näyttö tuottaa hämmästyttävän selkeitä kuvia entistä ympäristöystävällisemmällä tavalla. Luotettava ja tehokas näyttö käyttää vähän virtaa ja sopiikin siksi korkealuokkaisiin projekteihin.

Pienemmät kokonaiskulut

- Keskimääräistä pienempi virrankulutus

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä

Helppokäyttöinen

- Reunojen LED-taustvalo
- Smart Control -ohjelmisto
- USB-mediatoisto

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen
- 3 vuoden takuu

PHILIPS

Kohokohdat

Reunojen LED-taustavalo

Koe valon tasainen jakautuminen huippulaatuisen LED-tekniikan avulla. Paneelin kehysten valkoiset LEDit jakavat valon tasaisesti. Tuloksena on entistäkin pienempi virrankulutus, vähäisempi lämpöhäviö sekä todentuntuiset ja yhtenäiset värit.

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä

Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous

Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja muiden myrkköjen käyttöä.

USB-toisto

Nauti omasta mediatoistosta USB-portin kautta. Liittämällä USB-aseman voit helposti luoda omaa markkinointisisältöä mainostesi näyttämiseksi silloin kun haluat. Tämä tehokas mediasoitin tukee useita mediatiedostomuotoja ja tarjoaa erinomaisen kuvan sekä todellista mukautuvuutta.

Smart-säädin

Hallitse verkkosi informaatiotauluja tehokkaalla ohjelmistotyökalulla, jonka avulla voit muuttaa näyttöjen asetuksia keskitetysti RJ45- tai RS232-yhteyden kautta. Smart Controlin avulla voit määrittää videotulon, säätää väriasetuksia, määrittää näyttöjen tunnuksot videoseinissä ja jopa tutkia kunkin näytön tilaa. Voit hallita kaikkia informaatiotaulujasi tehokkaasti yhdestä keskitetystä paikasta.

3 vuoden takuu



Kattava 3 vuoden takuu takaa sinulle mielenrauhan. Philipsillä on huoltopalvelupisteitä kaikkialla maailmassa, ja palvelumme on erittäin nopeaa. Jos näyttösi tulee toimintahäiriö, mikä on hyvin epätodennäköistä, paikallistamme ongelman ja korjaamme sen käden käänteessä.

Pieni virrankulutus

Laitteen käyttöön tarvittavan virran määrä on vähäinen.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 116.8 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,18 x 0,53 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 3000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8,5 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
- USB: USB 2.0 x 2
- AV-tuloliitäntä: HDMI x 2, Audio (L/R) x2, Komposiitti RCA x 2
- AV-lähtö: SPDIF Out, Komposiitti (RCA) x1
- Muut liitännät: Komponentti-RCA x1

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, pieni kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 160 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

- Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 22 mm (alaosa 45 mm)
- Laitteen leveys: 1065,9 mm
- Laitteen korkeus: 643 mm
- Laitteen syvyys: 56,6 mm
- Seinäteline: 400 x 400 mm
- Laitteen paino: 15,49 kg
- Laitteen paino (lb): 34.15 lb

Tekniset tiedot

- Taustavalo: Reunojen LED-valaisu

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 50,000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %

Multimediasovellukset

- Toistoformaatit: JPEG-stillkuvat, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, BMP-stillkuvat, GIF-stillkuvat, M4A, MOV, PNG-stillkuvat, RMVB (RealMedia useita bittinopeuksia), WMA

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas
- Teline: BM04246 (valinnainen)

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, turkki
- Takuu: Maailmanlaajuinen: 3 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 13.2.2

EAN: 87 12581 65772 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com