

Philips Smart All-in-One 顯示器

#### Android

22(可視尺寸 21.5 吋 / 54.6 厘米)

S221C3AFD

# Smart All-in-One

## 世界就在彈指之間!

透過由 Android™ 推動的 Philips Smart All-in-One,開創充滿機會的全新世界。 21.5 吋寬闊多點式觸控顯示器最適合將串流高清影片、音樂、電子學習和網絡 瀏覽帶至另一層次。

#### 在寬大顯示器上使用 Android

- 預載應用程式讓您可立即開始使用
- · 透過 Wi-Fi 或乙太網埠快速上網
- 從 Google Play™ Store 下載應用程式
- 16:9 全高清寬螢幕螢幕打造最佳視覺體驗
- 大型光學多點式觸控螢幕帶來輕鬆使用體驗

#### 出色多媒體體驗

- 直接透過 USB 和 SDHC 磁碟機播放電影、相片和音樂
- 網路攝影機和咪高風讓您和親友保持聯絡
- 多媒體專用超凡立體音效

#### 安裝簡易,讓您盡情享受歡樂

- 連接鍵盤和滑鼠,探索世界
- 可輕鬆連線的 4 連接埠的 USB 集線器
- SmartStand 設計的一鍵調節功能方便使用
- 透過 SDHC 媒體擴展儲存



# 產品特點

#### 多點式觸控寬螢幕

透過由 Android™ 提供支援的 Philips Smart All-in-One,開創充滿機會的全新世界。內置先進光學多點式觸控科技讓您可透過縮小、放大、旋轉、輕掃或捲動操縱內容。寬大螢幕讓您擺脫小型智能螢幕的束縛。大字型及圖片顯示功能帶來輕鬆的電子書及報紙閱讀體驗。寬大觸控螢幕最適合讓兒童透過電子繪畫發揮創意、學習知識或使用互動教育應用程式。

#### 16:9 全高清寬螢幕



Smart All-in-One 擁有 16:9 全高清(解像度為 1920 x 1080)螢幕,帶來完全身臨其境的娛樂體驗。支援所有來源的 1080p 訊號,包括最新的藍光及先進高清電子遊戲機,實現真正永不過時。可顯示高品質無閃爍逐行掃描圖片,亮度與顏色品質卓越。


#### Google Play™ Store

享受 Google Play™ Store 的大量應用程式。只需輕觸一下應用程式圖示,即可透過Wi-Fi 或乙太網連線進入商店。您可從商店下載、安裝或更新娛樂、遊戲、實用工具、辦公、照片、影片及社交網絡等應用程式。介面清晰方便,可按評分、類別或熱門度分類,帶來直觀瀏覽體驗。

#### 透過網路攝影機社交

整合式網路攝影機呈現明亮清晰的卓越映像,讓您如面對面般與親友交流。Smart All-in-One 的超靈敏咪高風確保清晰利落地傳遞聲音。您可透過內置立體聲喇叭聆聽聲音,或插上自己的耳機進行私人交談。簡單方便的內置解決方案可隨時就緒。

#### 超凡立體音效



## **Built-in** Speakers

沉浸在內置立體聲喇叭的卓越音效中。

#### 擴展儲存

迎合您不斷擴大的媒體庫。在內置擴展插槽插入外部 SDHC 卡或 USB 快閃記憶體即可擴展儲存能力。

#### 4 連接埠 USB 2.0 集線器

USB 集線器讓您能夠方便地連接並使用多媒體裝置,例如 USB 記憶體裝置、相機、便攜硬碟機、電腦鏡頭、PDA、打印機等其它裝置。螢幕上很容易就能找到的 USB 2.0 集線器讓 USB 2.0 信號能夠傳輸到電腦上,使用更加方便。請注意,許多裝置(例如相機及硬碟機)可能需要單獨連接電源,因為它們的電力需求會比螢幕 USB 集線器所能提供的電力更高。

#### **SmartStand**



Philips Smart All-in-One 配備 SmartStand,可進行最大幅度的後傾調節,並擁有方便的一鍵調節功能。SmartStand 方便的調節方式讓您可以多種符合人體工學的姿勢使用裝置。高達 60 度的後傾幅度讓您如今可輕鬆自然地使用螢幕觸控及打字,或將其直立放置,處理正式工作。

#### 快速上網功能

CDMA(碼分多址)即採用離散代碼區分用戶的展頻數碼蜂窩無線電話系統。

#### 預載應用程式

預載應用程式讓您可立即開始使用

#### 連接鍵盤和

連接鍵盤和滑鼠,探索世界

#### USB 和 SDHC 記憶體磁碟機

直接透過 USB 和 SDHC 磁碟機播放電影、 相片和音樂



















- 訊號輸入: VGA (類比), HDMI, RJ 45
- USB: 4 個 USB 2.0
- 音訊(輸入/輸出):電腦音訊輸入,耳機插座
- 無線連接: Wi-Fi(內置), 無線 LAN (802.11b/
- SDHC 卡插槽: 是
- 咪高風輸入:是
- 電腦鏡頭:1 百萬像素

#### 影像/顯示

- 面板尺寸: 21.5 吋 / 54.6 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: ADS-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 最佳解像度: Android: 1280 x 720, 電腦: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩: 16.7 百萬 對比率 (一般): 1,000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規):14 毫秒
- •可視角度: 178°(H) / 178°(V), @ C/R > 10
- 影像增強功能: SmartImage
- 有效可視範圍: 476.64 (H) x 268.11 (V)SmartResponse (一般): 5 毫秒 (灰色至灰 色)
- 多點式光學面板: 2 點式觸控

## 預載應用程式

- 音樂播放機: 是
- 網絡瀏覽器:是
- 圖庫: 是
- 相機: 是
- 電郵 : 是
- Google Play: 是
- 設定: 是
- YouTube: 是

#### 便捷功能

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 方便使用者: 電源開啟/關閉, 功能表/確定,
- 音量 / 向上, 輸入 / 向下, SmartImage/返回
  OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英 文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 日文, 韓文, ? 光, 俄語, 葡萄牙文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架 (75x75毫米)

#### 聲音

• 內置音效: 2.0 瓦 x 2

#### 影像/音訊播放

- 音效格式: MPEG1, MPEG2, MP3, WMA, WAV, Ogg Vorbis, AAC
- 相片格式: JPEG, BMP, PNG, GIF
- •影像格式: MPEG4, H.264, WMV

#### 直立

• 傾斜度: 12~54度

#### 電源

- 電源: 外置, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關閉模式: 0.3 瓦 (典型值)
- 開啟模式: 27.17 瓦 (典型值) (能源之星 5.2 測試方法)
- •電源 LED 指示燈:操作-白色,備用模式-白色 ( 閃爍 )
- Android 待機模式: 6.42 瓦 (典型值)

#### 尺寸

- 產品(含支架)(毫米):524 x 373 x 78 毫米 包裝(毫米)(寬 x 高 x 厚):580 x 446 x 137 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 524 x 337 x 51 毫 米

- 產品(含包裝)(干克):6.4 干克產品(含支架)(干克):4.76 干克

### 操作條件

- 地勢高度: 正常運作: +12,000 呎(3,658 米)、
- 不能運作: +40,000 呎(12,192 米) 溫度範圍(操作): 0° C 至 40° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80%
- 溫度範圍 ( 儲藏 ): -20° C至 60° C° C

#### 持續性

- •環境與能源: RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料: 100%

#### 合規性和標準

• 法令認可: CCC, CECP, cETLus, CE 標記, CEL, FCC Class B, WEEE

### 外殼

- 顏色: 黑櫻桃
- 塗層: 抛光

#### 系統規格

- 操作系統: Android 4.1
- 內置記憶體容量: 1GB DDR3, 8GB EMMC 快閃 記憶體
- 外部記憶體擴展: 可選外部 SDHC 卡, 或高達 64 G 的 USB 快閃記憶體磁碟機,或外部 HDD
- 處理器: 雙核心, 基於 ARM, Amlogic, 1.5GHz



出版日期 2024-04-25

版本: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 87 12581 69603 0 www.philips.com

<sup>\*</sup> Android 需要外部鍵盤和滑鼠( 另售 )

<sup>\*</sup> 外部硬碟可能需要額外電源。 \* Google 和 Android 乃 Google, Inc. 之註冊商標。本文件所提及之企業名稱及註冊商標乃相關公司之財產。