



Philips
LCD-bredbildsskärm

51 cm (20,1") bred
WSXGA

200XW7EB

Widescreen-upplevelse plus fantastisk bekvämlighet

Se all din favoritunderhållning på en enda widescreen-skärm med Philips 200XW7 som har en större, högupplöst skärm, kort svarstid, dubbla ingångar, är behaglig att titta på och kommer i ett lättanvänt paket.

Bästa bildupplevelse

- Utrustad för Windows Vista
- Stor widescreen-skärm: direktmeddelanden, e-post och video på en skärm
- Snabb på/av-svarstid på 8 ms: Fantastisk visning av text och bilder

Ergonomisk design

- Roterbar skärm i 90 grader med smart kabelhantering
- Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den bästa betraktningvinkeln

Miljömedveten design

- För din säkerhet: Ultramodern brandsäkert hölje i komposit
- En blyfri skärm som skyddar miljön

Fantastisk bekvämlighet

- Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler
- USB-port för bekväm anslutning av kringutrustning
- Enkelt att justera skärminställningar med Philips SmartControl
- Bekväm, inbyggd hållare för lappar, kort eller foton

PHILIPS

Funktioner

Förberedd för Windows Vista

Philips Vista-förberedda bildskärmar är utrustade för att visa det här nya visuellt sofistikerade och avancerade operativsystemet från Windows på ett levande och spännande sätt. De är utformade för att höja din underhållningsupplevelse, öka din produktivitet och hjälpa dig att ha kontroll över din datorupplevelse hemma och på kontoret genom att göra det lätt, snabbt och effektivt att visa, hitta och organisera information för arbete eller spel.

Widescreen-design (C)

En widescreen-skärm har ett bredare bildförhållande som kan visa mer underhållning eller information så att du kan ha mer kul och få mer gjort.

8 ms svarstid (på/av)

På/av-svarstid är den tid som krävs för ett bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare överföringar och resultatet blir färre synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

Ergonomisk basenhet

Möjligheten att justera bordsstativets höjd, vridning, lutning och rotationsvinkel gör att du

kan ställa in en användaranpassad visning för högsta komfort, som minskar de fysiska påfrestningarna under en lång arbetsdag. Smart kabelhantering ger minskat kabeltrassel och gör det lättare för dig att hålla ordning på arbetsplatsen.

Luta och vrid bildskärmen

Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.

Flamsäkert hölje

PC/ABS-plastkomposit är ett branschledande höljesmaterial som är tåligt och flamsäkert. Det är ett ultramodernt ämne som används inom rymd- och bilindustrin samt i brandvarnare, och som uppfyller de strängaste brandsäkerhetsstandarderna.

Blyfri

Blyfria skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med EU-direktivets föreskrifter om begränsningar av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

Dubbla ingångar

Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.

USB 2.0-port

Tack vare USB-porten kan användare enkelt ansluta sina plug-and-play-multimedieenheter, t.ex. USB-minnesenheter, kamera, bärbar hårddisk, webbkamera, handdator, skrivare och många andra enheter med USB-anslutning. Via USB 2.0-porten som sitter på skärmen kan USB 2.0-signaler överföras till datorn. Observera att många enheter, som kameror och hårddiskar, kanske måste sättas på manuellt, eftersom de kräver mer ström än vad USB-porten på skärmen kan ge.

SmartControl

Programvara för PC som du använder till att finjustera bildkvalitet och skärminställningar. Philips erbjuder sina användare två alternativ för justering av skärminställningar. Antingen kan du navigera i skärmmenyer i flera nivåer via knappar på själva skärmen, eller så kan du välja att enkelt och intuitivt justera de olika skärminställningarna med hjälp av Philips programvara SmartControl.

FlexiHolder

FlexiHolder är en liten dokumenthållare längst upp på skärmen där du praktiskt och bekvämt kan förvara favoritfoton, påminnelseappar, att göra-listor eller telefonnummer inom bekvämt synhåll.



Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: 1 680 x 1 050 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- Panelstorlek: 20,1"/51 cm
- Effektiv visningsyta: 433,4 x 270,9 mm
- Bildpunktavstånd: 0,258 x 0,258 mm
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 600:1
- Antal färger: 16,2 M
- Synfältsvinkel: 160° (H)/145° (V), vid C/R > 5
- Svarstid (medel): 8 ms
- Maximal upplösning: 1 680 x 1 050 vid 60 Hz (digital ingång)
- Optimal upplösning: 1 680 x 1 050 vid 60 Hz (digital ingång)
- VDR (Video Dot Rate): 205 MHz
- Horisontell avsökningsfrekvens: 30–98 kHz
- Vertikal avsökningsfrekvens: 56–76 Hz
- Bildförhållande: 16:10
- sRGB

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D
- USB: USB 2.0 x 1
- Synkingång: Composite Sync, Separat synkronisering, Synk på grönt
- Videoingångsimpedans: 75 ohm
- Synkroniserad ingångsimpedans: 2,2 k ohm
- Signalnivåer för videoingång: 0,7 Vpp

Bekvämlighet

- Bekväm användning: OSD (On-screen Display), SmartManage aktiverat
- Bildskärmskontroller: Auto, Justering av ljusstyrka (upp/ned), Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Myndighetsgodkännande: CE-märke, Energy Star,

- FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Svivel: +/- 45°
- Lutning: -5° till 25°
- Höjjustering: 130 mm
- Svängarm: 90° (medsols)
- VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, DVI-D-kabel, USB-kabel, VGA-kabel
- Bruksanvisning

Mått

- Lädans mått (B x H x D): 579 x 513 x 267 mm
- Förpackningsstorlek i tum (B x H x D): 22,8 x 20,2 x 10,5 tum
- Utrustningens mått (B x H x D): 483 x 338,5 x 68,7 mm
- Apparatstorlek i tum (B x H x D): 19 x 13,3 x 2,7 tum
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 483 x 402 x 215,3 mm
- Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D): 19 x 15,8 x 8,5 tum
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20-80 %
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 35 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Produktvikt (+stativ): 8,6 kg
- Produktvikt (+ stativ) (i lbs): 18,9 lb
- Vikt inkl. förpackning: 10,7 kg
- Vikt inkl. förpackning (i lbs): 23,6 lb

Effekt

- Överensstämmer med: Energy Star
- Förbrukning (aktivt läge): 48 W (medel)
- Förbrukning (inaktivt läge): < 1 W
- Power LED-indikator: Påslagen – grön, Vänte-/viloläge – gul
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2022-04-21

Version: 3.0.11

12 NC: 8670 000 24587
EAN: 87 10895 99641 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com