

# PHILIPS



Écran pour  
vidéomosaique

Signage Solutions

55"

Rétroéclairage direct par DEL

HD 1080p

500 cd/m<sup>2</sup>



55BDL2105X

## Faites forte impression

Des expériences de détail spectaculaires, jour et nuit

Conçu pour fonctionner en tout temps, l'affichage Philips X-Line Videowall captive l'attention des clients avec son contenu en mouvement immersif. CMND facilite votre gestion du contenu promotionnel et de contenu, tandis de FailOver vous offre tranquillité d'esprit.

### Configuration sans effort. Contrôle total.

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

### Une solution fiable

- Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage
- La fente OPS permet l'intégration d'ordinateurs sans câblage
- Le mode mosaïque. Créez des vidéomosaiques 4K de toutes les tailles.

### Des images lumineuses. Des possibilités illimitées.

- Les moniteurs HD intégrale. Des images nettes. Un taux de contraste élevé.
- Panneau IPS : couleurs riches constantes de tous les angles
- Châssis ultra-étroits. Pour des images sans distraction

### Solution abordable

- Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

## Points forts

### CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.


### Basculement FailOver



Dans une salle d'attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l'écran professionnel Philips de commuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la

lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l'écran est toujours actif.

### Fente OPS



Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

### Module CRD50 (en option)

Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui

contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).

### Mode mosaïque

Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus pour créer une vidéomosaïque sans recourir à des dispositifs externes. Il suffit d'un seul lecteur pour afficher le contenu sur 4 ou 40 écrans. Le contenu 4K est entièrement pris en charge; si vous affichez ce type de contenu sur quatre écrans, vous obtenez la meilleure résolution point-à-point possible.

### Pure Color Pro

Pure Color Pro améliore la qualité d'image. Cette technologie assure une plus grande luminance grâce à des réglages de la température de couleur personnalisables et au calibrage gamma perfectionné. Résultat : des images nettes et éclatantes d'un réalisme saisissant.

# Caractéristiques

## Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 138,7 cm  
 Diagonale de l'écran (pouces): 54,5 pouces  
 Format d'image: 16/9  
 Résolution d'écran: 1920 x 1080p  
 Pas de masque: 0,63 x 0,63 mm  
 Résolution optimale: 1 920 x 1 080 @ 60 Hz  
 Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>  
 Couleurs d'affichage: 16,7 M  
 Niveau de contraste (standard): 1 200:1  
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1  
 Temps de réponse (standard): 8 ms  
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés  
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés  
 Brume sèche: 25 %

## Connectivité

Sortie audio: Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)  
 Entrée vidéo: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), HDMI 2.0 (x 2), VGA (D-Sub analogique) (x 1)  
 Entrée audio: Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)  
 Autres connexions: OPS, USB 2.0 (x 1), Capteur thermique  
 Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x 1)  
 Commande externe: Infrarouge (entrée) jack 3,5 mm, LAN RJ45 (x 2)

## Pratique

Positionnement: Paysage (24/7), Portrait (24/7)  
 Matrice en mosaïque: Jusqu'à 15 x 15  
 Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixel, moins lumineux  
 Boucle de signal: DisplayPort, RJ45  
 Installation aisée: Poignées de transport, Smart

insert

Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée  
 Contrôlable via le réseau: LAN (RJ45)

## Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (eff.)

## Alimentation

Consommation (en fonctionnement): 140 W  
 Consommation (type): 180 W  
 Consommation (max.): 340 W  
 Consommation en veille: 0,5 W  
 Classe énergétique: G

## Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz  
 Formats vidéo: 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP), 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensions

Fixation Smart insert: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6  
 Largeur de l'appareil: 1213,5 millimètre  
 Poids du produit: 28,8 kg  
 Hauteur de l'appareil: 684,3 millimètre  
 Profondeur de l'appareil: 97,8 mm (D@montage mural)/97,8 mm (D@poignée) millimètre  
 Largeur de l'appareil (pouces): 47,77 pouces

Hauteur de l'appareil (pouces): 26,94 pouces  
 Fixation murale: 400 mm x 400 mm, M6  
 Profondeur de l'appareil (pouces): 3,85 (D@montage mural)/3,85 (D@poignée) pouces  
 Largeur du cadre: 2,3 mm + 1,2 mm

## Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m  
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C  
 MTBF: 50 000 heure(s)  
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C  
 Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à 80 % (sans condensation)  
 Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95% (sans condensation)

## Accessoires

Accessoires fournis: 3 Gap Pad, Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Guide de démarrage rapide (1), Télécommande et piles AAA, Convertisseur RJ45 / RS232, Serre-fil (x 3), Cordon d'alimentation, Câble DP (x 1), Câble RJ45 (x 1), Broche d'alignement des bords (x 2), Kit 1 (x1), Kit 2 (x2)

## Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel  
 Garantie: Garantie de 3 ans  
 Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, LUSD, CB, ETL, BSMI

