



Écran C-Line

Signage Solutions

218 cm (86 po)

Propulsé par Android

350 cd/m²



86BDL6051C

Écran interactif pour réunions

technologie multitouche capacitive haut de gamme

Stimulez la participation et la collaboration grâce à un écran interactif Philips C-Line. Ces écrans fonctionnant sous Android sont conçus pour résister à un usage quotidien intensif et comportent jusqu'à 10 points tactiles, un vitrage intégral et un design encastré.

Intelligent et puissant

- Verre renforcé antireflet
- La fente OPS permet l'intégration d'ordinateurs sans câblage
- Processeur Android sur puce. Applications natives et Web
- Mode Tableau blanc intégré
- Vidéoconférences simples et rapides
- Installez et utilisez vos applications et fonctions favorites
- Certification Crestron Connected

Interactifs et collaboratifs

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Écran tactile capacitif HID avec port USB prêt à l'emploi
- Partage d'écran sans fil et collaboration avancée

Points forts

Partage d'écran sans fil

Affichez quatre signaux sur un seul écran. Le partage d'écran sans fil vous permet de connecter plusieurs appareils en même temps pour passer rapidement d'un contenu à l'autre lorsque vous en avez besoin. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter instantanément et en toute sécurité vos appareils, ou utilisez nos clés HDMI interactives facultatives pour diffuser directement sur l'écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé/protégé.

Écran tactile capacitif HID

L'écran tactile capacitif a une allure sophistiquée avec son vitrage intégral et son cadre d'une largeur de 1,5 mm seulement! Créez une expérience interactive mémorable grâce à ses 10 points tactiles. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout type de contenu, ce qui le rend parfait pour l'éducation, les lieux publics, les entreprises, l'hôtellerie et les commerces de détail.

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions

importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Mode Tableau blanc intégré

Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d'activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d'affichage dédiés. Tout ce qui se trouve à l'écran peut ensuite être saisi pour faciliter l'impression ou le partage de fichiers.

Vidéoconférences simples et rapides


Simplifiez vos appels vidéo individuels ou de groupe grâce au logiciel de vidéoconférence prêt à l'emploi. Utilisez tout simplement votre propre caméra ou procurez-vous l'ensemble Logitech Meetup offert en option pour un système de vidéoconférence tout-en-un.

Certification Crestron Connected

Intégrez votre écran professionnel Philips à votre réseau Crestron pour profiter d'une télécommande complète à partir de votre portable, votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile. Allumez et éteignez l'écran, planifiez la lecture de contenu, effectuez des réglages et connectez aisément des

périphériques externes. Crestron Connected® constitue une solution rapide, fiable et sécurisée de gestion de systèmes pour les entreprises.

Fente OPS



Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

Propulsé par Android

Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 217.42 cm
Diagonale de l'écran (pouces): 85.6 pouces
Format d'image: 16/9
Résolution d'écran: 3840 x 2160
Pas de masque: 0,4935 (H) x 0,4935 (V) mm
Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz
Luminosité: 350 cd/m²
Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
Niveau de contraste (standard): 1 000:1
Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
Temps de réponse (standard): 8 ms
Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Désentrelacement 3D MA, Contraste dynamique amélioré, Balayage progressif
Système d'exploitation: Android 9

Connectivité

Sortie audio: Prise de 3,5 mm (x2)
Entrée vidéo: Display Port 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2), USB-C
Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
Autres connexions: OPS, Micro SD
Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Commande externe: RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

Pratique

Positionnement: Paysage (18/7)
Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixel, moins lumineux
Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable

Boucle de signal: RS-232, Boucle IR (loophthrough), DisplayPort
Installation aisée: Smart insert
Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
Contrôlable via le réseau: RJ45, RS-232
Système d'économie d'énergie DPMS

Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 20 W RMS

Alimentation

Puissance électrique: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation (type): 300 W
Consommation (max.): 500 W
Consommation en veille: < 0,5 W
Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 1 920 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 600 x 900, 60 Hz, 1 440 x 1 050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60, 75 Hz, 1 400 x 1 050, 60, 75 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60, 67, 75 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 800, 60, 75 Hz, 1 280 x 768, 60/75 Hz, 1 280 x 720, 60, 70 Hz, 1 152 x 900, 66 Hz, 1 152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Formats vidéo: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
Formats UHD: 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Dimensions

Fixation Smart insert: 6*M4*L6, pas de 100 mm, taille max. 180 x 300 mm
Largeur de l'appareil: 1949,00 millimètre
Poids du produit: 78,1 kg
Hauteur de l'appareil: 1120,00 millimètre
Profondeur de l'appareil: 77,50 (fixation murale), 93,00 (max) millimètre
Largeur de l'appareil (pouces): 76,73 pouces
Hauteur de l'appareil (pouces): 44,09 pouces
Fixation murale: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
Profondeur de l'appareil (pouces): 3,05 (fixation murale), 3,66 (max) pouces
Largeur du cadre: 1,50 mm (égal)
Poids du produit (lb): 172,18 lb

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m
Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 heures(s)
Taux d'humidité relative: 20 ~ 80 % (opération), 5 ~ 95 % (stockage) %
Température de stockage: -20 ~ 60 °C

Applications multimédias

Lecture vidéo USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
Lecture image USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
Lecture audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Lecteur interne

UC: MTK5680
Carte mémoire micro SD: Jusqu'à 1 To
Stockage: 32 Go eMMC
Wi-Fi: AP(WC05R2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)
RAM: DDR4 4 Go

Écran tactile multipoint interactif

Points de contact: 10 points de contact simultanés

Accessoires

Accessoires fournis: Logo Philips (x 1), Câble RS-232 pour cascade (x 1), Pile AAA (x1), Chiffon de nettoyage (x1), Câble DVI-I (1,8 m) (x1), Câble HDMI (3 m) (x1), Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Vis M2 (x2), Vis M3 (x2), Cordon d'alimentation (x 3), Guide de démarrage rapide (x1), Télécommande (x1), 1 câble RS-232 (3 m), Stylet (x2), Câble USB A vers B (3 m) (x1), Cache USB (x 1)

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polissage, Turc, Russe, Italien, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe, Japonais, Danois, Néer., Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois
Garantie: Garantie de 3 ans
Approbations de conformité: CE, LUSD, CB, CU, EAC, EMF, ETL, FCC, Classe A, PSB, VCCI

Philips 86BDL6051C
Version 1.1
Révisé Date: 2025/08/22

