

Philips Monitor LCD

117 cm (46")
multimediale
Full HD

BDL4651VH

Qualità delle immagini sorprendente

anche in caso di illuminazione elevata

Diffondi i tuoi messaggi commerciali in maniera ottimale anche in ambienti con molta luce naturale o elevata illuminazione. Il monitor LCD da 1500 nit ti offre una qualità delle immagini incredibile praticamente ovunque.

Riduci il costo complessivo di proprietà

- SmartPower per il risparmio di energia
- Regolazione automatica della luminosità in base all'illuminazione

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica

- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Cornice sottile per un look elegante
- · Proietta immagini estremamente luminose anche con luce diurna

Flessibilità operativa

- Ideale per ambienti esposti alla luce diretta del sole
- · La funzione di zoom avanzata supporta applicazioni con matrice affiancata
- Vano "intelligente" nel rivestimento posteriore per posizionare un piccolo PC

Sicurezza e sostenibilità

- Il sensore della temperatura controlla lo stato
- Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale



In evidenza

Elevata luminosità - 1500 nit

Goditi un'esperienza visiva eccellente anche nelle aree illuminate dalla luce solare diretta grazie al pannello da 1500 nit. L'elevata luminosità offre un'ampia gamma di nuove possibilità di implementazione, garantendo immagini nitide per quasi tutti i luoghi in cui la luce ambientale intensa è un problema. Tuttavia, per installazioni di questo tipo è fondamentale assicurarsi che il display sia ventilato all'interno di un apposito rivestimento. Consulta il manuale di istruzioni per ulteriori dettagli sulle condizioni operative ambientali.

Ideale per ambienti esposti alla luce diretta del sole

Grazie a un pannello luminosissimo, questo modello è ideale per l'installazione in qualsiasi tipo di ambiente, anche sotto la luce diretta del sole. È tuttavia fondamentale assicurarsi che il display sia ventilato all'interno di un apposito rivestimento per fare in modo che non compaiano punti neri sul pannello.

Cornice sottile

La cornice sottile dona un look elegante e si adatta ai vari arredamenti. Il design inoltre è ideale per video wall a matrice affiancata.

SmartPower



L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Controllo automatico della luminosità

La regolazione delle impostazioni di visualizzazione varia in base alle condizioni di illuminazione senza che l'intervento dell'utente.

Display LCD Full HD 1920x1080p

Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.

Conforme agli standard RoHS

Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della

direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.

Sensore della temperatura

Questo display pubblico ha un sensore della temperatura che ne controlla lo stato interno. Nel caso in cui la temperatura interna superi la soglia preimpostata, vengono automaticamente attivate due ventole interne per riportare il display a una temperatura normale.

Smart Insert

I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni pubbliche. In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Per questo abbiamo progettato questo schermo con Smart Insert nel rivestimento posteriore, ideale per l'integrazione di un PC di dimensioni ridotte. Inoltre, il sistema di gestione dei cavi offre una soluzione eccezionale per mantenerli in ordine.

Funzione di zoom per matrice affiancata

La funzione di zoom interno consente la facile implementazione di una matrice video wall, senza bisogno di costosi dispositivi esterni aggiuntivi. Grazie alle molte configurazioni, consente di creare facilmente un magnifico video wall.



















Cinese semplificato

Dimensioni dell'imballo

Numero di prodotti inclusi: 1

• Tipo di imballaggio: Cartone

• EAN: 87 12581 60485 1

Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo,

· Omologazioni: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC,

· Garanzia: Europa/Nord America: 3 anni

Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (metrico): 117 cm
- Dim. diagonale schermo (pollici): 46 pollici
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Pixel pitch: 0,53 x 0,53 mm
- Risoluzione ottimale: 1920×1080 a 60 Hz
- Luminosità: 1500 cd/m²
- Colori display: 16,7 milioni di colori
- Fattore di contrasto (tipico): 4000:1
- Tempo di risposta (tipico): 8,5 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Miglioramento contrasto dinamico

Connettività

- PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, Ingresso audio per PC da 3,5 mm
- Ingresso AV: HDMI x1, Audio (L/R) x2
- Uscita AV: Audio (L/R) x1
- Altri collegamenti: Connettore altoparlanti esterni, AC-out, 1 Component RCA

Funzioni utili

- · Posizionamento: Verticale, Orizzontale
- Picture in Picture: PIP
- Matrice affiancata: Fino a 5 x 5
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Loop through del segnale: RS232, VGA
- Facilità di installazione: Impugnature per il trasporto, Smart Insert, AC Out
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Funzioni di controllo di sicurezza: Controllo del calore, Sensore della temperatura
- Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato
- Controllabile via rete: RS232
- Imballo: Confezione riutilizzabile

Audio

Altoparlanti incorporati: 2 x 12 W (RMS)

Assorbimento

- Tensione di rete: 90-264 V CA, 50/60 Hz
- Consumo (durante l'accensione): Tip. 213 W
- · Consumo energetico in standby: < 1 W

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Formati video: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensioni (Ixpxa)

- Spessore cornice: 20 mm
- Larghezza set: 1060 mm
- Altezza set: 616,5 mm
- Profondità set: 124,2 mm
- Larghezza set (pollici): 41,7 pollici
- Altezza set (pollici): 24.3 pollici
- Supporto a parete: 400 x 200 mm
- Supporto a parete: 400 x 200 mm
 Profondità set (pollici): 4,9 pollici

Dimensioni del prodotto

- · Larghezza: 106.04 cm
- Larghezza: 41.7 pollici
- Altezza: 61.65 cm
- Altezza: 24.3 pollici
- Profondità: 13.88 cm
- Profondità: 5.5 pollici

Condizioni operative

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- MTBF: 60.000 ore
- Umidità relativa: 5 90 %

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida
- Piedistallo: BM05211

Varie

- Cornice: metallic anthracite
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese,







Data di rilascio 2024-03-27 © 2024 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Versione: 7.3.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 87 12581 60485 1 www.philips.com