



Philips Signage Solutions
Afișaj H-Line

75"
3000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Vizibilitate excelentă în orice condiții de iluminare

Afișaj 24/7 cu luminozitate ridicată

Mesajul tău va rămâne vizibil zi și noapte cu afișajul Philips H-Line cu luminozitate ridicată. Grație clarității și contrastului uimitoare, este soluția perfectă pentru prezentarea unui conținut captivant în vitrine și zone bine luminate. De la aeroporturi la malluri și altele.

Instalare fără efort. Control total.

- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut
- Adaugă putere de procesare Android cu un modul opțional CRD50

Imagini superbe. Luminozitate ultraridică.

- Panou IPS: culori bogate consecvente din orice unghi
- Ultra HD. Imagini bogate. Contrast uimitor
- Soluții de semnalizare stradală cu luminozitate ultraridică
- Senzor de lumină ambiantă încorporat – control automat al luminozității

Soluție de sistem versatilă

- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Proiectat pentru condiții extreme
- FailOver. Asigură-te că afișajul tău nu se întuneacă niciodată

PHILIPS

Specificații

Conectivitate

- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Intrare video: DisplayPort (1.2), DVI-I (digital + analogic) 1x, HDMI 2.0 (x3)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Alte conexiuni: OPS, USB 2.0 (x2)
- Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 189.3 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 74.5 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Distanță între pixeli: 0,429 x 0,429 mm
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 3000 cd/m²
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 1200:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Îmbunătățire dinamică a contrastului
- Tehnologie panou: IPS

Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
- Ușor de instalat: Mânere pentru transport, Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Controlare în rețea: RS232, LAN (RJ45)

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum (nominal): 510 W
- Consum (max.): 790
- Consum în standby: <0,5 W

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72,

75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

- Formate video: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1688,2 mm
- Greutate produs: 54,1 kg
- Înălțime aparat: 966,6 mm
- Adâncime aparat: 111,1 mm
- Lățime aparat (inchi): 66,46 inch
- Înălțime aparat (inchi): 38,06 inch
- Suport de perete: 600 x 400 mm, M8
- Adâncime aparat (inchi): 4,37 inch
- Lățime ramă: 18,8 (ramă uniformă)
- Greutate produs (lb): 119,27 lb
- Lățime inserare inteligentă: 180 mm
- Înălțime inserare inteligentă: 300 mm

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 %
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru video: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG

Accesorii

- Accesorii incluse: Kit de aliniere a marginilor, Sigla Philips (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie, Clemă de cablu (x3), Capac comutator c.a. și șurub x1, Capac USB și șuruburi, Cablu de alimentare c.a., Cablu HDMI, Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Kit cadru deschis, Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, CB, EAC, UL

75BDL4003H/00

Repere

CMND & Create




Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

Failover

Esențial pentru aplicațiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluționară care redă automat conținut de rezervă pe ecran în cazul puțin probabil al unei defecțiuni a playerului media. Pur și simplu selectezi o conexiune de intrare principală și o conexiune FailOver și ești gata pentru protecția instantanee a conținutului.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Modul opțional CRD50

Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afișajul profesional Philips. Modulul opțional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur și simplu conectează la slotul OPS, care conține toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).

Condiții extreme

Management termic îmbunătățit, panouri cu cristale lichide cu Tni ridicat și senzori termici încorporați pentru a face față temperaturilor ambiante ridicate (lumina soarelui sau altele), cu o luminozitate de până la 3000 cd/m². Filtru de polarizare pentru afișaj compatibil cu ochelari de soare polarizați pentru lizibilitate în lumina soarelui.

Luminozitate ridicată

Afișajele digitale orientate spre stradă, cu luminozitate ridicată, atrag atenția în orice condiții de iluminare, crescând popularitatea magazinelor și atrăgând clienții. Luminozitatea spectaculoasă de până la 3000 cd/m² asigură o vizibilitate ridicată și o calitate pură a imaginii, chiar și în condiții de lumină ambiantă extremă.



Data apariției 2024-06-10

Versiune: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com