



Philips Signage Solutions  
Dotykový displej Multi-Touch

**65" (165 cm)**

LED s okrajovým podsvietením  
Full HD  
Okr. podsv., 6 dot. bodov

**SignageSolutions**

**BDL6526QT**

# Objavte novú úroveň interakcie

s týmto viacdotykovým LED displejom

Priblížte sa k svojmu cieľovému publiku viac než kedykoľvek predtým. Tento displej je rýchly, presný, mimoriadne odolný a jeho vysoký výkon dopĺňa vynikajúcu úroveň spoľahlivosti a funkčnosti.

## **Optimalizované pre verejné sledovanie**

- Full HD LED – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

## **Skvelá interakcia s publikom**

- Zažite úžasnú interakciu so skutočným viacdotykovým displejom
- Optická dotyková technológia pre lepšiu interakciu s používateľmi
- Skutočný viacdotykový displej so 6 simultánnymi dotykovými bodmi
- Kompatibilné so všetkými hlavnými operačnými systémami

## **Inovatívne riešenia pre akúkoľvek označovaciu aplikáciu**

- Voliteľné vloženie OPS pre komplexné riešenie

## **Myslite na vás, vašu firmu aj vaše publikum**

- Systém SmartPower na úsporu energie

## **Dosiahnite maximálny účinok vašich informácií**

- Spravujte a ovládajte vašu sieť na diaľku prostredníctvom softvéru SmartControl

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Technológia Full HD LED

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

## Viacdotykový displej Plug & Play Multi-Touch



Vďaka integrovanej dotykovej technológii je teraz dostupná celkom nová úroveň interakcie. Väčšia flexibilita a optimálna realizácia viacerých dotykov naraz doplnené vynikajúcimi možnosťami použitia prinášajú dokonalosť interakcie s používateľmi. Viacdotykové displeje majú aktivované automatické rozpoznávanie dotyku. Konektor USB podporuje štandard HID, vďaka čomu môžete zariadenie naozaj využívať ihneď po pripojení.

## Optická multi-dotyková technológia

Snímače na okraji obrazovky zaručia dokonalú čistotu displeja a zároveň umožnia používať viacdotykové ovládanie, čím otvárajú bohaté možnosti pre nové interaktívne využitie.

## 6 dotykových bodov naraz

Vychutnajte si interaktívnejšie používanie s až 6 dotykovými bodmi súčasne. Táto technológia je veľmi vhodná, ak vašu aplikáciu používa naraz viac ako jeden používateľ. 6 dotykových bodov ponúka mimoriadne cenovo výhodné riešenie.

## Kompatibilita so softvérom

Naše dotykové displeje sú nezávislé od softvéru a podporujú operačné systémy Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS a Linux.

## Vloženie OPS

Premeňte svoj displej na komplexné zobrazovacie riešenie a vytvorte sieť displejov, ktorá je pripojená, inteligentná a bezpečná. Zásuvka štandardu OPS (Open Pluggable Specification) je štandardná zásuvka v odvetví, do ktorej môžete pridať mediálny prehrávač

štandardizovaný pre štandard OPS. Toto bezkáblové riešenie vám umožňuje namontovať, používať a spravovať váš hardvér kdekoľvek to potrebujete.

## Systém SmartPower



Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

## SmartControl

Softvér SmartControl vám umožňuje ovládať a spravovať sieť displejov na diaľku prostredníctvom pripojenia RJ45 a RS232C. Môžete jednoducho upraviť nastavenia všetkých displejov vrátane rozlíšenia, jas, kontrastu a klonovania nastavení v rámci celej siete.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Uhlopriečka: 64,5 palec / 163,9 cm
- Rozlíšenie panela: 1 920 x 1 080p
- Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 5 000:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Povrchová úprava: Protiodlesková vrstva
- Pomer strán: 16:9
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Odstup pixelov: 0,74 x 0,74 mm
- Farby displeja: 1,07 miliardy
- Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progressívne riadkovanie, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu

## Interaktivita

- Multi-dotyková technológia: Optické snímanie
- Dotykové body: 6 dotykových bodov naraz
- Plug and play: Kompatibilné s HID
- Ochranné sklo: 5 mm tvrdené bezpečnostné sklo

## Pripojiteľnosť

- Video vstup: DisplayPort (1.2), HDMI (x 2), DVI-D, VGA (Analogový D-Sub), Komponentný (RCA), Kompozitný (RCA), USB
- Výstup obrazu: Rozhranie DisplayPort, DVI-I, VGA (Analogový D-Sub)
- Zvukový vstup: Zvukový ľavý/pravý (RCA), 3,5 mm konektor
- Zvukový výstup: Zvukový ľavý/pravý (RCA), Konektor externého reproduktora
- Externé ovládanie: RJ45, IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
- Iné pripojenia: USB, OPS

## Podporované rozlíšenie displeja

### Počítačové formáty

Rozlíšenie	Obnovovacia frekvencia
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1 280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200 pri 60 Hz	

1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

### Formáty videa

Rozlíšenie	Obnovovacia frekvencia
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz

576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1 080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

## Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Na šírku
- Zoslučkovanie signálu: RS232, VGA, Posunutie signálu IR
- Ovládateľný cez sieť: Karta OPS RS232, RS232, RJ45, Jeden kábel (HDMI-CEC)
- Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb
- Obraz v obraze: PIP
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Ďalšia užitočná funkcia: Prenosné rukoväte
- Jednoduchá inštalácia: Inteligentný nástavec

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 1488,4 x 863,4 x 78,1 mm
- Hmotnosť výrobku: 54,4 kg
- Upevnenie VESA: 400 x 400 mm, M6
- Šírka rámu: 26,2 mm

## Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10W

## Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): 5 – 40 °C
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
- MTBF: 50 000 hodina(y)

## Príkon

- Napájanie zo siete: 90 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), VGA kábel, RS232 kábel, USB kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Stručná príručka spustenia, Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Voliteľné príslušenstvo: Prijímač HDBaseT OPS (CRD25)

## Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Slovenčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, Leštenie, Španielčina, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština
- Regulačné schválenia: CE, CCC, FCC, trieda B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS, SASO
- Záruka: 3-ročná záruka



Dátum vydania  
2022-05-16

Verzia: 1.0.1

12 NC: 8670 001 19772  
EAN: 87 12581 72816 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)