

# PHILIPS

Сигнальна лампа для  
вантажівок

Ultinon Pro6000 SI

LED-WHITE [~R5/R10]

Кількість ламп: 2 шт.

12 + 24 В, 6000 К, холодне біле  
світло

Прогресивна автомобільна система

24805CU60X2



## Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

### Вишукані яскравіші сигнальні вогні

Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED [~R5W/R10W] 12/24 В. Вони яскраво світять і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали.

#### Тривала ефективність

- Технологія HeatShield забезпечує надійну роботу
- Довший строк експлуатації: до 5000 годин

#### Чудова видимість

- Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп
- Ергономічний дизайн із трьома світлодіодами

#### Заміна простим встановленням

- Електрична сумісність із більшістю вантажівок
- Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями вантажівок

#### Стильні сигнальні вогні вищого класу

- Оновіть лампи, оновіть стиль

# Основні особливості

## Потужна яскравість

Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro6000 мають яскравий ефект денного світла до 6000 К для подачі сигналів і салонного освітлення. Ваша вантажівка багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.

## Рівномірне розсіювання світла

Світлодіоди Philips Ultinon Pro6000 рівномірно поширюють світло, чи то в стоянкових ліхтарях, для підсвічування номерного знака або салону. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.

## Вишукане світлодіодне освітлення

Основним завданням зовнішнього освітлення є допомогти вам бачити і бути помітними, і немає причини, чому воно не може бути ще й стильним. Якщо ви хочете оновити свою вантажівку, заміна зовнішнього освітлення світлодіодними сигнальними лампами Philips Ultinon Pro6000 – це раціональна інвестиція.

## Строк експлуатації: до 5000 годин

Потрібні яскраві та стильні лампи для вантажівки, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що

потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи.

## Чудово справляється з теплом

Завдяки технології HeatShield лампи Philips Ultinon Pro6000 T10 витримують високу температуру, навіть у разі встановлення біля передніх фар. Їх виготовлено з композитного матеріалу й вони можуть витримувати будь-які термічні випробування й надалі ефективно функціонувати.

## Приготуватись! Увага! Встановлено!

Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro6000 мають стандартні цоколі та конструкцію без полюсів, тому замінити їх легко й швидко.

## Електрична сумісність

Модернізовані світлодіодні і традиційні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна традиційних ламп на світлодіодні може спричинити певні проблеми. Лампи Philips Ultinon Pro6000 електрично сумісні з більшістю вантажівок. За потреби для усунення несправностей наявні аксесуари у вигляді додаткових адаптерів. Ми продаємо комплексне рішення.

# Специфікації

## Маркетингові особливості

**Особливість виробу:** Світлодіодні, автомобільної якості, Потужна яскравість, Рівномірне розсіювання світла

**Очікувані переваги:** Вишукані яскравіші сигнальні вогні

## Опис виробу

**Застосування:** Передні габаритні вогні, Задні габаритні вогні, Бічні вказівники повороту, Ходові вогні, Освітлення салону, Номерний знак

**Цоколь:** BA15s

**Позначення:** R5W/R10W LED white 24805 CU60 24V X2

**Відповідність стандартам ECE:** H1

**Лінійка:** Ultinon Pro6000 S1

**Технологія:** LED

**Тип:**

LED-WHITE [~R5/R10]

**Напруга:** 24 В

## Термін експлуатації

**Термін експлуатації:** 5000 год.

## Характеристики світла

**Люмен:** 125

**Колірна температура:** 6000 К

## Інформація для замовлень

**Код артикулу:** 24805CU60X2

**Код замовлення:** 1562430

## Дані упаковки

**EAN1:** 8719018015624

**EAN3:** 8719018015631

**Тип упаковки:** x2

## Інформація про упаковку

**Вага бруто однієї одиниці:** 24 г

**Довжина:** 14.2 см

**Ширина:** 12.1 см

**Висота:** 10.3 см

**Вага нетто однієї одиниці:** 3 г

**Кількість в упаковці:**

2 шт.

**Мінімальна партія (для спеціалістів):** 10 упаковок

## Інформація про упаковку

**Довжина:** 9.5 см

**Ширина:** 1.5 см

**Висота:** 13.5 см

**Вага нетто однієї одиниці:** 240 г

**Вага бруто однієї одиниці:** 0.37 кг

