



Philips Signage Solutions
Monitor H-line

190 cm (75")

3000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Dobra widoczność w każdych warunkach oświetleniowych

Jasny wyświetlacz 24/7

Zachowaj widoczność w dzień i w nocy dzięki bardzo jasnym wyświetlaczom Philips H-Line. Zaskakująca jasność i kontrast sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do prezentowania atrakcyjnych treści w oknach i jasnych miejscach. Od lotnisk po centra handlowe i nie tylko.

Prosta konfiguracja, pełna kontrola

- CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści
- Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

Doskonały obraz. Wysoka jasność.

- Ekran IPS: bogata głębia koloru widoczna pod każdym kątem
- Rozdzielczość Ultra HD, wspaniałe obrazy i wyraźny kontrast
- Oznaczenia uliczne o wysokiej jasności
- Wbudowany czujnik oświetlenia otoczenia – automatyczne sterowanie jasnością

Uniwersalne rozwiązanie

- Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania
- Zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach
- FailOver: gwarantujemy, że Twój monitor nigdy nie zgaśnie

PHILIPS

Dane techniczne

Łączność WiFi

- Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście wideo: DisplayPort (1.2), DVI-I (cyfrowe + analogowe) x1, HDMI 2.0 (x3)
- Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Inne połączenia: OPS, USB 2.0 (x2)
- Wyjście wideo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Zdalne sterowanie: IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm, RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

Obraz/wyświetlacz

- Przekątna ekranu (cm): 189.3 cm
- Przekątna ekranu (cale): 74.5 cali
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
- Rozmiar plamki: 0,429 x 0,429 mm
- Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz
- Jasność: 3000 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
- Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Skanowanie progresywne, Dynamiczna poprawa kontrastu
- Technologia panelu: IPS

Udogodnienia

- Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
- Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie pikseli, niska jasność
- Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany
- Sygnał zdalnego sterowania: Blokowany
- Pętla sygnału: Złącze DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
- Łatwa instalacja: Uchwyty do noszenia, Funkcjonalna komora
- Funkcje energooszczędne: Smart Power
- Sterowanie przez sieć: RS232, LAN (RJ45)

Dźwięk

- Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz
- Pobór mocy (typowy): 510 W
- Zużycie (maks.): 790
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280

- x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Formaty wideo: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1688,2 mm
- Waga produktu: 54,1 kg
- Wysokość urządzenia: 966,6 mm
- Głębokość urządzenia: 111,1 mm
- Szerokość urządzenia (w calach): 66,46 cali
- Wysokość urządzenia (w calach): 38,06 cali
- Uchwyt ścienny: 600 x 400 mm, M8
- Głębokość urządzenia (w calach): 4,37 cali
- Szerokość ramki: 18,8 mm (równa ramka)
- Waga produktu (funty): 119,27 lb
- Szerokość funkcjonalnej komory: 180 mm
- Wysokość funkcjonalnej komory: 300 mm

Warunki eksploatacji

- Wysokość: Od 0 do 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
- Wilgotność względna: Od 20 do 80 %
- Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C

Zastosowania multimedialne

- Odtwarzanie wideo przez złącze USB: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, PNG

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zestaw do wyrównywania krawędzi, Logo Philips (x1), Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego, Zaczep do przewodów (x3), Pokrywa przełącznika sieciowego i śruba x1, Pokrywa USB i śruba, Przewód zasilający sieciowy, Przewód HDMI, Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1), Zestaw otwartej ramki, Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Przewód RS232

Różne

- Języki menu ekranowego (OSD): arabski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, chiński uproszczony, turecki, chiński (tradycyjny)
- Gwarancja: 3-letnia gwarancja
- Certyfikaty: CE, CB, EAC, UL

75BDL4003H/00

Zalety

CMND & Create




Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

Tryb awaryjny (FailOver)

FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.

Gniazdo OPS



Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

Opcjonalny moduł CRD50

Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).

Ekstremalne warunki

Ulepszone zarządzanie temperaturą, panele ciekłokrystaliczne High Tni i wbudowane czujniki termiczne pomagają radzić sobie z wysoką temperaturą otoczenia (np. światłem słonecznym) o wartości do 3000 cd/m². Polaryzator wyświetlacza jest zgodny z okularami słonecznymi z polaryzacją, dzięki czemu zapewnia czytelność w świetle słonecznym.

Wysoka jasność

Wyświetlacze cyfrowe o wysokiej jasności przyciągają uwagę w każdych warunkach oświetleniowych, zwiększając ekspozycję sklepu i przyciągając klientów. Spektakularna jasność do 3000 cd/m² zapewnia wysoką widoczność i czystą jakość obrazu, nawet w ekstremalnych warunkach oświetlenia otoczenia.



Data wydania 2024-07-15

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com