



Philips
LCD geniş ekran monitör

61 cm (24") genişlik
WUXGA

240BW8EB



İş verimliliğinizi artırın

Bu Philips 240BW8, yüksek çözünürlük, kolay okunabilir metin boyutu, daha büyük izleme alanı ve kullanışlı dahili hoparlörlerle iş verimliliğinizi artırır ve Windows Vista işletim sistemine yükseltme için hazırdır.

Maksimum verim için tasarlanmış

- İki A4 sayfa yan yana görüntüleyebilmek için ideal, büyük ve geniş ekran
- Ekranı kaydırmaksızın daha fazla görüntü gösterir
- İdeal görüntüleme konumu için döndürme, eğme ve yükseklik ayarlama

En iyi toplam sahip olma maliyeti çözümü

- Windows Vista kullanımına hazır
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

Olağanüstü ekran performansı

- WUXGA, daha keskin görüntü için geniş formatta 1920x1200 çözünürlük
- 5 ms hızlı tepki süresi
- DVI-D girişi ve HDCP desteği

Büyük kullanım kolaylığı

- Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır
- Dahili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır
- Masa üstü dağınıklığını ortadan kaldıran dahili hoparlörler

PHILIPS

Özellikler

Geniş Ekran

İki A4 sayfayı yan yana görüntüleyerek verimliliği artıran büyük, geniş ekran.

Geniş görüntü alanı

Görüntüleme alanı, monitör ekranının veri görüntülemek için kullandığı görülebilir alandır.

Windows Vista kullanımına hazır

Vista kullanımına hazır Philips monitörler, eğlence deneyiminizi, verimliliğinizi artırmak ve evinizdeki, ofisinizdeki bilgisayar deneyiminizi kontrol etmenize yardımcı olmak, iş veya oyun için bilgi görüntüleme, bulma ve düzenleme işlemlerini hızla, verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış, görsel olarak gelişmiş ve yüksek sistem gereksinimleri olan bu yeni Windows işletim sistemini canlı ve heyecan verici bir şekilde görüntülemeye hazırdır.

RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous

Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

WUXGA, geniş format 1920 x 1200

1920 x 1200 çözünürlük veya yaklaşık 2,3 milyon piksel görüntüleme kapasitesini sağlayan Ultra Extended Graphics Array özelliğinin geniş formatı.

5 ms açma/kapama tepki süresi

Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir: Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

HDCP hazır

Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması
(HDCP), DVI konektörüne entegre edilmiş bir

telif hakkı koruma sistemidir. Telif hakkıyla korunan içeriğin izinsiz olarak kopyalanmasını engeller. HDCP ile film ya da konser gibi telif hakkıyla korunan görüntüleri oynatabilirsiniz. Gizliliği korumak adına sinyalleri kontrol ederek yalnızca yasal kopyaların oynatılabilmesini sağlar.

Çift giriş

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

Dahili güç kaynağı

Dahili güç kaynağı, ekran gövdesinin içine yerleştirilmiş ve hantal harici güç adaptörlerinin yerini alan bir güç adaptörüdür.

Dahili hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan vb. görünmez şekilde olabilir.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- LCD panel tipi: 1920 x 1200 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Panel Boyutu: 24" / 61,1 cm
- Etkin izleme alanı: 518,4 mm x 324 mm
- Piksel aralığı: 0,270 x 0,270 mm
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1000 : 1
- Ekran renkleri: 16,7 M
- İzleme açısı: 160° (Y) / 160° (D), C/R > 10 ise
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
- Maksimum Çözünürlük: 60Hz'de 1920 x 1200 (dijital giriş)
- Optimum çözünürlük: 60Hz'de 1920 x 1200 (dijital giriş)
- Video Nokta Hızı: < 170 MHz
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 83 Hz
- Dikey Tarama Frekansı: 56 - 75 Hz
- En-boy oranı: 16:10
- sRGB

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D, PC Ses girişi
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Video giriş empedansı: 75 ohm
- Sync giriş empedansı: 2,2k ohm
- Video giriş sinyal seviyeleri: 0,7 Vpp

Kullanılabilirlik

- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display)
- Monitör Kontrolleri: Giriş, Otomatik (Geri), Ses seviyesi kontrolü (Aşağı), Parlaklık (Yukarı), Menü (OK), Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Yasal onaylar: CE İşareti, Energy Star, FCC-B, UL,

- CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Eğilme: -3,5° - 21,5°
- Yana yatma: +/- 45°
- Rotasyon: 90° (saat yönünde)
- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Dahili Ses: 2 W x 2

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, VGA kablosu, Ses Kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 651 x 560 x 298 mm
- İnç olarak kutu boyutları (G x Y x D): 25,6 x 22,0 x 11,7 inç
- Set boyutları (G x Y x D): 565,6 x 409,8 x 68,3 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 22,3 x 16,1 x 2,7 inç
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 565,6 x 445,7 x 220 mm
- Stand dahil boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 22,3 x 17,5 x 8,7 inç
- Yükseklik ayar aralığı: 130 mm
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: %20 - %80
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 35°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Ürün ağırlığı (+stand): 8,8 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 19,4 lb
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,9 kg
- Paket dahil ağırlık (lb): 26,2

Güç

- ile uyumludur: Energy Star
- Tüketim (Açık modu): < 70 W
- Tüketim (Kapalı Modu): < 1 W
- Güç LED göstergesi: Bekleme/uyku - Sarı, Çalışma - yeşil
- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2022-05-10

Sürüm: 3.0.3

12 NC: 8670 000 35587
EAN: 87 12581 38345 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com